






Raspakirajte uređaj i provjerite komponente



Jedinica bubnja




Početni toner



Kabel za AC napajanje



Instalacijski disk tvrtke Brother



Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod



Pogledajte naše Video FAQs (Videozapisi s često postavljanim pitanjima) koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother:
support.brother.com/videos.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja za povezivanje mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli za sučelje nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel za sučelje, morate ga kupiti.

USB kabel

Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel


Upotrijebite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Ilustracije u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuju uređaj MFC-B7710DN.
- Reference Guide (Referentni priručnik)* dostupan je na isporučenom instalacijskom disku tvrtke Brother u državama u kojima nije isporučen uz uređaj u kutiji.


Siguran pristup mreži

Zadanu lozinku svog uređaja možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja (pod oznakom „Pwd“). Izričito preporučujemo da je promijenite kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.


1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera



2 Stavite papir u ladicu za papir



3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj



4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)


Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju). Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite jezik (po potrebi)

- (Za modele DCP)
 - Pritisnite **Menu** (Izbornik).
 - Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz [Initial Setup] (Poc. post.), zatim pritisnite **OK**.
 - Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz [Local Language] (Lokalni jezik), zatim pritisnite **OK**.


(Za modele MFC) Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **0**.

- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).




6 Odaberite uređaj koji želite povezati sa svojim uređajem

Računalo




Prijeđite na **7** i pridržavajte se uputa.

Mobilni uređaj



Prijeđite na **8** i pridržavajte se uputa.

7 Povežite računalo



Instalacijski disk stavite u CD/DVD pogon ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket upravljačkih programa i softvera) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows

Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

► Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

► **Završeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up5.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:



Žičana mreža



USB priključak



Odspojite kabel.




Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na **7**.



Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema).

8 Ispisivanje ili skeniranje pomoću mobilnog uređaja (MFC-B7710DN)



Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan**, koju možete pronaći u prodavaonicama mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother. Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.

