



zh-TW

KO






安裝說明影片：
support.brother.com/videos



如需獲取最新的使用說明書，請瀏覽 Brother 支援網站：
support.brother.com/manuals

1 拆開機器包裝並檢查組件

移除保護膠帶或機器及耗材的保護膜。視乎國家，紙箱內的組件可能會有所不同。



(連接線視乎國家而定。台灣使用自主機延伸之電源線)

提醒

- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。
- 必須針對您要使用的介面購買正確的介面線。

USB 線

使用長度不超過 5 米的 USB 2.0 線 (類型 A/B)。


乙太網路 (網路) 連接線

對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。


- 本快速安裝指南中的大多數機器插圖均基於 MFC-J2340DW。
- 本指南中的影像只作說明參考之用，可能會與實際產品有所不同。

2 裝入普通 A4 紙張


完成機器安裝後，可變更紙張類型或紙張尺寸。如需有關紙張處理的更多資訊，請參閱 support.brother.com/manuals 上的線上使用說明書。



按箭頭方向所示將紙匣完全拉出機器。移除紙匣頂蓋。




將紙疊充分散開。




將紙張裝入紙匣，調整紙張指示。

請勿超過此標記 (▼▼▼)。




安裝紙匣頂蓋，然後慢慢地將紙匣完全推入機器中。



拉出紙張支撐板，直到其卡入定位。

3 連接電源線




提醒

您可以調整控制面板角度，以便輕鬆閱讀液晶螢幕。

4 選擇國家或語言

打開機器電源後，可能需要設定國家或語言 (視乎機器)。如有需要，請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

5 安裝紙箱內墨水匣



打開墨水匣蓋。

移除機器的橙色保護零件。遵循液晶螢幕上的說明將橙色保護零件儲存在機器內。需要運輸機器時，請移除墨水匣並將此零件裝回原位。



如圖所示，快速地水平搖晃黑色墨水匣 15 次 (僅限黑色)，然後再將其插入機器。

遵循液晶螢幕上的說明安裝墨水匣。關閉墨水匣蓋。機器將準備好墨水輸送管系統進行列印。

提醒


當您首次安裝墨水匣時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。

6 設定日期和時間

遵循液晶螢幕上的說明設定日期和時間。


設定日期和時間後，您可以設定 Brother 液晶螢幕的預設值。

7 檢查列印品質



OK

不良




遵循液晶螢幕上的說明執行操作，然後按 [啟動]。機器將列印品質測試頁。


遵循液晶螢幕上的說明，檢查頁面中四個顏色塊的列印品質，然後啟動清潔程序 (如有需要)。

8 調整列印對齊 (建議)

若要在使用本機器之前調整列印對齊，按 [啟動]。



遵循液晶螢幕上的說明列印調整頁。黑色圓形記號位於頁面右上角。



將調整頁正面朝下放在掃描器玻璃上。確保黑色圓圈位於掃描器玻璃的左上角。

遵循液晶螢幕上的說明執行操作，完成列印對齊的調整。



完成後，移除掃描器玻璃上的調整頁。

9 機器設定

遵循液晶螢幕上的說明配置機器設定。


- 設定紙匣設置，並檢查紙張方向資訊 (並非所有型號都適用)。
- 檢查軟體安裝資訊。

10 選擇語言 (如有需要)


1. 按  [設定/Settings] > [所有設定/All Settings] > [初始設定/Initial Setup] > [本地語言/Local Language]。
2. 按所需語言。
3. 按 。

11 連接電話線

如果不是將本機器用作傳真設備，請跳至 12。如需有關使用傳真功能的更多資訊，請參閱線上使用說明書。




掀起掃描器頂蓋。



(澳大利亞示例)

連接電話線。使用標有 **LINE** 字樣的插孔，並將電話線繞到機器後面。




關閉掃描器頂蓋。

12 將電腦和行動裝置連接至本機器

使用本機器可用的連接類型，按照下列步驟完成安裝。

瀏覽 setup.brother.com 下載並安裝 Brother 軟體。




提醒
就 Windows 而言，也可以使用光碟安裝 (某些國家)。

遵循螢幕上的說明和提示執行操作。

提醒

對於有線網路連接和 USB 連接，連接到機器內部正確的連接埠 (視乎您正在使用的線纜而定)，如圖所示。



安裝完成

至此，您可以使用本機器列印和掃描。
若要檢視最新的韌體，請瀏覽 support.brother.com/up7。

網路安全重要須知：

用於管理機器設定的預設密碼位於機器背面並標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

當無法連接時，請檢查以下各項：

 無線網路

重新啟動您的無線存取點/路由器 (如果可能)。

 有線網路
 USB 連接

斷開線纜。

重新啟動機器和電腦，
然後跳至 12。

如果仍未成功連接，請跳至 13。

如果仍未成功連接，請瀏覽 support.brother.com 檢視常見問題與故障排除。


13 手動無線安裝

如果無線安裝不成功，嘗試手動設定連接。


在您的無線存取點/路由器上找到 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)，並將其記錄在下表中。

SSID (網路名稱)	
網路密碼 (密碼)	

SSID : XXXXXXXX
網路密碼 : XXXX

轉到您的機器，然後按  > [尋找 Wi-Fi 網路] > [是]。

選擇您的無線存取點/路由器的 SSID (網路名稱)，然後輸入網路密碼 (密碼)。
無線安裝成功時，液晶螢幕顯示 [已連接]。



請跳至 12 安裝軟體。

如果安裝不成功，重新啟動您的 Brother 機器和無線存取點/路由器，然後重複執行 13。