




Najnovija uputstva dostupna su na Brother
support veb-sajtu: support.brother.com/manuals

Najpre pročitajte *Uputstvo o bezbednosti proizvoda*, a zatim u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* potražite postupak pravilne instalacije.



Ako ste izabrali [[5-B] Podešavanje preko kontrolne table uređaja] u odštampanom *Kratkom uputstvu za instaliranje* koje se dobija uz uređaj, pređite na [5-B].

1. Otpakujte uređaj i proverite komponente



Uklonite zaštitnu traku i foliju koja prekriva uređaj.

NAPOMENA

- Slike u ovom uputstvu možda ne odgovaraju u potpunosti modelu, ali koraci su isti za svaki model. Gornja slika se odnosi na model MFC-T930DW.
- Komponente se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.
- Sačuvajte kompletnu ambalažu i kutiju za slučaj da treba da transportujete uređaj.
- Preporučujemo da koristite kabl USB 2.0 (tip A/B) dužine do 2 metra (priložen je u nekim zemljama).
- Koristite ravan kabl sa upređenim paricama kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mrežu (nije priložen). (DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW)
- Cilj kompanije Brother je smanjenje količine otpada i ušteda sirovina i energije neophodnih za njihovu proizvodnju. Opširnije o našim naporima za zaštitu životne sredine možete da pročitate na www.brotherearth.com.

2. Stavite običan papir formata A4 u ležište za papir



Pređite na sledeći korak u skladu sa modelom. Naziv modela možete da pronađete sa prednje strane uređaja.


DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW

→ **2-A**


DCP-T830DW / DCP-T835DW
MFC-T930DW / MFC-T935DW

→ **2-B**

2-A




Pređite na sledeću kolonu →



3. Priklučivanje telefonskog kabela (MFC-T930DW / MFC-T935DW)



Ovaj korak treba da se prati samo za modele MFC-T930DW / MFC-T935DW i ako uređaj koristite kao faks uređaj.




Uključite telefonski kabl u utičnicu označenu sa **LINE**.

Više informacija o funkciji faksa sadrži „Online User's Guide” (Online korisničko uputstvo).

(Za Evropu) Možemo besplatno da vam pošaljemo originalni Brother kabl ako vam je potreban. Da biste stupili u kontakt sa nama, posetite www.brother.eu.

4. Priključite kabl za napajanje



Uređaj će se automatski uključiti.

(Samo za neke modele) Ako vam bude ponuđeno da izaberete zemlju ili jezik, pratite uputstva na LCD ekranu.

5. Odaberite način konfigurisanja



U nastavku odaberite način konfigurisanja.

- Da biste istovremeno obavili konfigurisanje i podešavanje veze sa uređajem, pratite uputstva u odeljku [5-A].
- Da biste podesili uređaj pomoću računara Mac, pratite uputstva u odeljku [5-B].

Konfigurisanje pomoću mobilne aplikacije ili softvera računara (preporučeno)

→ **5-A**

Konfigurisanje preko kontrolne table uređaja

→ **5-B**

Preporučeno

5-A Konfigurisanje pomoću mobilne aplikacije ili softvera računara

(Da biste podesili uređaj pomoću računara Mac, pratite uputstva u odeljku [5-B].)

Posetite veb-sajt primenljiv za vaš način konfigurisanja:

Konfigurisanje pomoću mobilnog uređaja

* Mobilni uređaj mora biti povezan na Wi-Fi®.



setup.brother.com

Konfigurisanje pomoću računara



 setup.brother.com

NAPOMENA

Čak i kada završite konfigurisanje, ovaj uređaj možete da koristite i na drugom uređaju tako što ćete da instalirate softver na tom drugom uređaju.

5-B Konfigurisanje preko kontrolne table uređaja

Pratite korake u skladu sa modelom.

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


1. Kada se prikaže poruka [Set up?] (Konfigurisati?), pritisnite ▼.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali [Set up using LCD] (Konfigurisanje preko LCD-a), pa pritisnite **OK** (U redu).
3. Kada se na LCD ekranu prikaže poruka, pritisnite ▲.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW


1. Pritisnite ◀ kada se na ekranu pojavi QR kod.
2. Pritisnite ▶ kada se na ekranu pojavi poruka [Set up from machine] (Konfigurisanje preko uređaja) da biste potvrdili promenu režima.

Predite na sledeću kolonu ➤


6. Sipajte mastilo u rezervoar za mastilo




Otvorite poklopac rezervoara za mastilo.
(Slike u ovom uputstvu možda ne odgovaraju u potpunosti modelu, ali koraci su isti za svaki model.)




Skinite čep (1) i stavite ga na unutrašnju stranu poklopca (2).




Skinite čep boce sa mastilom.




Poravnajte bocu tako da kanal rezervoara za mastilo može da se umetne u otvor na boci kao što je prikazano na slici (1).
Navlačite bocu na kanal pod uglom kao što je prikazano na slici (2) sve dok čep ne bude u ravni sa ivicom rezervoara za mastilo. (Začućete klik prilikom prvog umetanja.)
Boca će sama da se pridržava kada je u pravilnom položaju i mastilo će automatski da teče u rezervoar. Ako se tok mastila automatski ne pokrene ili ako se jako sporo puni, pažljivo skinite bocu, pa je ponovo umetnite.




Kada se punjenje završi, izvučite bocu polako vukući štrcaljku kako se ne bi prosulo mastilo.



Skinite čep sa unutrašnje strane poklopca rezervoara za mastilo i zatvorite rezervoar za mastilo.



Kada napunite sve rezervoare za mastilo, zatvorite poklopac rezervoara za mastilo.



Proverite poruke na LCD ekranu da biste nastavili sa konfigurisanjem. Kada se pojavi poruka o pripremi mastila, pratite uputstva sa LCD ekrana da biste obavili početno čišćenje sistema za mastilo.

Čišćenje može potrajati nekoliko minuta, a tokom tog vremena možete da obavite sledeći korak.

7. Podesite datum i vreme

Da biste podesili datum i vreme, pratite korake na LCD ekranu.

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW

1. Pritisnite **OK** (U redu) da biste podesili datum i vreme.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali broj, pa pritisnite **OK** (U redu) da biste podesili datum i vreme.


➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW

Pratite uputstva sa LCD ekrana da biste podesili datum i vreme.

8. Podesite obaveštenja o ažuriranju firmvera




Ove korake pratite samo za modele MFC-T930DW / MFC-T935DW.



Kada se pojavi ekran sa informacijama o ažuriranju firmvera, konfigurirate podešavanja firmvera.

9. Proverite kvalitet otiska



Kada se početno čišćenje sistema za mastilo završi, odštampajte list za proveru kvaliteta otiska.

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


Pritisnite **Start**.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW


Pritisnite **▶**.



Uređaj će odštampati list za proveru kvaliteta otiska.




1 (Ništa) 2 (Nekoliko) 3 (Oko pola) 4 (Mnogo)



Na LCD ekranu uređaja izaberite slike koje pobliže odgovaraju slici za svaku boju na listu za proveru kvaliteta otiska, pa ponovo pokrenite postupak čišćenja ako bude potrebno.

10. Prilagodite poravnavanje štampe (preporučeno)




Da biste prilagodili poravnavanje štampe pre korišćenja uređaja, odštampajte list za prilagođavanje:

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW


Kada se pojavi poruka o proveri poravnavanja, pritisnite ▲ i pratite uputstva sa LCD ekrana.

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW


Kada se pojavi poruka o prilagođavanju papira, pritisnite ► i pratite uputstva sa LCD ekrana.



Crni krug se nalazi u gornjem levom uglu lista.



Postavite list za prilagođavanje licem nadole na staklo skenera vodeći računa da crni krug bude u gornjem levom uglu stakla skenera, kao što je prikazano.



Pratite uputstva sa LCD ekrana da biste prilagodili poravnavanje.

Kada završite, sklonite list za prilagođavanje sa stakla skenera.

11. Povežite računar ili mobilni uređaj sa uređajem (po potrebi)

Posetite sledeći veb-sajt preko računara ili mobilnog uređaja, odnosno skenirajte kôd u nastavku da biste instalirali softver.


 setup.brother.com



Uverite se da su uređaj i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.


NAPOMENA

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW



U slučaju USB povezivanja, pronađite odgovarajući port na uređaju, kao što je prikazano.

➤ DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW
MFC-T935DW



U slučaju povezivanja preko žičane mreže i povezivanja preko USB-a pronađite odgovarajući port (prema kablju koji koristite) unutar uređaja, kao što je prikazano.


Konfigurisanje je završeno

Sada ste spremni za štampanje ili skeniranje preko ovog uređaja. Obavite sledeće korake prema potrebi.

Važna napomena u vezi sa bezbednošću na mreži:

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi na poleđini uređaja i označena je kao „Pwd”. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

Ručno konfigurisanje bežične mreže



Na bežičnoj pristupnoj tački / ruteru potražite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinka).

➤ DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW
DCP-T835DW

1. Na uređaju pritisnite **Wi-Fi**.
2. Pritisnite **OK** (U redu) da biste izabrali [Find Network] (Pronađi mrežu).
Na LCD ekranu će se pojaviti poruka [WLAN Enable?] (Omogućiti WLAN?).
3. Pritisnite **▲** da biste izabrali [On] (Uključi).
4. Izaberite SSID (naziv mreže) pristupne tačke/rutera i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako ne uspete da pronađete ove informacije, zatražite pomoć od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne tačke/rutera.

Da biste uneli mrežni ključ (lozinku), držite ili više puta pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali znak iz donje liste:

aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStT
uUvVwWxXyYzZ!@&%#^|{}() ;:.,~<>=+*/
_1234567890

➤ MFC-T930DW / MFC-T935DW

1. Pritisnite **Wi-Fi** na tabli uređaja.
2. Pritisnite **OK** (U redu) da biste izabrali [Find Wi-Fi Network] (Pronađi Wi-Fi mrežu).
Na LCD ekranu će se pojaviti poruka [Enable WLAN?] (Omogućiti WLAN?).
3. Pritisnite **►** da biste izabrali „Yes” (Da).
4. Izaberite SSID (naziv mreže) pristupne tačke/rutera i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako ne uspete da pronađete ove informacije, zatražite pomoć od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne tačke/rutera.

Više informacija potražite u odeljku „*Enter Text on Your Brother Machine*” koji sadrži „*Online User’s Guide*” (*Online korisničko uputstvo*).

Nakon uspešnog konfigurisanja bežične mreže, na LCD ekranu se prikazuje poruka [Connected] (Povezano).

Detaljnije informacije o uređaju i specifikacije proizvoda sadrži „*Online User’s Guide*” (*Online korisničko uputstvo*) na adresi support.brother.com/manuals.