




Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother
support webu: support.brother.com/manuals

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.



Pokud jste v tištěném *Stručném návodu k obsluze* dodaném s přístrojem vybrali možnost [[4-B] Nastavení z ovládacího panelu na přístroji], přejděte na část [4-B].

1 Vybalení přístroje a kontrola součástí




Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj.

POZNÁMKA



- Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou pro každý model stejné.
- Součásti se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že bude třeba váš přístroj přepravovat.
- Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A/B), který není delší než 2 metry (v některých zemích je součástí balení).
- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. Další informace o naší práci v oblasti ochrany životního prostředí zjistíte na www.brotherearth.com.

2 Vložení standardního papíru A4 do zásobníku papíru



Přejděte na další sloupec ➡

3 Připojení napájecího kabelu



Napájení přístroje se automaticky zapne a bliká kontrolka LED napájení.

4 Vyberte si způsob nastavení

Níže si vyberte způsob nastavení.

- Chcete-li dokončit pomocí svého zařízení současně konfiguraci i nastavení připojení, postupujte podle pokynů v části [4-A].
- Chcete-li nastavit přístroj pomocí počítače Mac, postupujte podle pokynů v části [4-B].



Nastavení pomocí mobilní aplikace nebo počítačového programu (doporučeno)

→ **4-A**

Nastavení z ovládacího panelu na přístroji

→ **4-B**

Doporučeno

4-A Nastavení pomocí mobilní aplikace nebo počítačového programu

(Chcete-li nastavit přístroj pomocí počítače Mac, postupujte podle pokynů v části [4-B].)

Přejděte na webovou stránku, která odpovídá vašemu způsobu nastavení:

(DCP-T230/DCP-T236) Vyberte *Nastavení pomocí vašeho počítače*.

Nastavení pomocí vašeho mobilního zařízení

* Mobilní zařízení musí být připojeno k síti Wi-Fi®.



setup.brother.com

Nastavení pomocí vašeho počítače




setup.brother.com

POZNÁMKA

I po dokončení nastavení můžete přístroj používat také na jiném zařízení, do kterého nainstalujete program.

4-B Nastavení z ovládacího panelu na přístroji




Když kontrolka LED napájení začne blikat pomalu, stiskněte na tři sekundy tlačítko **Mono Copy (Mono kopie)**.


Ověřte, zda kontrolka LED napájení svítí a zda kontrolka LED inkoustu bliká, a potom pokračujte dalším krokem.

Přejděte na další sloupec


5 Doplnění zásobníků inkoustu dodaným inkoustem




Otevřete kryt zásobníků inkoustu.
(Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou stejné pro všechny modely.)



Odstraňte víčko (1) a umístěte jej do zadní části krytu (2).




Sejměte víčko z lahvičky s inkoustem.




Zarovnejte lahvičku tak, aby bylo možné zasunout kolík na zásobníku inkoustu do otvoru v lahvičce, viz obrázek (1).

Nasuňte lahvičku na kolík pod úhlem podle obrázku (2), dokud uzávěr nebude v jedné rovině s povrchem zásobníku inkoustu. (Při prvním vložení se ozve cvaknutí.)


Lahvička se sama podepře, když je ve správné poloze, a inkoust automaticky naplní zásobník. Pokud se tok inkoustu nespustí automaticky nebo pokud se zásobník plní velmi pomalu, lahvičku opatrně vyjměte a znovu vložte.



Po dokončení lahvičku vyjměte, přičemž pomalu zatáhněte za trysku, aby se inkoust nerozlil.



Vyjměte víčko z krytu zásobníků inkoustu a uzavřete zásobník.



Po naplnění všech zásobníků zavřete kryt zásobníků inkoustu.

6 Zahájení počátečního čištění




Stisknutím tlačítka **Colour Copy (Barevná kopie)** na tři sekundy zahajte počáteční čištění inkoustového systému. Během počátečního čištění bliká kontrolka LED napájení i kontrolka inkoustu. Čištění může trvat několik minut.



Po dokončení počátečního čištění inkoustového systému přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

7 Kontrola kvality tisku



Zkontrolujte kontrolní vzorek kvality tisku. Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, vyčistěte tiskovou hlavu. Viz *Referenční příručka*.

8 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji (v případě potřeby)


Ve vašem počítači nebo mobilním zařízení navštivte následující webovou stránku nebo naskenujte níže uvedený kód a nainstalujte program.

 setup.brother.com



Ujistěte se, že váš přístroj a mobilní zařízení jsou připojeny do stejné sítě.

POZNÁMKA



Pro připojení USB vyhledejte správný port na straně přístroje (viz obrázek).

Nastavení je dokončeno

Nyní můžete na tomto přístroji tisknout nebo skenovat.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Přejděte na další sloupec 

Podrobné informace o přístroji a o specifikacích produktu naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese support.brother.com/manuals.