




如需獲取最新的使用說明書，請瀏覽 Brother 支援網站：support.brother.com/manuals

請先閱讀 *產品安全指引*，然後閱讀此 *快速安裝指南*，以便獲取正確的安裝步驟。

1 拆開機器包裝並檢查組件




撕下機器的保護膠帶和保護膜。



提醒

- 本指南中的插圖可能與您的機型並不完全一致，但這些步驟適用於每個機型。
- 組件可能會因國家而有所不同。
- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。
- 建議使用不超過 2 公尺長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型) (某些國家/地區隨附)。

2 將普通 A4 紙張放入紙匣



3 連接電源線




機器將自動打開電源，電源 LED 正在閃爍。

4 從機器控制面板安裝




電源 LED 緩慢閃爍時，按住黑白影印按鍵三秒。
確認電源 LED 亮起，而且墨水 LED 正在閃爍，然後轉到下一步驟。


5 將隨附墨水注入墨槽




打開墨槽蓋。
(本指南中的插圖可能與您的機型並不完全一致，但這些步驟適用於每個機型。)



取下墨槽帽 (1)，然後將墨槽帽放置在墨槽蓋背面 (2)。



取下墨瓶帽。




對齊墨瓶，以確保墨槽上的引針可以插入墨瓶的孔中，如 (1) 所示。


以 (2) 所示的角度將墨瓶滑動至引針上，直到墨槽帽與墨槽表面平齊。(首次插入時將傳來卡嗒聲。) 位置正確時，墨瓶可以自行立穩，墨水會自動注入墨槽。

繼續下一欄


如果墨水沒有自動流入，或注入墨槽非常慢，請小心取下墨瓶後再重新插入。



完成後，移除瓶子，緩慢拉動噴嘴，以免墨水濺出。



取下放置於墨槽蓋內的墨槽帽，密封好墨槽。



注滿所有墨槽後，關閉墨槽蓋。

6 啟動初始清潔




按住彩色影印按鍵三秒開始初始墨水系統清潔。初始清潔時，電源 LED 和墨水 LED 會閃爍。清潔可能需時幾分鐘。



完成初始墨水系統清潔程序後，機器會列印品質測試頁。

7 檢查列印品質




檢查列印品質測試頁。

若要提高列印品質，請清潔列印頭。請參閱參考指南。


8 將電腦和行動裝置連接至本機器 (如有需要)

請轉到 setup.brother.com 下載應用程式/軟體。



提醒

對於 USB 連接，連接到機器側面的正確連接埠，如圖所示。



安裝完成

現在一切準備就緒，您可以從機器列印或掃描。

網路安全重要須知：

用於管理機器設定的預設密碼位於機器背面並標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。


繼續下一欄 

9 手動無線安裝 (僅限網路型號)

如果無線安裝不成功，嘗試手動設定連接。

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (一鍵式設置)，您可透過機器的控制面板使用 WPS 設置無線網路設定。

1. 按 **Wi-Fi** 按鍵三次。
Wi-Fi LED 開始閃爍。



2. 按您的無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。

如果成功連接無線裝置，電源 LED 和 Wi-Fi LED 亮起。請轉到步驟 **8** 下載應用程式/軟體。

如果仍未成功連接，請瀏覽 support.brother.com 檢視常見問題與故障排除。

有關詳細的機器資訊及產品技術規格，請參閱 support.brother.com/manuals 上的 *線上使用說明書*。