

A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést. Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás zárát, jegyezze fel és mentse el a jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása

1. Nyomja meg a(z) **Settings (Beállítások)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ lehetőséget a kiválasztáshoz:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Zár beállítása] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Amikor az LCD kijelző megjelenik [Megerősítés], adja meg újra a jelszót.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről](#)

A beállítási zár jelszavának módosítása

1. Nyomja meg a(z) **Settings (Beállítások)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ lehetőséget a kiválasztáshoz:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Zár beállítása] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Jelszó megadás] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Amikor az LCD kijelző megjelenik [Megerősítés], adja meg újra a jelszót.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről](#)

A beállítási zár bekapcsolása

1. Nyomja meg a(z) **Settings (Beállítások)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ lehetőséget a kiválasztáshoz:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Zár beállítása] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Zár Ki⇒Be] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a **Settings (Beállítások)** gombot, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről](#)