

## Blokada ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania

Użyj funkcji Blokad ustawień, aby zablokować nieupoważniony dostęp do ustawień urządzenia. Gdy blokada ustawień jest włączona, dostęp do ustawień urządzenia wymaga wprowadzenia hasła.

Przed włączeniem blokady ustawień urządzenia należy zanotować i zapisać hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne jest zresetowanie wszystkich haseł zapisanych w urządzeniu. W tym celu należy się skontaktować z administratorem systemu lub działem obsługi klienta firmy Brother.

- [Ustawianie hasła blokady ustawień](#)
- [Zmiana hasła blokady ustawień](#)
- [Włączanie Blokad ustawień](#)

## Ustawianie hasła blokady ustawień

1. Naciśnij **Ustawienia (Settings)**.
2. Naciskaj ▲ lub ▼, aby dokonać wyboru:
  - a. Wybierz [Ustawienia]. Naciśnij **OK**.
  - b. Wybierz [Ust. blokady]. Naciśnij **OK**.
3. Wprowadź czterocyfrową liczbę jako hasło.
4. Naciśnij **OK**.
5. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat [Sprawdź], wpisz ponownie hasło.
6. Naciśnij **OK**.
7. Naciśnij **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.



### Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania](#)

## Zmiana hasła blokady ustawień

1. Naciśnij **Ustawienia (Settings)**.
2. Naciskaj ▲ lub ▼, aby dokonać wyboru:
  - a. Wybierz [Ustawienia]. Naciśnij **OK**.
  - b. Wybierz [Ust. blokady]. Naciśnij **OK**.
  - c. Wybierz [Ustaw hasło]. Naciśnij **OK**.
3. Wprowadź bieżące 4-cyfrowe hasło.
4. Naciśnij **OK**.
5. Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
6. Naciśnij **OK**.
7. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat [Sprawdź], wpisz ponownie hasło.
8. Naciśnij **OK**.
9. Naciśnij **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.



### Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania](#)

## Włączanie Blokad ustawień

1. Naciśnij **Ustawienia (Settings)**.
2. Naciskaj ▲ lub ▼, aby dokonać wyboru:
  - a. Wybierz [Ustawienia]. Naciśnij **OK**.
  - b. Wybierz [Ust. blokady]. Naciśnij **OK**.
  - c. Wybierz [Wył. ⇒ wł.]. Naciśnij **OK**.
3. Wprowadź bieżące 4-cyfrowe hasło.
4. Naciśnij **OK**.



Aby wyłączyć Blokadę ustawień, naciśnij opcję **Ustawienia (Settings)**, wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło, a następnie naciśnij **OK**.



### Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania](#)