



Du kan hämta de senaste manualerna från
Brother supportwebbsida:
support.brother.com/manuals




Läs först *produktsäkerhetsguiden* och därefter den här *snabbguiden* för korrekt installation.



Om du har följt instruktionerna i den tryckta *snabbguiden* som medföljer din maskin och slutfört steg 1 till 4 kan du gå direkt till steg 5-B.

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna



Avlägsna skyddstejpen eller filmen som täcker maskinen och förbrukningsmaterialen.


OBS

- Illustrationerna i den här guiden kanske inte matchar din modell exakt, men stegen är desamma för varje modell.
 - Komponenterna kan variera beroende på land.
 - Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utifall att du skulle behöva skicka maskinen med posten.
 - Om du använder en trådbunden anslutning måste du köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som du vill använda.
- USB-kabel:** Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 5 meter lång.
- Nätverkskabel (Ethernet):** Använd en rak kategori 5e (eller högre) partivinnad kabel för 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

2 Fylla på med vanligt A4-papper

OBS


Mer information om hur du fyller på olika media finns i din *online-bruksanvisning* på support.brother.com/manuals.




3 Ansluta telefonsladden (endast modeller med faxfunktion)




Följ endast det här steget om du använder maskinen som fax.



Lyft på skannerlocket.




Sätt i telefonsladden i uttaget märkt **LINE** och för ut sladden från baksidan av maskinen.



Stäng skannerlocket.

(För Europa) Vi kan skicka en originalsadd från Brother kostnadsfritt om du behöver en. Besök www.brother.eu för att kontakta oss.

4 Anslut nätkabeln



Maskinen slås på automatiskt.

(Endast för vissa modeller) Om du uppmanas att välja land eller språk följer du anvisningarna på LCD-skärmen.

OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.

5 Välj installationsmetod



Välj den installationsmetod som passar din miljö.

Konfigurera med hjälp av mobilapp eller datorprogramvara
(Rekommenderas)

→ **5-A**

Konfigurera via maskinens kontrollpanel
(Mac-användare som inte kan använda en mobil enhet för inställning bör välja den här metoden.)

→ **5-B**

Rekommenderas

5-A Konfigurera med hjälp av mobilapp eller datorprogramvara

Gå till den webbplats som gäller för din installationsmetod:


Konfigurera med din mobila enhet

* Den mobila enheten måste vara ansluten till Wi-Fi®.



setup.brother.com

Konfigurera med datorn (Endast Windows)



setup.brother.com


OBS

Du kan använda din maskin med flera enheter. Använd en av installationsmetoderna i det här steget för att ladda ned maskinens programvara till andra enheter som du vill använda.


5-B Konfigurera via maskinens kontrollpanel

1. Tryck på [Konfig utan app/mjukva.] när QR-kodskärmen visas.
2. Läs informationen på LCD-skärmen och tryck sedan på [Ja].


6 Installera de medföljande bläckpatronerna




Öppna bläckpatronsluckan.
(Illustrationerna i den här guiden kanske inte matchar din modell exakt, men stegen är desamma för varje modell.)




Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.




Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att installera bläckpatronerna.




När du har installerat alla fyra bläckpatronerna stänger du bläckpatronsluckan.



Det finns en svart cirkel längst upp till vänster på arket.




Placera justeringsarket med framsidan nedåt på kopieringsglaset och se till att den svarta cirkeln befinner sig längst upp till vänster på kopieringsglaset. Se bilden.



Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att justera inriktnigen.
När du är klar tar du bort justeringsarket från kopieringsglaset.

11 Bekräfta maskinkonfigurationen



Följ anvisningarna på LCD-skärmen om de visas och bekräfta sedan maskinkonfigurationen.


12 Anslut dator eller mobil enhet till maskinen (vid behov)

Besök följande webbplats från din dator eller mobila enhet eller skanna koden nedan för att installera programvaran:


Kontrollera att skrivaren och den mobila enheten är anslutna till samma nätverk.



setup.brother.com



setup.brother.com



OBS

För USB eller en trådbunden nätverksanslutning ska du leta reda på den korrekta porten (utifrån vilken kabel du använder) inuti maskinen, såsom bilden visar.


Installationen har slutförts

Nu är du redo att skriva ut eller skanna från den här maskinen.
Slutför stegen i avsnittet "Manuell trådlös konfiguration" vid behov.

Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot obehörig åtkomst.

Manuell trådlös konfiguration



Hitta SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router.

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.



Fortsätt till nästa kolumn

1. Gå till din maskin och tryck på > [Hitta Wi-Fi-nätverk] > [Ja].
2. Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa konfigurationen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Detaljerad maskininformation och produktspecifikationer finns i *Online-bruksanvisning* på support.brother.com/manuals.