



[English] For customers using the DS-940DW

Changes to the Remote Setup feature

Due to a firmware update to improve product functionality and enhance security, the Remote Setup feature is available only via USB connection.

To configure the device over a wireless connection, please use Web Based Management.

For details on how to use Web Based Management, refer to the *Online User's Guide*.

[Deutsch] Für Benutzer des DS-940DW

Änderung der Remote Setup-Funktion

Aufgrund eines Firmware-Updates zur Verbesserung der Produktfunktionen und zur Erhöhung der Sicherheit kann die Remote Setup-Funktion nur über eine USB-Verbindung verwendet werden.

Für die Konfiguration über eine drahtlose Verbindung verwenden Sie bitte Web Based Management.

Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

[Français] À l'attention des utilisateurs du DS-940DW

Modification de la configuration à distance

Suite à une mise à jour du micrologiciel visant à améliorer les fonctionnalités et la sécurité du produit, la fonction de configuration à distance est uniquement disponible via une connexion USB.

Pour configurer l'appareil via une connexion sans fil, veuillez utiliser Web Based Management.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

[Nederlands] Voor gebruikers van de DS-940DW

Wijziging van de functie voor externe installatie

Door een firmware-update kan de functie voor externe configuratie alleen via een USB-verbinding worden gebruikt.

Gebruik Web Based Management voor configuratie via een draadloze verbinding.

Zie *Online Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

[Italiano] Per gli utenti del DS-940DW

Modifiche alla funzione di Impostazione Remota

A seguito di un aggiornamento del firmware, la funzione di impostazione remota è disponibile solo tramite connessione USB.

Per la configurazione tramite connessione wireless, utilizzare Web Based Management.

Per maggiori dettagli, consultare la *Guida utente in linea*.

[Español] Para los usuarios de DS-940DW

Cambios en la función de configuración remota

Debido a una actualización de firmware, la función de configuración remota solo está disponible mediante conexión USB.

Para configurar el dispositivo mediante conexión inalámbrica, utilice Web Based Management.

Para más información, consulte la *Guía del usuario online*.

[Português] Para utilizadores do DS-940DW

Alterações à função de configuração remota

Devido a uma atualização de firmware, a função de configuração remota só pode ser utilizada através de ligação USB.

Para configuração sem fios, utilize Web Based Management.

Consulte o *Guia On-line do Utilizador* para mais informações.

[Dansk] Til brugere af DS-940DW

Ændring af fjernopsætningsfunktionen

Som følge af en firmwareopdatering kan fjernopsætningsfunktionen kun anvendes via USB-forbindelse.

Brug Web Based Management til trådløs konfiguration.

Se *Online brugsanvisning* for flere oplysninger.

[Suomi] DS-940DW -käyttäjille

Etäasetustoiminnon muutokset

Firmwarepäivityksen jälkeen etäasetustoiminto on käytettävissä vain USB-yhteyden kautta.

Käytä Web Based Management -toimintoa langattomaan asetukseen.

Lisätietoja löytyy *Online-käyttöoppaasta*.

[Norsk] For brukere av DS-940DW

Endring i fjernoppsettfunksjonen

Etter en fastvareoppdatering kan fjernoppsettfunksjonen kun brukes via USB-tilkobling.

For trådløs konfigurasjon, bruk Web Based Management.

Se *Online brukerveiledning* for mer informasjon.

[Svenska] För användare av DS-940DW

Ändring av fjärrinställningsfunktionen

Efter en firmwareuppdatering kan fjärrinställningsfunktionen endast användas via USB-anslutning.

Använd Web Based Management för trådlös konfiguration.

Se *Online-bruksanvisning* för mer information.

[Русский] Для пользователей DS-940DW

Изменения функции удаленной настройки

После обновления прошивки функция удаленной настройки доступна только через USB-подключение.

Для настройки по беспроводной сети используйте Web Based Management.

См. *Интерактивное руководство пользователя*.

[Čeština] Pro uživatele DS-940DW

Změna funkce vzdáleného nastavení

Po aktualizaci firmwaru lze funkci vzdáleného nastavení používat pouze přes USB připojení.

Pro bezdrátové nastavení použijte Web Based Management.

Další informace naleznete v *Online příručce uživatele*.

[Magyar] A DS-940DW felhasználói számára

A távoli beállítás funkció módosítása

Firmware-frissítés után a távoli beállítás funkció csak USB-kapcsolaton keresztül használható.

Vezeték nélküli beállításhoz használja a Web Based Management szolgáltatást.

További részleteket az *Online Használati Útmutató* tartalmaz.

[Polski] Dla użytkowników DS-940DW

Zmiana funkcji zdalnej konfiguracji

Po aktualizacji oprogramowania układowego funkcja zdalnej konfiguracji jest dostępna tylko przez połączenie USB.

Do konfiguracji bezprzewodowej użyj Web Based Management.

Szczegóły znajdują się w *Podręczniku użytkownika online*.

[Български] За потребители на DS-940DW

Промяна на дистанционното конфигуриране

След актуализация на фърмуера функцията за дистанционно конфигуриране може да се използва само чрез USB връзка.

За безжична настройка използвайте Web Based Management.

Вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* за повече информация.

[Română] Pentru utilizatorii DS-940DW

Modificări ale funcției de configurare de la distanță

După actualizarea firmware-ului, funcția de configurare de la distanță este disponibilă doar prin conexiune USB.

Pentru configurare wireless, utilizați Web Based Management.

Consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

[Slovensky] Pre používateľov DS-940DW

Zmena funkcie vzdialeného nastavenia

Po aktualizácii firmvéru je funkcia vzdialeného nastavenia dostupná iba cez USB pripojenie.

Na bezdrôtové nastavenie použite Web Based Management.

Pozrite si *Spletní príručník za uporabnike*.

[简体中文] 致 DS-940DW 用户

关于远程设置功能的变更

由于固件更新，远程设置功能仅可通过USB连接使用。

如需通过无线连接进行设置，请使用Web Based Management。

详情请参阅高级说明书。