



Brother Print Support App

ユーザースガイド

著作権

©2026 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

本書の情報は予告なく変更されることがあります。本書に記載されているソフトウェアは使用許諾契約に従って提供されています。ソフトウェアは、これらの契約条項に従ってのみ使用またはコピーできます。本書のいかなる部分も、ブラザー工業株式会社の書面による事前の許可なしに、いかなる形式または手段によっても複製することはできません。

商標

BrotherはBrother Industries, Ltd.の商標または登録商標のいずれかです。

ブラザー製品、関連文書およびその他の資料に記載されている企業の商標名や製品名はすべて、それぞれの会社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

一部の機能が機種によって利用できない場合があります。

本書に掲載されているソフトウェアの画面画像は説明のためのものであり、機種やソフトウェアのバージョンによって実際の製品と異なる場合があります。

本書の内容およびアプリの仕様は、予告なく変更される場合があります。

目次

Brother Print Support Appについて.....	1
システム環境	1
Brother Print Support Appを使う前に	2
Brother Print Support Appをインストールする	3
ネットワーク接続.....	3
USB接続	3
Brother Print Support Appで印刷する	4
Brother Print Support Appの印刷設定.....	5
基本設定	5
レイアウト設定	7
拡張設定	9

Brother Print Support Appについて

Windowsオペレーティングシステム（OS）には、Microsoft IPP Class Driverのような標準プリンタードライバーが搭載されており、プリンターメーカーが提供するドライバーをインストールしなくても印刷が可能です。しかし、これらの標準プリンタードライバーに搭載されているのは基本的な機能に限られています。例えば、用紙サイズの指定、両面印刷、複数ページ印刷（2-in-1や4-in-1）の機能は搭載されていません。

Windows 11およびWindows Server 2025には、Windows保護印刷モードというセキュリティ機能が搭載されています。Windows保護印刷モードを有効にすると、印刷システムのセキュリティが向上し、プリンタードライバーの脆弱性によるリスクを低減できます。Windows 11 x64環境では、Windows保護印刷モードが有効な時、Brother製プリンタードライバーは使用することができず、Windows標準プリンタードライバー（Microsoft IPP Class Driverなど）のみ使用が可能です。Windows 11 Arm64環境では、Brother製プリンタードライバーはWindows保護印刷モードの状態に関わらずインストールできません。

Brother Print Support Appを使用すれば、Windows標準プリンタードライバーの機能を拡張することが可能です。Brother製プリンタードライバーが使用できない環境でも、Brother製プリンタードライバーと同等の印刷機能を使うことができるようになります。

システム環境

- ・ Windows 11 x64/Arm64 24H2以降
- ・ インストール方法やサポート対象製品については、<https://support.brother.com/g/d/ahs8> をご参照ください。

Brother Print Support Appを使う前に

Brother Print Support Appを使用するにあたって、現在インストールされているプリンタードライバーを以下の手順に従って確認してください。

1. 使用するプリンターが、Brother Print Support Appのサポート対象であることを確認する。
サポート対象製品については <https://support.brother.com/g/d/ahs8> を参照してください。
2.  > **設定** > **Bluetoothとデバイス** > **プリンターとスキャナー** をクリックする。
3. 使いたいプリンターをクリックする。使いたいプリンターがリストにない場合は、Brother Print Support App をインストールする。
[Brother Print Support Appをインストールする](#) を参照してください。
4. **プリンターのプロパティ**をクリックする。
5. **詳細設定**タブを選択し、**ドライバー**の表示内容を確認する。
 - ・ プリンターの製品名が表示されていれば、Brother製プリンタードライバーがインストールされています。Brother Print Support Appをインストールする場合は、[Brother Print Support Appをインストールする](#) を参照してください。
 - ・ **Microsoft IPP Class Driver**が表示されていたら、手順6に進んでください。
 - ・ それ以外が表示されている場合は、Brothers製プリンタードライバーがインストールされています。Brother Print Support Appをインストールする場合は、[Brother Print Support Appをインストールする](#) を参照してください。
6. プリンターの**プロパティ**画面を閉じる。
 - ・ **プリンターアプリを開く**が表示されていれば、Brother Print Support Appがインストールされています。[Brother Print Support Appを使って印刷する](#) を参照し、印刷方法を確認してください。
 - ・ **アプリの取得**が表示されていれば、Microsoft IPP Class Driverがインストールされています。このドライバーを使い続けるか、またはより拡張した印刷機能を使用したい場合は、**アプリの取得**をクリックしてBrother Print Support Appをインストールしてください。
[Brother Print Support Appをインストールする](#)

Brother Print Support Appをインストールする


下記の手順を参照して、Brother Print Support Appをインストールしてください。



お使いの製品がBrother Print Support Appのサポート対象かを確認してください。
サポート対象製品については <https://support.brother.com/g/d/ahs8> を参照してください。

ネットワーク接続でインストールする

プリンターとWindowsパソコンが、同じネットワークに接続されていることを確認してください。

1.  > **設定** > **Bluetoothとデバイス** > **プリンターとスキャナー** をクリックする。
2. **デバイスの追加** ボタンをクリックする。
追加できるプリンターが表示されます。
3. 追加したいプリンター名の右側にある**デバイスの追加** ボタンをクリックする。
Brother Print Support Appが自動でパソコンにインストールされます。

USB接続でインストールする

プリンターをUSBケーブルでパソコンに接続してください。Brother Print Support AppがMicrosoft Storeから自動でインストールされます。


Brother Print Support Appで印刷する

アプリケーション（WordやExcelなど）からの印刷設定の変更は、そのアプリケーションで印刷する文書にのみ有効です。

1. アプリケーションのメニューから**印刷**を選択する。
2. プリンターの製品名を選択し、**プリンターのプロパティ**または**設定**ボタンをクリックする。
印刷設定画面が表示されます。
3. 用紙を用紙トレイにセットする。
正しい用紙サイズがセットされているかを確認してください。
4. 必要に応じて印刷設定を変更する。
例えば、用紙のサイズを変更する場合は、左メニューの**基本設定**をクリックし、**用紙サイズ**から使用する用紙サイズを選択してください。
5. **OK**をクリックする。
6. **印刷**をクリックする。

Brother Print Support Appの印刷設定

アプリケーション（WordやExcelなど）からの印刷設定の変更は、そのアプリケーションで印刷する文書にのみ有効です。

 本書に掲載されているソフトウェアの画面画像は説明のためのものであり、機種やソフトウェアのバージョンによって実際の製品と異なる場合があります。

[基本設定](#)

[レイアウト設定](#)

[拡張設定](#)

基本設定



Brother 印刷設定

基本設定

レイアウト設定

拡張設定

おまかせ設定

アプリ情報

サポートサイト...

用紙サイズ

A4

ユーザー定義サイズを編集 >

ふちなし印刷

印刷の向き

縦

横

部数

1

1から999の範囲で入力してください。

部単位

逆順で印刷

用紙種類

普通紙

印刷品質

普通

カラー/モノクロ

カラー

両面印刷/小冊子印刷

両面印刷

詳細設定 >

標準に戻す

用紙サイズ
A4

部数
1

用紙種類
普通紙

印刷品質
普通

両面印刷/小冊子印刷
両面印刷

カラー/モノクロ
カラー

おまかせ設定を登録...

OK 適用 キャンセル

1. 用紙サイズ

用紙サイズを選択します。既存の用紙サイズ、または事前に登録しておいたユーザー定義のサイズからも選ぶことができます。

ユーザー定義サイズを編集

クリックすると、好みの用紙サイズを作成または編集することができます。

ふちなし印刷

チェックを入れるとふちなし写真が印刷できます。写真データを用紙サイズよりやや大きめに調整するため、その結果写真の端がトリミングされることがあります。用紙の種類や印字品質の組み合わせ、またはアプリケーションによっては、ふちなし印刷ができないことがあります。

2. 印刷の向き

印刷の向き（縦または横）を選択します。

3. 部数

印刷する部数（1-999）を選択してください。

部単位

印刷する文書のページ順のまま複数セット印刷したい時はチェックを入れてください。指定した部数分、1セットずつ文書が印刷されます。チェックを入れない場合は、指定した部数をページごとに印刷します。

逆順で印刷

印刷する文章を逆のページ順で印刷したい時はチェックを入れてください。この設定では、文書の最後のページが最初に印刷されます。

4. 用紙種類

使用する用紙の種類を選択してください。選択された用紙の種類に合った印刷設定を自動で調整し、印刷結果を最適化します。

5. 印刷品質

希望する印刷品質を選択してください。印刷品質が高いほど印刷速度は遅くなります。

6. カラー/モノクロ

カラー印刷かモノクロ印刷を選択してください。モノクロの方がカラーよりも速く印刷します。モノクロを選択してカラーの文書を印刷した場合、カラーの部分はグレーの濃淡で出力されます。

7. 両面印刷/小冊子印刷

両面印刷か小冊子印刷を選択してください。

詳細設定

両面印刷の製本方法を選択してください。2種類の綴じ方に対して、それぞれ2種類の印刷方法があります。

レイアウト設定

Brother 印刷設定

基本設定

レイアウト設定

拡張設定

おまかせ設定

アプリ情報

サポートサイト...

レイアウト

1 ページ

ページの順序

左上から右

仕切り線

拡大縮小

オフ

反転設定

左右反転

上下反転

標準に戻す

用紙サイズ
A4

部数
1

用紙種類
普通紙

印刷品質
普通

両面印刷/小冊子印刷
両面印刷

カラー/モノクロ
カラー

おまかせ設定を登録...

OK 適用 キャンセル

1. レイアウト

1枚の用紙に複数ページ印刷するか、1ページを複数枚の用紙に印刷するかのどちらかを選択できます。

ページの順序

1枚の用紙に複数ページ印刷する場合は、ページを配置する順序を設定します。

仕切り線

1枚の用紙に複数ページ印刷する場合の仕切り線のスタイルを選択します。

2. 拡大縮小

文書を用紙サイズに合わせて印刷するか、倍率を指定して拡大・縮小して印刷するかを選択できます。倍率を指定すると、印刷される大きさに合わせて用紙サイズが変わることがあります。

3. 反転設定

左右反転

左から右に水平反転して印刷します。

上下反転

180度回転して逆さまに印刷します。

拡張設定



1. 透かし印刷を使う

文書にロゴや文字を透かし印刷したい時は、チェックを入れてください。あらかじめ用意されている透かしの中からひとつを選択するか、新しい透かしを追加するか、作成した画像ファイルを使ってください。

2. 現在の日付・時間・IDを印刷

文書のヘッダーまたはフッターに日付、時刻、ログインユーザー名を印刷したい時は、チェックを入れてください。

brother