


# Additional included accessories and photo frame

## Accesorios adicionales incluidos y cuadro para foto

This sheet provides descriptions of the photo frame and accessories not described in the Operation Manual. Be sure to read this information before using the machine.

Esta hoja le proporciona las descripciones del cuadro para foto y los accesorios no descritos en el Manual de funcionamiento. Asegúrese de leer esta información antes de utilizar la máquina.

### Accessories / Accesorios




- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ① Cording foot (SA110)             | ① Prensatela de cordón (SA110)              |
| ② 1/4" Piecing foot(SA125)         | ② Prensatela para pespunte 1/4 (SA125)      |
| ③ Narrow hemmer foot (SA126)       | ③ Prensatela de dobladillo estrecha (SA126) |
| ④ Stitch sheet (XE3688-001)        | ④ Hoja de puntadas (XE3688-001)             |
| ⑤ Transparent sheet (XE3577-001)   | ⑤ Hoja transparente (XE3577-001)            |
| ⑥ Photo sheet (in the photo frame) | ⑥ Hoja de foto (en el cuadro para foto)     |
| ⑦ Accessory case (XE3062-002)      | ⑦ Estuche de accesorios (XE3062-002)        |
| ⑧ Soft cover (XC3839-021)          | ⑧ Funda (XC3839-021)                        |



#### Note/Nota


- For details on using the additional presser feet (① through ③), refer to the enclosed instruction sheet.
- The bobbin clips can be stored inside of the accessory case cover.
- Para detalles sobre cómo utilizar el pie prensatela (① hasta ③), consulte la hoja de instrucciones adjuntada.
- Los clips de la bobina se pueden almacenar dentro de la cubierta del estuche de accesorios.



### Photo Frame /Cuadro para Foto

This machine is equipped with a photo frame. You can customize your machine by inserting your favorite photo, Stitch sheet, or embroidered felt, etc. in the photo frame.

Esta máquina se encuentra equipada con un cuadro para foto. Puede personalizar su máquina insertando su foto favorita. La hoja de puntadas, o el fieltro de bordado, etc. en el cuadro para foto.



- |  |   |
|--|---|
| ① Transparent sheet                              | ① Hoja transparente                                 |
| ② Photo, Stitch sheet, or embroidered felt, etc. | ② Foto, hoja de puntadas o fieltro de bordado, etc. |