

# NOTIFICATION / AVERTISSEMENT / AVISO

## ENGLISH

### Precautions for Using the Circular Attachment

As mentioned in the Instruction Manual for the circular attachment, you cannot use any decorative stitch with side feeding or stitches with a width over 7.0 mm. Before sewing on your project, be sure to sew trial stitches and check the sewing results.

If stitches that cannot be used are sewn, the pattern may become misaligned.

For a list of stitches that cannot be used, refer to the table on the back of this sheet.

## FRANÇAIS

### Précautions pour la couture circulaire

Comme mentionné dans le manuel d'instructions pour la couture circulaire, vous ne pouvez pas utiliser de points décoratifs lorsque le fil passe par le côté, ni de points de plus de 7,0 mm de largeur.

Avant de commencer votre travail de couture, nous vous conseillons de coudre quelques points d'essai et d'en vérifier le résultat.

Si vous cousez des points ne pouvant pas être utilisés, le motif risque d'être décalé.

Pour consulter la liste des points ne pouvant pas être utilisés, reportez-vous au tableau au verso de cette page.

## ESPAÑOL

### Medidas de precaución para utilizar la unidad para costura circular

Como se ha mencionado en el Manual de instrucciones de la unidad para costura circular, no es posible utilizar puntadas decorativas con arrastre hacia los lados ni puntadas de más de 7,0 mm de ancho.

Antes de coser su labor, asegúrese de realizar algunas puntadas de prueba y compruebe los resultados de la costura.

Si se cosen puntadas que no se pueden utilizar, es posible que el patrón no quede alineado.

Consulte la tabla que aparece en la parte posterior de esta hoja para ver una lista de puntadas que no se pueden utilizar.

Category / Catégorie / Categoría		Stitches that cannot be used / Points ne pouvant pas être utilisés / Puntadas que no se pueden utilizar
	1*-	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
	2*-	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
	3 -	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
	4 -	All not usable / Non pris en charge / No puede utilizarse ninguna
	5 -	01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10
	Q	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
		015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
		064, 082, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
	7 -	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
		01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54
		09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 53
	9 -	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
	10 -	04, 09
	11 -	All usable / Pris en charge / Todas pueden utilizarse
		All not usable / Non pris en charge / No puede utilizarse ninguna
	Alphabet patterns / Motifs alphabétiques / Costuras alfabéticas	

\* Do not use overcasting foot "G", side cutter "S" or blind stitch foot "R" even if they appear in the screen as the presser foot to be used with the selected stitch.

\* N'utilisez pas le pied pour sujet « G », le couteau raseur « S » ni le pied pour ourlets invisibles « R » même s'ils apparaissent à l'écran comme pied-de-biche à utiliser pour le point sélectionné.

\* No utilice el pie para sobrehilado "G", la cuchilla lateral "S" o el pie para puntada invisible "R" aunque aparezcan en la pantalla como pie prensatela para utilizar con la puntada seleccionada.