


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	XD1792-131
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-101
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)	XE5328-001
8	Oval screwdriver	XE5241-001
9	Foot controller	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V XE4302-201
10	Extra spool pin	XE2241-002
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021
12	Blind stitch foot	SA134
13	Narrow hemmer foot	SA127
14	Soft cover	XC8973-021
15	Instruction manual	Contact your authorized Brother dealer.
16	Quick reference guide	

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvmoa/>



N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121
2	Pie para ojales "A"	XD1792-131
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Placa de zurcir	XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-101
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001
8	Destornillador ovalado	XE5241-001
9	Pedal	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area XE4302-201
10	Portacarrete adicional	XE2241-002
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021
12	Pie para puntada invisible	SA134
13	Pie para dobladillos estrechos	SA127
14	Funda	XC8973-021
15	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
16	Guía de referencia rápida	

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvmoa/>




D030ZN-001

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos



N°	Nom de la pièce		Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XC4901-121
2	Pied pour boutonsières « A »		XD1792-131
3	Pied pour fermeture à glissière « I »		XE9369-001
4	Plaque à repriser		XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »		XE2137-101
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)		SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)		XE5328-001
8	Tournevis en forme de disque		XE5241-001
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire		XE2241-002
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)		X57521-021
12	Pied pour ourlets invisibles		SA134
13	Pied ourleur étroit		SA127
14	Capot souple		XC8973-021
15	Manuel d'instructions		Contactez votre revendeur Brother agréé.
16	Guide de référence rapide		

Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de
fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvmoa/>



Nº	Nome da Peça		Código da Peça
1	Calcador para zigue-zague “J” (na máquina)		XC4901-121
2	Calcador para casa de botão “A”		XD1792-131
3	Calcador para zíper “I”		XE9369-001
4	Placa para cerzido		XC6063-021
5	Calcador para pregar botões “M”		XE2137-101
6	Bobina (4) (uma está na máquina)		SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)		XE5328-001
8	Chave de fenda com formato de disco		XE5241-001
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra		XE2241-002
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)		X57521-021
12	Calcador para ponto invisível		SA134
13	Calcador para bainha estreita		SA127
14	Capa protetora		XC8973-021
15	Manual de operações		Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother
16	Guia de referência rápida		

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais
recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvmoa/>

