


EN NOTICE / ES AVISO

(EN)

Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 53 built-in stitches and useful features.

List of stitches




Useful Features

- Quick-set bobbin
- Needle threader
- Drop feed
- Bobbin winding system
- * Refer to the operation manual for detailed instruction.

The following accessories are included with this product.

- Accessories



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5136-001
2	Buttonhole foot "A"	XD1792-031
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Button sewing foot "M"	XE2137-001
5	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
6	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)	XE5328-001
7	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051
8	Foot controller	110-120V Area XC7359-021 220-240V Area XC7438-421 Argentina XD0112-121 Brazil / Area 110-127V XF2826-001 Brazil / Area 220-240V XE4302-201
9	Extra spool pin	XE2241-001
10	Spool cap "A"	130012-024
11	Spool cap "B"	130013-124
12	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021
13	Blind Stitch Foot	XF1639-001
14	Instructional DVD (NTSC)	XF4150-001
	Instructional DVD (PAL)	XF1865-001
15	Wide table	XF2831-001

(ES)

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 53 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas

Funciones útiles

- Bobina rápida
- Enhebrador de aguja
- Dientes de arrastre
- Sistema de devanado de bobina
- * Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XZ5136-001
2	Pie para ojales "A"	XD1792-031
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Pie especial para botones "M"	XE2137-001
5	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
6	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001
7	Destornillador con forma de disco	XC1074-051
8	Pedal	110-120V Area XC7359-021 220-240V Area XC7438-421 Argentina XD0112-121 Brasil / 110-127V Area XF2826-001 Brasil / 220-240V Area XE4302-201
9	Portacarrete adicional	XE2241-001
10	Tapa del carrete "A"	130012-024
11	Tapa del carrete "B"	130013-124
12	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021
13	Pie para puntada invisible	XF1639-001
14	DVD de instrucciones (NTSC)	XF4150-001
	DVD de instrucciones (PAL)	XF1865-001
15	Tabla ancha	XF2831-001




XF4725-001

(FR)

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.
Elle comprend 53 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points




Fonctions utiles

- Canette à réglage rapide
- Enfileur d'aiguille
- Entraînement par griffe
- Système de bobinage de la canette
- * Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires




N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5136-001
2	Pied pour boutonsières « A »	XD1792-031
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001
4	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
5	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
6	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
7	Tournevis en forme de disque	XC1074-051
8	Réseau 110-120 V	XC7359-021
	Réseau 220-240 V	XC7438-421
	Argentine	XD0112-121
	Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
	Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
9	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-001
10	Couvercle de la bobine « A »	130012-024
11	Couvercle de la bobine « B »	130013-124
12	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	XS7521-021
13	Pied pour ourlets invisibles	XF1639-001
14	DVD d'instructions (NTSC)	XF4150-001
	DVD d'instructions (PAL)	XF1865-001
15	Table large	XF2831-001

(PT)

Obrigado por adquirir esta máquina.
Esta máquina possui os 53 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos




Características úteis

- Bobina de ajuste rápido
- Enfiador de linha
- Função drop feed
- Sistema de enchimento da bobina
- * Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios



N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5136-001
2	Calçador para casa de botão "A"	XD1792-031
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
5	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
6	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
7	Śrubokręt o kształcie dysku	XC1074-051
8	Área 110-120V	XC7359-021
	Área 220-240V	XC7438-421
	Argentina	XD0112-121
	Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
	Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
9	Pino de carretel extra	XE2241-001
10	Nakładka szpulki „A”	130012-024
11	Nakładka szpulki „B”	130013-124
12	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	XS7521-021
13	Calçador para ponto invisível	XF1639-001
14	DVD de instruções (NTSC)	XF4150-001
	DVD de instruções (PAL)	XF1865-001
15	Mesa larga	XF2831-001