


EN NOTICE / ES AVISO

(EN)

Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 25 built-in stitches and useful features.

List of stitches



Useful Features

- Needle threader
- * Refer to the operation manual for detailed instruction.

The following accessories are included with this product.

- Accessories

(ES)

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 25 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.


Liste des points

Funciones útiles

- Enhebrador de aguja
- * Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning Plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)	XE5328-001
8	Oval screwdriver	XE5241-001
9	Foot controller	110-120V Area XC7359-021
		220-240V Area XC7438-421
		Argentina XD0112-121
		Brazil / Area 110-127V XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V XE4302-201
10	Instructional DVD (NTSC)	XF1277-001
	Instructional DVD (PAL)	XF0640-001

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121
2	Pie para ojales "A"	X59369-321
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Placa de zurcir	XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001
8	Destornillador ovalado	XE5241-001
9	Pedal	110-120V Area XC7359-021
		220-240V Area XC7438-421
		Argentina XD0112-121
		Brasil / 110-127V Area XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area XE4302-201
10	DVD de instrucciones (NTSC)	XF1277-001
	DVD de instrucciones (PAL)	XF0640-001




XF4752-001

(FR)

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.

Elle comprend 25 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points



(PT)

Obrigado por adquirir esta máquina.

Esta máquina possui os 25 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Fonctions utiles

- Enfileur d'aiguille

* Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires


Características úteis

- Enfiador de linha

* Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios



N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis en forme de disque	XE5241-001
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110-120 V
		Réseau 220-240 V
		Argentine
		Brésil / Réseau 110-127 V
		Brésil / Réseau 220-240 V
10	DVD d'instructions (NTSC)	XF1277-001
		DVD d'instructions (PAL)

N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chave de fenda com formato de disco	XE5241-001
9	Pedal controlador	Área 110-120V
		Área 220-240V
		Argentina
		Brasil / Área 110-127V
		Brasil / Área 220-240V
10	DVD de instruções (NTSC)	XF1277-001
		DVD de instruções (PAL)