

# アップグレードの方法

パソコンを使用して、マシンにインストールされているソフトウェアをアップグレードすることができます。アップグレード情報については、お近くの販売店または「お客様相談室（マシン119番）」（フリーダイヤル0120-340-233）にお問い合わせいただくか、ブラザー工業のホームページ（<http://www.brother.co.jp>）で今後掲載される情報を参照してください。



## お願い

- アップグレードファイルは2つあります。必ず順番に2つのファイルを取り込んでください。
- ブラザー工業のホームページ上で異なったモデルのアップグレードファイルを取り込むと動作しなくなる恐れがあります。その場合は再度このモデルのアップグレードファイルを取り込んでください。



## お知らせ

- アップグレードを行うと、記憶した文字・模様めいの組み合わせ模様データが消去されます。なお、記憶した刺しゅう模様データは消去されません。
- ソフトウェアのアップグレード中は、キーを押してもブザーが鳴りません。

- 1 操作パネルの **設定**（設定キー）を押しながら、電源を入れます。

▶ 次の画面が表示されます。

ファイルをマシンに  
保存して、取り込み  
キーを押してください。

**取り込み**

- 2 USBケーブルでマシンとパソコンを接続します。

「リムーバブルディスク」が「マイコンピュータ」に表示されます。

- 3 アップグレードの1つ目のファイルを「リムーバブルディスク」にコピーします。



▶ 液晶画面に「PCと通信中です。USBケーブルを抜かないで下さい。」と表示されます。

- 4 1の画面に戻ったら、**取り込み**を押します。

▶ 「アップグレードファイルを書き込んでいます。電源を切らないで下さい。」と表示されます。

- 5 次の画面が表示されたら、1つ目のアップグレードファイルの取り込みは終了です。

ファイルをマシンに  
保存して、取り込み  
キーを押してください。

**取り込み**

- 6 引き続き、アップグレードの2つ目のファイルを「リムーバブルディスク」に書き込みます。

- 7 5の画面に戻ったら、**取り込み**を押します。

▶ 「アップグレードファイルを書き込んでいます。電源を切らないで下さい。」と表示されます。

- 8 次の画面が表示されたら、アップグレードは完了です。

アップグレードが  
完了しました。



## お願い

- エラーが発生すると、エラーメッセージが表示されます。その場合は、電源を切り、もう一度 **1** からやり直してください。

- 9 USBケーブルを抜き、マシンの電源を入れ直します。