

# バージョン1.1の追加機能

ソフトウェアのバージョンアップによって、以下の機能が追加されました。


- 刺しゅうの文字模様にはアルファベット2書体が追加されました。
  - 刺しゅうの文字模様のアルファベット各書体に「+」と「-」が追加されました。
- ※EMU18シリーズで刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット(モデル:ES150)が必要です。

本書は取扱説明書や模様一覧と一緒に、大切に保管してください。

## 文字模様を選ぶ

刺しゅうの文字模様を選ぶ手順の詳細は、取扱説明書4章「文字模様を選ぶ」を参照してください。

- 1  を押します。



- 2 文字グループを選択します。



- 3 文字を選択します。

# 刺しゅう文字模様一覧(アルファベット)

## ■ アルファベット1 **AB**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T**  
**U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t**  
**u v w x y z**  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + ( ) ' " . , / ㊦**  
**Ä Å Ä Æ Ñ Ö Ø Ç Ü**  
**ä å ä â æ ë è é ê ñ ö ò ø ì ç ü ù ß**

## ■ アルファベット2 **AB**

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T*  
*U V W X Y Z*  
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t*  
*u v w x y z*  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + ( ) ' " . , / ㊦**  
**Ä Å Ä Æ Ñ Ö Ø Ç Ü**  
**ä å ä â æ ë è é ê ñ ö ò ø ì ç ü ù ß**

## ■ アルファベット3 **AB**

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T*  
*U V W X Y Z*  
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t*  
*u v w x y z*  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + ( ) ' " . , / ㊦**  
**Ä Å Ä Æ Ñ Ö Ø Ç Ü**  
**ä å ä â æ ë è é ê ñ ö ò ø ì ç ü ù ß**

## ■ アルファベット4 **AB**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T**  
**U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t**  
**u v w x y z**  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + ( ) ' " . , / ㊦**  
**Ä Å Ä Æ Ñ Ö Ø Ç Ü**  
**ä å ä â æ ë è é ê ñ ö ò ø ì ç ü ù ß**

## ■ アルファベット5 **AB**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T**  
**U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t**  
**u v w x y z**  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + ( ) ' " . , / ㊦**  
**Ä Å Ä Æ Ñ Ö Ø Ç Ü**  
**ä å ä â æ ë è é ê ñ ö ò ø ì ç ü ù ß**

