

# EN NOTICE / ES AVISO

## English

Thank you for purchasing this machine.  
This machine has below 37 built-in stitches and useful features.

### List of stitches


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SS	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

### Useful Features

- Quick-set bobbin
- Needle threader
- Drop feed
- Bobbin winding system
- \* Refer to the operation manual for detailed instruction.

The following accessories are included with this product.

- Accessories



No.	Part Name		Part code
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XZ5136-001
2	Buttonhole foot "A"		XD1792-031
3	Zipper foot "I"		XE9369-001
4	Button sewing foot "M"		XE2137-001
5	Blind Stitch Foot		XF1639-001
6	Narrow Hemmer Foot		SA126
7	Extra spool pin		XE2241-001
8	Spool cap "A"		130012-024
9	Spool cap "B"		130013-124
10	Bobbin (4) (One is on machine)		SA156
11	Twin needle (2.0/75 needle)		X57521-021
12	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)		XE5328-001
13	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051
14	Foot controller	110-120V Area	XC7359-021
		220-240V Area	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
15	Instructional DVD (NTSC)		XF4150-001
	Instructional DVD (PAL)		XG1441-001

## Español

Gracias por comprar esta máquina.  
Esta máquina incluye las 37 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

### Lista de puntadas

### Funciones útiles

- Bobina rápida
- Enhebrador de aguja
- Dientes de arrastre
- Sistema de devanado de bobina
- \* Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios

N.º	Nombre de la pieza		Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XZ5136-001
2	Pie para ojales "A"		XD1792-031
3	Pie para cremalleras "I"		XE9369-001
4	Pie especial para botones "M"		XE2137-001
5	Pie para puntada invisible		XF1639-001
6	Pie para dobladillos estrechos		SA126
7	Portacarrete adicional		XE2241-001
8	Tapa del carrete "A"		130012-024
9	Tapa del carrete "B"		130013-124
10	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)		SA156
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)		X57521-021
12	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)		XE5328-001
13	Destornillador con forma de disco		XC1074-051
14	Pedal	110-120V Area	XC7359-021
		220-240V Area	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brazil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brazil / 220-240V Area	XE4302-201
15	DVD de instrucciones (NTSC)		XF4150-001
	DVD de instrucciones (PAL)		XG1441-001



XF9491-101

## Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.  
Elle comprend 37 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

### Liste des points


SS																		

### Fonctions utiles

- Canette à réglage rapide
  - Enfileur d'aiguille
  - Entraînement par griffe
  - Système de bobinage de la canette
- \* Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires



## Português

Obrigado por adquirir esta máquina.  
Esta máquina possui os 37 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

### Lista de pontos

### Características úteis

- Bobina de ajuste rápido
  - Enfiador de linha
  - Função drop feed
  - Sistema de enchimento da bobina
- \* Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5136-001	
2	Pied pour boutons « A »	XD1792-031	
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001	
4	Pied pour boutons « M »	XE2137-001	
5	Pied pour ourlets invisibles	XF1639-001	
6	Pied ourleur étroit	SA126	
7	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-001	
8	Couvercle de la bobine « A »	130012-024	
9	Couvercle de la bobine « B »	130013-124	
10	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156	
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021	
12	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001	
13	Tournevis en forme de disque	XC1074-051	
14	Pédale du rhéostat	Réseau 110-120 V	XC7359-021
		Réseau 220-240 V	XC7438-421
		Argentine	XD0112-121
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
15	DVD d'instructions (PAL)	DVD d'instructions (NTSC)	XF4150-001
		DVD d'instructions (PAL)	XG1441-001

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5136-001	
2	Calçador para casa de botão "A"	XD1792-031	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001	
5	Calçador para ponto invisível	XF1639-001	
6	Calçador para bainha estreita	SA126	
7	Pino de carretel extra	XE2241-001	
8	Retentor do carretel (grande)	130012-024	
9	Retentor de carretel (pequeno)	130013-124	
10	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156	
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021	
12	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001	
13	Chave de fenda com formato de disco	XC1074-051	
14	Pedal controlador	Área 110-120V	XC7359-021
		Área 220-240V	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
15	DVD de instruções (PAL)	DVD de instruções (NTSC)	XF4150-001
		DVD de instruções (PAL)	XG1441-001