


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos



No.	Part Name		Part code
1	Zigzag foot “J”(on machine)		XC4901-121
2	Buttonhole foot “A”		XD1792-131
3	Zipper foot “I”		XE9369-001
4	Darning plate		XC6063-021
5	Button sewing foot “M”		XE2137-101
6	Bobbin (4) (One is on machine)		SA156
7	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)		XE5328-001
8	Oval screwdriver		XE5241-001
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
10	Extra spool pin		XE2241-002
11	Twin needle (2.0/75 needle)		X57521-021
12	Blind stitch foot		SA134
13	Instruction manual		Contact your authorized Brother dealer.
14	Quick reference guide		

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvmoa/>



N.º	Nombre de la pieza		Código de la pieza
1	Pie para zig-zag “J” (en la máquina)		XC4901-121
2	Pie para ojales “A”		XD1792-131
3	Pie para cremalleras “I”		XE9369-001
4	Placa de zurcir		XC6063-021
5	Pie especial para botones “M”		XE2137-101
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)		SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)		XE5328-001
8	Destornillador ovalado		XE5241-001
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional		XE2241-002
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)		X57521-021
12	Pie para puntada invisible		SA134
13	Manual de instrucciones		Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
14	Guía de referencia rápida		

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvmoa/>




XF9623-101

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos



N°	Nom de la pièce		Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XC4901-121
2	Pied pour boutons « A »		XD1792-131
3	Pied pour fermeture à glissière « I »		XE9369-001
4	Plaque à repriser		XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »		XE2137-101
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)		SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)		XE5328-001
8	Tournevis en forme de disque		XE5241-001
9	Pédale du réostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire		XE2241-002
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)		X57521-021
12	Pied pour ourlets invisibles		SA134
13	Manuel d'instructions		Contactez votre revendeur Brother agréé.
14	Guide de référence rapide		Contactez votre revendeur Brother agréé.

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvmoa/>



N°	Nome da Peça		Código da Peça
1	Calcador para zigue-zague "J" (na máquina)		XC4901-121
2	Calcador para casa de botão "A"		XD1792-131
3	Calcador para zíper "I"		XE9369-001
4	Placa para cerzido		XC6063-021
5	Calcador para pregar botões "M"		XE2137-101
6	Bobina (4) (uma está na máquina)		SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)		XE5328-001
8	Chave de fenda com formato de disco		XE5241-001
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra		XE2241-002
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)		X57521-021
12	Calcador para ponto invisível		SA134
13	Manual de operações		Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
14	Guia de referência rápida		Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvmoa/>

