

刺しゅう専用ミシン

操作早見表

PEV57シリーズ

brother

基本の準備



下糸をセットする 2

上糸をセットする 5



刺しゅう




刺しゅうの準備をする 8

刺しゅう模様を選ぶ 10


刺しゅう模様一覧 15

色比較表 23






下糸をセットする



お願い


- 本製品純正ボビンを用意してください。




- 刺しゅうをするときは、別売の刺しゅう用下糸を使用してください。




1 電源を入れます。




2 ボビンを下糸巻き軸に差し込み、右側へカチッと音がするまで押します。




ボビンのミゾと下糸巻き軸のバネの位置を合わせます。




- 3 糸たて棒に下糸用の糸こまと糸こま押えを差し込みます。



- 4 糸を上糸案内のツメ部分にかけた後、糸案内カバーに糸をかけます。




- 5 糸を引いて下糸巻き案内の凸部に糸を引っ掛け、皿の間に左回りに糸をかけてしっかり奥まで入れます。



糸が皿の下に確実に通っていることを確認してください。




- 6 糸を時計まわりに5～6回ボビンに巻きつけ、ガイドミゾに引っかけて糸を切ります。



下糸をセットする




- 7 ④ を押します。




- 8 ボビンの回転が止まるかゆっくりになったら、⑤ を押します。

- 9 糸を切り、下糸巻き軸を左に戻してボビンを抜きます。




- 10 ⑥ を押して針を上へ上げ、押えレバーを上げます。




- 11 電源を切ります。


- 12 つまみを右側にスライドさせ、針板ふたを取り外します。



- 13 ボビンをかまに入れ、ミゾに沿って糸を通してカッターで糸を切ります。





- 14 針板ふたをもとに戻します。



- 下糸は引き出さずに、このままぬい始めることができます。



上糸をセットする



上糸をセットする




お願い


- 刺しゅうをするときは、別売の刺しゅう用糸を使用してください。



1 電源を入れます。





2 押えレバーを上げます。




3 ①を押して、針を上げます。


針上下スイッチ (1回または2回押す)




- 4 糸たて棒に上糸用の糸こまと糸こま押えを差し込みます。




- 5 両手で糸を持ち、糸を上糸案内のツメ部分にかけた後、糸案内カバーに糸をかけます。




- 6 矢印のようにミゾに沿って番号順に糸を通します。




- 7 てんびんに糸がかかっていることを確認します。




- 8 針棒糸かけに糸をかけます。




- 9 押えレバーを下げます。




- 10 糸を左へ引いて、糸ガイドのミゾに糸をかけます (①)。
糸案内皿<7>のすき間に手前から糸をしっかりと奥まで入れます (②)。




- 11 糸切りで糸を切ります。




- 12 糸通しレバーをいっぱいまで下げ (①)、
ゆっくりと上へ戻します (②)。



- 13 押えレバーを上げ、糸の輪になった部分を持ってゆっくりと後ろへ引き出します。



- 14 糸端を押えの穴に通します。




上糸をセットする






刺しゅうの準備をする


- 1 刺しゅう機を右へスライドさせ、刺しゅう機のコネクターをミシン本体の刺しゅう機差し込み口に差し込みます。




- 2 電源を入れ、液晶画面の **OK** を押します。




- 3 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼ります。



- 4 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠を外枠から取り外し、外枠の上に接着芯を貼った布地を置きます。




- 5 布地の上から内枠をはめます。




6

調節ネジを軽くしめ、布地を固定します。



7



調節ネジをゆるめずに、布地を外枠からていねいに外します。



8


内枠の△と外枠の▽の印を合わせながら、布地の上からもう一度内枠をしっかりとめ込みます。

外枠の底面まで内枠をしっかりとめ込みます。



9


布地の四方を引っ張ってたるみをなくし、調節ネジをしめます。



10


押えレバーをさらに上げて、押えの下に刺しゅう枠を通します。

このとき、押えレバーは固定されません。



11

キャリッジの刺しゅう枠ホルダーのミゾと刺しゅう枠ガイドのツメが合うようにし、カチッと止まるまで差し込みます。




刺しゅうの準備をする




刺しゅう模様を選ぶ

【例】ワンポイント模様の選択

1 ワンポイント模様を押します。




2 < > で画面を切り替え、模様を選びます。




3 液晶画面に表示される色の刺しゅう糸をセットし、針に糸を通します。




4 刺しゅう押え <Q> の穴に糸を通し、左手で軽く持ちます。



5 押えレバーを下げ、スタート/ストップスイッチを押して刺しゅうをスタートします。



6 5～6針ぬったらスタート/ストップスイッチを押して、ミシンをストップさせ、ぬい始めの余分な糸を切ります。




7 スタート/ストップスイッチを押し、刺しゅうを再開します。


8 3 ～ 7 を繰り返します。

〔例〕 USB フラッシュメモリーから模様を呼び出す


- 1 模様データが保存されている USB フラッシュメモリーを USB ポートに差し込みます。



- 2 を押します。




- 3 模様データまたは模様データが入ったフォルダを選択します。
例) フォルダを選択したとき



- 4 で画面を切り替え、模様を選びます。



- 5 を押します。
模様データがミシンに取り込まれます。




- 6 液晶画面に表示される色の刺しゅう糸をセットし、針に糸を通します。




刺しゅう模様を選ぶ


- 7 刺しゅう押え <Q> の穴に糸を通し、左手で軽く持ちます。



- 8 押えレバーを下げ、スタート/ストップスイッチを押して刺しゅうをスタートします。



- 9 5～6針ぬったらスタート/ストップスイッチを押して、ミシンをストップさせ、ぬい始めの余分な糸を切ります。




- 10 スタート/ストップスイッチを押し、刺しゅうを再開します。


- 11 6 ～ 10 を繰り返します。

パネル操作による画面表示の流れ

下図は、模様選択時に操作パネルのキーや液晶画面上のアイコンを押した時の画面表示の流れを示します。



刺しゅう模様を選ぶ





刺しゅう模様一覧

文字模様

AB
あい

■ アルファベット 1 AB

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + () ' " . , / ٪
Ä Å Æ Æ Ñ Ö Ø Ç Ü
ä å æ Æ ñ ö ø ÷ ÷ ü ù ß

■ アルファベット 2 AB

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + () ' " . , / ٪
Ä Å Æ Æ Ñ Ö Ø Ç Ü
ä å æ Æ ñ ö ø ÷ ÷ ü ù ß

■ アルファベット 3 AB

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + () ' " . , / ٪
Ä Å Æ Æ Ñ Ö Ø Ç Ü
ä å æ Æ ñ ö ø ÷ ÷ ü ù ß



■ アルファベット 4 **AB**


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
 u v w x y z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + () ' " . , / ^ズ
 Ä Å Æ Æ Ñ Ò Ø Ç Ü
 ä å æ æ ñ ö ò ø ì ç ü ù ß

■ アルファベット 5 **AB**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
 u v w x y z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & ? ! - + () ' " . , / ^ズ
 Ä Å Æ Æ Ñ Ò Ø Ç Ü
 ä å æ æ ñ ö ò ø ì ç ü ù ß

■ 実寸例

[アルファベット 1]



■ かな (ゴシック体) **あい**


あ さ な ま ア サ ナ マ 0 & 幼
い し に み イ シ ニ ミ 1 ? 稚
う す め む ウ ス ヌ ム 2 ! 番
え せ ね め エ セ ネ メ 3 一 小
お その も オ ソ ノ モ 4 段 中
あ ざ は や ア ザ ハ ヤ 5 (学
い じ ひ ゆ イ ジ ヒ ユ 6) 校
う ず ふ よ ウ ズ フ ヨ 7 生 火
え ぜ へ や エ ゼ ヘ ヤ 8 年 水
お ぞ ほ ゆ オ ゾ ホ ユ 9 月 木
か た ば よ ヲ タ バ ヨ 〇 日 金
き ち び ら カ チ ビ ラ ー 才 土
く つ ぶ り キ ツ ブ リ ニ 組 部
け て べ る ケ テ ベ ル 三 保 班
こ と ぼ れ ケ ト ボ レ 四 育 会
が だ ば ろ コ ダ パ 〇 五 園 係
ぎ ち び わ ガ チ ビ ワ 六 名 前
ぐ づ ぶ を ギ ヅ プ ラ セ
げ で ぺ ん グ デ ペ ン ハ
ご ど ぼ ゲ ド ボ 九
っ ゴ ヅ 十

■ かな (明朝体) **あい**

あ さ な ま ア サ ナ マ 0 & 幼
い し に み イ シ ニ ミ 1 ? 稚
う す め む ウ ス ヌ ム 2 ! 番
え せ ね め エ セ ネ メ 3 一 小
お その も オ ソ ノ モ 4 段 中
あ ざ は や ア ザ ハ ヤ 5 (学
い じ ひ ゆ イ ジ ヒ ユ 6) 校
う ず ふ よ ウ ズ フ ヨ 7 生 火
え ぜ へ や エ ゼ ヘ ヤ 8 年 水
お ぞ ほ ゆ オ ゾ ホ ユ 9 月 木
か た ば よ ヲ タ バ ヨ 〇 日 金
き ち び ら カ チ ビ ラ ー 才 土
く つ ぶ り キ ツ ブ リ ニ 組 部
け て べ る ケ テ ベ ル 三 保 班
こ と ぼ れ ケ ト ボ レ 四 育 会
が だ ば ろ コ ダ パ 〇 五 園 係
ぎ ち び わ ガ チ ビ ワ 六 名 前
ぐ づ ぶ を ギ ヅ プ ラ セ
げ で ぺ ん グ デ ペ ン ハ
ご ど ぼ ゲ ド ボ 九
っ ゴ ヅ 十

■ かな (丸文字) **あい**


あ さ な ま ア サ ナ マ 0 & 幼
い し に み イ シ ニ ミ 1 ? 稚
う す め む ウ ス ヌ ム 2 ! 番
え せ ね め エ セ ネ メ 3 一 小
お その も オ ソ ノ モ 4 段 中
あ ざ は や ア ザ ハ ヤ 5 (学
い じ ひ ゆ イ ジ ヒ ユ 6) 校
う ず ふ よ ウ ズ フ ヨ 7 生 火
え ぜ へ や エ ゼ ヘ ヤ 8 年 水
お ぞ ほ ゆ オ ゾ ホ ユ 9 月 木
か た ば よ ヲ タ バ ヨ 〇 日 金
き ち び ら カ チ ビ ラ ー 才 土
く つ ぶ り キ ツ ブ リ ニ 組 部
け て べ る ケ テ ベ ル 三 保 班
こ と ぼ れ ケ ト ボ レ 四 育 会
が だ ば ろ コ ダ パ 〇 五 園 係
ぎ ち び わ ガ チ ビ ワ 六 名 前
ぐ づ ぶ を ギ ヅ プ ラ セ
げ で ぺ ん グ デ ペ ン ハ
ご ど ぼ ゲ ド ボ 九
っ ゴ ヅ 十

■ 実寸例
[明朝体]

枠模様




■ 枠の形



■ ステッチ















■ 実寸例



ワンポイント模様



下記刺しゅう見本はブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を使用しています。また、"カントリー"の表記のある模様のみカントリー糸を使っています。ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）とカントリー糸の色の違いについては、P. 23「色比較表」を参照してください。



No.16



20分	
1	(502)
2	(010)
3	(208)
4	(810)
5	(086)
6	(017)
7	(085)
8	(328)
大きさ ↓9.6cm ↔6.7cm	

No.21



6分	
1	(001)
2	(810)
3	(017)
4	(019)
5	(070)
大きさ ↓4.1cm ↔6.3cm	

No.26



10分	
1	(534)
2	(800)
3	(070)
4	(307)
5	(019)
6	(030)
大きさ ↓8.9cm ↔9.0cm	

No.17



8分	
1	(307)
2	(079)
3	(027)
4	(124)
大きさ ↓4.4cm ↔9.1cm	

No.22



6分	
1	(070)
2	(079)
大きさ ↓6.9cm ↔6.3cm	

No.27



8分	
1	(126)
大きさ ↓9.2cm ↔8.5cm	

カントリー

No.18



7分	
1	(804)
大きさ ↓5.0cm ↔8.9cm	

No.23



2分	
1	(124)
大きさ ↓2.7cm ↔3.0cm	

No.28



6分	
1	(126)
大きさ ↓7.8cm ↔9.3cm	

カントリー

No.19



2分	
1	(612)
2	(810)
大きさ ↓2.2cm ↔2.7cm	

No.24



9分	
1	(017)
大きさ ↓5.9cm ↔8.3cm	

No.29



1分	
1	(158)
大きさ ↓3.2cm ↔3.1cm	

カントリー

No.20



23分	
1	(017)
2	(019)
3	(070)
4	(810)
5	(001)
6	(019)
7	(070)
大きさ ↓9.4cm ↔9.4cm	

No.25
















4分	
1	(534)
2	(800)
3	(307)
4	(030)
大きさ ↓2.7cm ↔4.1cm	










No.30



1分	
1	(158)
大きさ ↓3.9cm ↔4.3cm	

カントリー





★ アップリケの手順は取扱説明書を参照してください。



色比較表

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
1	クロ	(900)	(100)
2	シロ	(001)	(000)※
3	アカ	(800)	(149)
4	ピンク	(085)	(155)
5	コイピンク	(086)	(024)※
6	モモイロ	(124)	(152)
7	マゼンタ	(107)	(126)
8	シュイロ	(030)	(148)
9	ベニイロ	(807)	(158)
10	コアカムラサキ	(869)	(636)
11	アカムラサキ	(620)	(625)
12	サーモンピンク	(079)	(122)
13	ベニカバイロ	(333)	(212)
14	レモンイロ	(202)	(342)
15	キイロ	(205)	(043)
16	ヤマブキイロ	(206)	(334)
17	オレンジ	(208)	(335)
18	ダイダイイロ	(126)	(322)
19	マンダリン	(209)	(336)
20	クリームイロ	(010)	(331)
21	タマゴイロ	(812)	(370)
22	ツチイロ	(348)	(242)
23	オウドイロ	(214)	(354)
24	キンチャ	(328)	(404)
25	ハダイロ	(307)	(025)
26	コイコゲチャ	(058)	(717)
27	アカチャイロ	(337)	(264)
28	チャ	(339)	(224)
29	ページュ	(843)	(012)
30	ハイイロ	(399)	(706)
31	クチバイロ	(330)	(414)
32	コゲチャ	(323)	(255)

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
33	セイジイロ	(542)	(505)
34	エメラルドグリーン	(502)	(461)
35	トキワイロ	(509)	(463)
36	マツバイロ	(519)	(476)
37	ハイミドリ	(517)	(473)
38	アオミドリ	(534)	(483)
39	ミドリ	(507)	(485)
40	フカミドリ	(808)	(467)
41	ワカバイロ	(027)	(442)
42	キミドリ	(513)	(444)
43	モスグリーン	(515)	(446)
44	アオ	(405)	(586)
45	グンジョウイロ	(406)	(575)
46	ミズイロ	(017)	(150)
47	ソライロ	(019)	(512)
48	ライトブルー	(420)	(564)
49	ナンドイロ	(415)	(057)
50	アイイロ	(007)	(588)
51	アオムラサキ	(070)	(015)※
52	ウスアカムラサキ	(810)	(133)
53	ウスムラサキ	(612)	(623)
54	スミレイロ	(613)	(624)
55	ムラサキ	(614)	(635)
56	フジイロ	(804)	(604)
57	フジムラサキ	(607)	(003)
58	グレー	(704)	(745)
59	コイグレー	(707)	(747)
60	ギン	(005)	(020)
61	ネズミイロ	(817)	(734)
62	アップリケピース		
63	アップリケノイチ		
64	アップリケ		

— 注意 —

- ・ 上記の比較表は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を基準にカントリー糸を対応させています。また、この操作早見表の刺しゅう見本は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を使っています（カントリーの表記のある模様を除く）。カントリー糸を使うと写真とは異なった仕上がりになることがあります。実際にぬう前に、試しぬいを行って色合いを確認してください。
- ・ 比較表の糸色は、実際の糸色と多少異なることがあります。

※ 平成 12 年 3 月にカントリー糸の糸番号に変更がありました。この比較表はこの変更後の新しい糸番号にて表記されております。変更前の旧糸色番号と新糸色番号は下記の通りです。

旧) 001	新) 000
005	015
124	024

PEV57
Printed in China



XG1898-001