


SV Meddelande / **DA** Bemærk / **FI** Huomautus /

RU Примечание / **SC** 注意 / **TC** 聲明 / **KO** 알림 / **JA** お知らせ

- SV** Formen på pressarfoten för osynlig fällsöm "R" som medföljer maskinen och den som finns på bilden i maskinens bruksanvisning skiljer sig åt.
- DA** Formen af blindsømfoden "R", der følger med maskinen, og illustrationen i maskinens brugervejledning er forskellige.
- FI** Koneen mukana toimitettavan piilo-ommeljalka "R":n muoto ei ole sama kuin koneen käyttöoppaan kuvassa.
- RU** Форма лапки для потайной строчки "R", прилагаемой к вашей машине, отличается от лапки, показанной на иллюстрациях в руководстве пользователя.
- SC** 本机器随附的暗缝针迹压脚 "R" 的形状与机器说明书中所示的形状不同。
- TC** 本機隨附暗針縫壓布腳 "R" 的形狀與本機使用說明書中的圖解不同。
- KO** 기기에 들어 있는 공그르기 노루발 "R"의 모양은 기기 사용 설명서의 그림과 다릅니다.
- JA** 同梱されているまつりぬい押え<R>は、取扱説明書に掲載のものと形状が異なりますが、使用方法は変わりません。



EN Notice / **DE** Hinweis / **FR** Remarque / **NL** Opmerking /

IT Nota / **ES** Nota / **PT** Atenção / **NO** Bekreftelse

- EN** The shape of the blind stitch foot “R” that is included with your machine and what is illustrated in the machine’s instruction manual is different.
- DE** Die Form des mit der Maschine gelieferten Blindstichfußes „R“ weicht von der in der Bedienungsanleitung der Maschine dargestellten Fußform ab.
- FR** La forme du pied pour ourlets invisibles « R » fourni avec votre machine diffère des illustrations figurant dans le manuel d’instructions de la machine.
- NL** De vorm van blindzoomvoet “R” die wordt geleverd bij uw machine wijkt af van de illustratie in de gebruiksaanwijzing bij de machine.
- IT** La forma del piedino per punto invisibile “R” in dotazione con la macchina e illustrato nel manuale di istruzioni della stessa è diversa.
- ES** La forma del pie para puntada invisible “R” que se incluye con la máquina y es diferente al que se muestra en las ilustraciones del manual de instrucciones de la misma.
- PT** A forma do calcador para ponto invisível “R” que está incluído em sua máquina é diferente da ilustrada no manual de instruções da máquina.
- NO** Fot for skjult søm “R” som følger med maskinen, har en annen fasong enn den som er illustrert i maskinens instruksjonshåndbok.

