



■ Operation keys and LCD
操作鍵和LCD



操作鍵和LCD
작동 키 및 LCD



- ① LCD (liquid crystal display)
 - ① Number of the selected stitch
 - ② Presser foot to be used
 - ③ Stitch length (mm)
 - ④ Stitch width (mm)
- ② Stitch selection keys
- ③ Stitch length adjustment key
- ④ Stitch width adjustment key
- ⑤ Utility stitch indicator
- ⑥ Utility stitch key
- ⑦ Character stitch indicator
- ⑧ Character stitch key
- ⑨ Sewing speed controller
- ⑩ Needle position button
- ⑪ Reverse/reinforcement stitch button
- ⑫ Start/stop button

- ① LCD (液晶显示器)
 - ① 所选针迹编号
 - ② 要使用的压脚
 - ③ 针迹长度 (毫米)
 - ④ 针迹宽度 (毫米)
- ② 针迹选择键
- ③ 针迹长度调整键
- ④ 针迹宽度调整键
- ⑤ 实用针迹指示灯
- ⑥ 实用针迹键
- ⑦ 文字针迹指示灯
- ⑧ 文字针迹键
- ⑨ 缝制速度控制器
- ⑩ 针位置按钮
- ⑪ 反向/加固针迹按钮
- ⑫ 开始/停止按钮



- ① LCD (液晶顯示螢幕)
 - ① 所選針趾編號
 - ② 要使用的壓布腳
 - ③ 針趾長度(公厘)
 - ④ 針趾寬度(公厘)
- ② 針趾選擇鍵
- ③ 針趾長度調整鍵
- ④ 針趾寬度調整鍵
- ⑤ 實用針趾指示燈
- ⑥ 實用針趾鍵
- ⑦ 文字針趾指示燈
- ⑧ 文字針趾鍵
- ⑨ 縫紉速度控制器
- ⑩ 車針位置按鈕
- ⑪ 迴針/原地止針按鈕
- ⑫ 手控停動按鈕

- ① LCD(액정 표시 장치)
 - ① 선택한 바느질 수
 - ② 사용할 노루발
 - ③ 바느질 길이(밀리미터)
 - ④ 바느질 너비(밀리미터)
- ② 바느질 선택 키
- ③ 바느질 길이 조정 키
- ④ 바느질 너비 조정 키
- ⑤ 실용 바느질 표시등
- ⑥ 실용 바느질 키
- ⑦ 문자 바느질 표시등
- ⑧ 문자 바느질 키
- ⑨ 재봉 속도 제어기
- ⑩ 바늘 위치지정 버튼
- ⑪ 역/보강 바느질 버튼
- ⑫ 시작/정지 버튼

1

Preparing the bobbin thread
準備底線

准备底线
밑실 준비



Be sure to first read the "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" in the Operation Manual.
Refer to the Operation Manual for detailed instruction.

请务必先阅读使用说明书中的“安全须知”。
有关详细说明，请参阅使用说明书。

請首先閱讀使用說明書中的“安全須知”。
關於詳細指示，請參閱使用說明書。

반드시 작동 설명서의 "중요 안전 수칙"을 먼저 읽으세요.
자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

List of stitches / 针迹列表 / 針趾清單 / 바느질 목록

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99														

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	&	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
? !	—	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	'	,	.	(	)	—	Ä	Å	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü	β	

Useful Features / 有用的功能 / 實用功能 / 유용한 기능

- Quick-set bobbin
 - Needle threader
 - Fast bobbin winding system
- Refer to the operation manual for detailed instruction.

- 快装梭芯
 - 穿线器
 - 快速梭芯绕线系统
- 有关详细说明，请参阅使用说明书。

- 快速設定梭子
 - 穿線器
 - 快速梭子捲線系統
- 關於詳細指示，請參閱使用說明書。

- 신속한 알레 장착
 - 바늘 실 꿰는 도구
 - 빠른 알레 감기 시스템
- 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.