


NOTIFICATION / AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 17 built-in stitches
and useful features.

List of stitches



The following accessories are included
with this product.

- Accessories



| No. | Part Name | Part code | |
|-----|--|------------------------|------------|
| 1 | Zigzag foot "J"(on machine) | XC4901-121 | |
| 2 | Buttonhole foot "A" | X59369-321 | |
| 3 | Zipper foot "I" | XE9369-001 | |
| 4 | Darning Plate | XC6063-021 | |
| 5 | Button sewing foot "M" | XE2137-001 | |
| 6 | Bobbin (4) (One is on machine) | SA156 | |
| 7 | Needle set (3 pcs set) (90/14 needle) | XE5328-001 | |
| 8 | Screwdriver | XF3557-001 | |
| 9 | Foot controller | 110/120V Area | XC7359-021 |
| | | 220/240V Area | XC7438-421 |
| | | Argentina | XD0112-121 |
| | | Brazil / Area 110-127V | XE2826-001 |
| | | Brazil / Area 220-240V | XE4302-201 |
| 10 | Instructional DVD | XF5981-001 | |

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin
Needle: Standard sewing machine needles

Español

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 17 puntadas
mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas

Con este producto se incluyen los
siguientes accesorios.

- Accesorios

| N.º | Nombre de la pieza | Código de la pieza | |
|-----|---|------------------------|------------|
| 1 | Pie para zig-zag "J" (en la máquina) | XC4901-121 | |
| 2 | Pie para ojales "A" | X59369-321 | |
| 3 | Pie para cremalleras "I" | XE9369-001 | |
| 4 | Placa de zurcir | XC6063-021 | |
| 5 | Pie especial para botones "M" | XE2137-001 | |
| 6 | Bobina (4) (Una está colocada en la máquina) | SA156 | |
| 7 | Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14) | XE5328-001 | |
| 8 | Destornillador | 110/120V Area | XC7359-021 |
| | | 220/240V Area | XC7438-421 |
| | | Argentina | XD0112-121 |
| | | Brazil / 110-127V Area | XE2826-001 |
| | | Brazil / 220-240V Area | XE4302-201 |
| 10 | DVD de instrucciones | XF5981-001 | |

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15
Aguja: Agujas estándares para máquina de coser




XF5982-001

AVIS / AVISO

Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.
Elle comprend 17 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points



Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires



| N° | Nom de la pièce | Référence | |
|----|---|---------------------------|------------|
| 1 | Pied zigzag « J » (sur la machine) | XC4901-121 | |
| 2 | Pied pour boutonnières « A » | X59369-321 | |
| 3 | Pied pour fermetures à glissière « I » | XE9369-001 | |
| 4 | Plaque à repriser | XC6063-021 | |
| 5 | Pied pour boutons « M » | XE2137-001 | |
| 6 | Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine) | SA156 | |
| 7 | Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14) | XE5328-001 | |
| 8 | Tournevis | XF3557-001 | |
| 9 | Pédale du rhéostat | Réseau 110/120 V | XC7359-021 |
| | | Réseau 220/240 V | XC7438-421 |
| | | Argentine | XD0112-121 |
| | | Brésil / Réseau 110-127 V | XE2826-001 |
| | | Brésil / Réseau 220-240 V | XE4302-201 |
| 10 | DVD d'instructions | XF5981-001 | |

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.
Esta máquina possui os 17 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

| N° | Nome da Peça | Código da Peça | |
|----|---|------------------------|------------|
| 1 | Calçador para zigue-zague "J" (na máquina) | XC4901-121 | |
| 2 | Calçador para casa de botão "A" | X59369-321 | |
| 3 | Calçador para zíper "I" | XE9369-001 | |
| 4 | Placa para cerzido | XC6063-021 | |
| 5 | Calçador para preparar botões "M" | XE2137-001 | |
| 6 | Bobina (4) (uma está na máquina) | SA156 | |
| 7 | Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14) | XE5328-001 | |
| 8 | Chava de fenda | XF3557-001 | |
| 9 | Pedal controlador | Área 110/120V | XC7359-021 |
| | | Área 220/240V | XC7438-421 |
| | | Argentina | XD0112-121 |
| | | Brasil / Área 110-127V | XE2826-001 |
| | | Brasil / Área 220-240V | XE4302-201 |
| 10 | DVD de instruções | XF5981-001 | |

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Aguilha: Agulhas padrão para máquina de costura