


# Adendo do Manual de Operações

## Máquina de cortar

Product Code (Código do Produto): 891-Z01



Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.  
Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso para futuras referências.

## Introdução

Este manual fornece informações adicionais que não estão descritas no Manual de Operações. Leia estas informações atentamente antes de usar a máquina.

## Marcas comerciais

IBM é uma marca registrada ou uma marca comercial da International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual tem um Acordo de Licença de Software específico a seus programas proprietários.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas. Contudo, as explicações quanto a ® e ™ não são claramente descritas no texto.

## Conectando a máquina ao computador

### ■ Conectar a máquina ao computador

- Modelos compatíveis:  
PC IBM com porta USB como equipamento padrão  
Computador compatível com o PC IBM equipado com porta USB como equipamento padrão
- Sistemas operacionais compatíveis:  
Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8/Windows 8.1, Windows 10

### ■ Cabo USB (vendido separadamente)


- Recomendamos usar um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com comprimento máximo de 2 metros.

## Salvar padrões no computador

Usando um cabo USB, a máquina pode ser conectada ao computador, e os padrões podem ser temporariamente recuperados da e salvos na pasta "Disco Removível" do computador. Os padrões salvos são excluídos quando a máquina é desligada.

Para obter detalhes sobre computadores e sistemas operacionais, consulte "Conectar a máquina ao computador".

- 1 Conecte o conector do cabo USB às portas USB correspondentes do computador e da máquina.
- 2 Ligue o computador e selecione "Computador (Meu Computador)".




- 1 Porta USB do computador
  - 2 Conector do cabo USB
- O ícone "Disco Removível" aparecerá em "Computador (Meu Computador)" no computador.





### Nota


- Os conectores do cabo USB só podem ser inseridos numa porta em uma única direção. Se for difícil inserir o conector, não force a sua conexão. Verifique a orientação do conector.

- 3 Toque na tecla "Salvar" para exibir a tela de seleção de memória de destino.




- 4 Toque em .

- \* Toque em  para retornar à tela original sem salvar.



- O padrão será salvo temporariamente em "Disco Removível", em "Computador (Meu Computador)".


- 5 Selecione o arquivo .fcm do padrão em "Disco removível" e copie o arquivo para o computador.




## Recuperar do computador

Para obter detalhes sobre computadores e sistemas operacionais, consulte “Conectar a máquina ao computador” na página 2.

- 1 Conecte o conector do cabo USB às portas USB correspondentes do computador e da máquina.
- 2 No computador, abra “Computador (Meu Computador)” e vá até “Disco removível”.



- 3 Mova/copie os dados do padrão para “Disco removível”.



- ▶ Os dados do padrão em “Disco removível” são gravados na máquina.




### Nota

- Não desconecte o cabo USB enquanto os dados estão sendo gravados.
- Não crie pastas em “Disco removível”. Como as pastas não são exibidas, os dados do padrão não poderão ser recuperados das pastas.

- 4 Toque na tecla “Dados Salvos” para exibir a tela de seleção de memória de destino.





- 5 Toque em .




- ▶ Os padrões que se encontram no computador são exibidos na tela de seleção.

- 6 Toque na tecla do padrão que deseja recuperar.

- \* Toque em  para retornar à tela original.





- 7 Toque na tecla “OK”.



- ▶ A tela de layout Padrão é exibida.


## Procedimento de atualização usando o computador

Para obter detalhes sobre computadores e sistemas operacionais, consulte “Conectar a máquina ao computador” na página 2.

- 1 Enquanto mantém  pressionado no painel de operação, pressione  para ligar a máquina.

▶ A tela a seguir será exibida na tela LCD.


- 2 Toque em .




- 1 Atualizar usando uma unidade flash USB
- 2 Atualizar usando o computador

\* Para atualizar usando uma unidade flash USB, consulte o Manual de Operações.

- 3 Conecte o conector do cabo USB às portas USB correspondentes do computador e da máquina.
  - ▶ “Disco removível” aparecerá em “Computador (Meu Computador)”.
- 4 Copie o arquivo de atualização para “Disco removível”.




- 5 Toque na tecla “Atualizar” para iniciar a atualização.




▶ Quando a atualização for concluída, uma mensagem de conclusão será exibida.

- 6 Desconecte o cabo USB, desligue a máquina e depois volte a ligá-la.

### Desfazer uma operação


Na tela de edição, após os padrões serem dispostos na folha adesiva, toque em  para desfazer a operação anterior.




#### Lembrete

- Podem ser desfeitas até 10 operações anteriores.
- Após uma operação ser desfeita, ela não pode ser refeita.
- Se o número de padrões tiver mudado como resultado de adição, remoção, solda ou unificação de padrões, apenas as operações após o número de padrões ter mudado podem ser desfeitas.
- Quando os padrões são organizados automaticamente, a operação não pode ser desfeita.

### Ampliar o padrão a 400%


Toque em  para exibir os padrões ampliados.


Depois, toque em  para exibir os padrões ampliados a 400%.



### Mover padrões após a exibição ampliada


Quando os padrões são exibidos ampliados (200% ou 400%), eles podem ser arrastados para um lugar diferente.

- Os padrões podem ser movidos na tela de onde são exibidos ampliados com  no canto inferior direito.



### Alteração do nome da tecla

Na tela que aparece após uma imagem ser convertida em linhas de corte no modo "Escanear para Recortar Dados", o nome da tecla para o ajuste do tamanho do padrão muda de "Excluir Tamanho" para "Ignorar tamanho do objeto".





---

## Configurações de digitalização

---

Ao salvar uma imagem digitalizada para uma unidade de memória flash USB, pode ser especificada a área de digitalização desejada.

- 1 Siga os passos de 1 a 5 em “Configurações de digitalização” do “Tutorial 5 - Digitalizar para USB” no Manual de Operações.
- 2 Selecione “Personalizado” e depois toque na tecla “OK”.
- 3 Usando a caneta de toque, arraste  para selecionar a área de digitalização e depois toque na tecla “OK”.





- A área de digitalização (área na cor branca) também pode ser arrastada para movê-la.



### Lembrete

---

- Coloque a folha adesiva com o original a ser digitalizado afixado e depois toque em  para exibir a folha adesiva na tela. A área de digitalização pode ser selecionada enquanto visualiza a imagem exibida.



- 
- 4 Continue a partir do passo 7 em “Configurações de digitalização” do “Tutorial 5 - Digitalizar para USB” no Manual de Operações.

Visite o nosso site da web [\*\*http://support.brother.com\*\*](http://support.brother.com) para obter informações sobre o suporte ao produto e respostas a perguntas mais frequentes (FAQs).