



brother

刺しゅう機付きコンピューターマシン

FM1300D
family marker

取扱説明書




お取り扱い注意

おねがい

■この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

ディズニー文字模様の選び方

- 1 操作パネルの  (実用 / 文字模様キー) を押します。



- 2 画面に模様の種類が表示されます。
 を押します。



- 3  (前ページキー) を押して最後の画面を表示させます。
前画面のディズニー文字模様が表示されます。




- 4 お好みの文字模様キーを押します。



お知らせ：本機に内蔵されているディズニー文字模様は、左右反転、糸の設定(ぬい目の長さ、振り幅)をすることはできません。

ディズニー刺しゅう模様の選び方


- 1 電源を切って、刺しゅうの準備をします。
●本体取扱説明書参照。



- 2 電源を入れて画面にタッチします。




- 3  を押します。
刺しゅう機の初期設定をするためにキャリッジが動きます。




注意：
刺しゅう機のキャリッジが動いているときに、手や物を近づけないでください。ケガの原因となります。


- 4 画面に模様の種類が表示されます。
 を押します。



- 5 お好みの模様キーを押します。



縫製画面が表示されます。



刺しゅうのぬい方は本体取扱説明書をご覧ください。

お知らせ：本機に内蔵されているディズニー刺しゅう模様は、左右反転をすることはできません。

■この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。
これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

○は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

No.1

15分

1 ■ (900)

大きさ
↓9.4cm ↔ 9.5cm

ぬい順番
刺しゅう糸の色
刺しゅう糸の番号

No.7

10分

1 □ (001)
2 ■ (019)
3 ■ (900)
4 ■ (079)
5 ■ (086)
6 ■ (085)
7 ■ (900)
8 □ (001)
9 ■ (086)
10 ■ (900)
11 ■ (001)

大きさ
↓6.3cm ↔ 5.2cm

No.12

大8分/小6分

1 □ (001)
2 ■ (800)
3 ■ (010)
4 ■ (843)
5 ■ (079)
6 ■ (900)
7 ■ (001)

大きさ
大: ↓5.4cm ↔ 5.1cm
小: ↓4.1cm ↔ 3.6cm

[大]
[小]

No.2

16分

1 ■ (900)

大きさ
↓9.5cm ↔ 9.4cm

No.8

8分

1 □ (001)
2 ■ (107)
3 ■ (900)
4 ■ (086)
5 □ (001)
6 ■ (900)

大きさ
↓6.1cm ↔ 3.7cm

No.13

8分

1 □ (001)
2 ■ (328)
3 ■ (214)
4 ■ (620)
5 ■ (900)

大きさ
↓6.2cm ↔ 5.6cm

No.3

5分

1 ■ (620)

大きさ
↓5.6cm ↔ 6.3cm

No.9

10分

1 ■ (900)
2 ■ (005)
3 □ (001)
4 ■ (107)
5 ■ (900)
6 ■ (005)
7 □ (001)
8 ■ (900)
9 ■ (107)

大きさ
↓5.0cm ↔ 7.2cm

No.14

18分

1 - - - (328)
2 - - - (328)
3 ~ ~ ~ (328)
4 ■ (328)
5 □ (001)
6 ■ (620)
7 ■ (900)
8 ■ (328)
9 ■ (214)
10 □ (001)
11 ■ (107)
12 ■ (900)

大きさ
↓6.7cm ↔ 6.3cm

No.4

2分

1 ■ (005)

大きさ
↓2.6cm ↔ 2.0cm

No.10

11分

1 ■ (079)
2 ■ (019)
3 ■ (085)
4 ■ (086)
5 □ (001)
6 ■ (086)
7 ■ (900)
8 ■ (079)
9 ■ (019)
10 ■ (085)
11 □ (001)
12 ■ (086)
13 ■ (900)
14 □ (001)

大きさ
↓4.2cm ↔ 6.8cm

APPLIQUE
アップリケ

アップリケ部分のぬいかたは
最終ページをご覧ください。

No.5

2分

1 ■ (005)

大きさ
↓2.8cm ↔ 1.9cm

No.6

11分

1 □ (001)
2 ■ (900)
3 □ (001)

大きさ
↓3.8cm ↔ 9.5cm

No.11

大8分/小5分

1 □ (001)
2 ■ (079)
3 ■ (900)

大きさ
大: ↓5.0cm ↔ 5.5cm
小: ↓3.9cm ↔ 3.9cm

[大]
[小]

No.15

12分

1 ■ (800)
2 ■ (900)
3 ■ (328)
4 ■ (214)
5 ■ (900)

大きさ
↓6.9cm ↔ 6.2cm

■この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。
これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

○は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

No.16

2分

1 (900)

大きさ
↓3.5cm ↔ 2.3cm



No.22

4分

1 (800)
2 (900)

大きさ
↓4.8cm ↔ 6.6cm



No.27

1分

1 (208)
2 (800)
3 (900)

大きさ
↓1.4cm ↔ 3.3cm



No.17

4分

1 (900)

大きさ
↓3.2cm ↔ 5.6cm




No.23

9分

1 (800)
2 (900)

大きさ
↓8.5cm ↔ 7.2cm



No.28

4分

1 (513)
2 (208)
3 (800)
4 (900)
5 (420)

大きさ
↓3.8cm ↔ 3.3cm



No.18

3分

1 (620)
2 (900)

大きさ
↓1.3cm ↔ 8.0cm



No.24

10分

1 (800)
2 (900)

大きさ
↓8.3cm ↔ 7.4cm



No.29

1分

1 (900)
2 (800)

大きさ
↓2.5cm ↔ 2.7cm



No.19

3分

1 (900)
2 (800)

大きさ
↓2.4cm ↔ 6.9cm



No.25

5分

1 (800)
2 (900)

大きさ
↓4.7cm ↔ 5.4cm



No.30

9分

1 (027)
2 (001)
3 (800)
4 (900)
5 (001)
6 (307)
7 (079)
8 (900)

大きさ
↓6.5cm ↔ 4.7cm



No.20

5分

1 (800)
2 (900)

大きさ
↓4.8cm ↔ 9.2cm



No.26

5分

1 (900)
2 (800)
3 (900)

大きさ
↓4.0cm ↔ 5.4cm



No.31

9分

1 (027)
2 (001)
3 (800)
4 (900)
5 (001)
6 (307)
7 (079)
8 (900)

大きさ
↓6.5cm ↔ 5.6cm



No.21

8分

1 (800)
2 (900)
3 (800)

大きさ
↓4.0cm ↔ 9.1cm



No.32

9分

1 (124)
2 (085)
3 (086)
4 (001)
5 (900)
6 (001)
7 (307)
8 (086)
9 (079)
10 (900)

大きさ
↓7.2cm ↔ 3.7cm



No.33




18分

- 1 (001)
- 2 (085)
- 3 (019)
- 4 (086)
- 5 (001)
- 6 (019)
- 7 (900)
- 8 (001)
- 9 (307)
- 10 (086)
- 11 (079)
- 12 (900)

大きさ
 ↓8.6cm ↔ 6.5cm

No.39



大4分/小3分

- 1 (007)

大きさ
 大: ↓3.9cm ↔ 7.6cm
 小: ↓2.5cm ↔ 4.9cm

No.44




13分

- 1 (086)
- 2 (214)
- 3 (005)
- 4 (001)
- 5 (086)

大きさ
 ↓5.9cm ↔ 6.9cm

No.34




10分

- 1 (420)
- 2 (001)
- 3 (307)
- 4 (079)
- 5 (900)
- 6 (001)

大きさ
 ↓7.0cm ↔ 8.7cm

No.40




大4分/小2分

- 1 (086)

大きさ
 大: ↓4.1cm ↔ 8.8cm
 小: ↓2.7cm ↔ 5.6cm

No.45



12分

- 1 (017)
- 2 (614)
- 3 (810)
- 4 (612)
- 5 (017)

大きさ
 ↓7.6cm ↔ 9.5cm

No.35



11分

- 1 (086)
- 2 (001)
- 3 (019)
- 4 (307)
- 5 (079)
- 6 (086)
- 7 (900)
- 8 (001)

大きさ
 ↓6.6cm ↔ 8.7cm

No.41



12分

- 1 (010)
- 2 (010)
- 3 (010)
- 4 (007)
- 5 (208)
- 6 (030)
- 7 (800)
- 8 (019)
- 9 (007)
- 10 (800)

大きさ
 ↓9.5cm ↔ 8.3cm

No.46



2分

- 1 (900)

大きさ
 ↓1.2cm ↔ 9.5cm

APPLIQUÉ
 アップリケ

アップリケ部分のぬいかたは
 最終ページをご覧ください。

No.36



7分

- 1 (019)
- 2 (800)
- 3 (007)

大きさ
 ↓5.4cm ↔ 5.0cm

No.42



8分

- 1 (214)
- 2 (086)
- 3 (800)
- 4 (085)
- 5 (005)

大きさ
 ↓8.1cm ↔ 9.8cm

No.37



2分

- 1 (007)

大きさ
 ↓2.6cm ↔ 3.2cm

No.43



11分

- 1 (800)
- 2 (019)
- 3 (007)

大きさ
 ↓4.2cm ↔ 7.4cm

No.38



3分

- 1 (086)
- 2 (800)
- 3 (001)

大きさ
 ↓2.6cm ↔ 3.1cm

■この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。
これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

○ は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

No.47

大4分/小3分

1 (214)
2 (107)
3 (900)

大きさ
大: \updownarrow 3.7cm \leftrightarrow 2.8cm
小: \updownarrow 2.8cm \leftrightarrow 2.1cm



No.52

10分

1 (085)
2 (085)
3 (085)
4 (900)
5 (214)
6 (800)
7 (900)

大きさ
 \updownarrow 7.4cm \leftrightarrow 8.8cm



No.57

3分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 4.4cm \leftrightarrow 2.0cm



No.48

大12分/小6分

1 (214)
2 (323)
3 (800)
4 (900)

大きさ
大: \updownarrow 8.8cm \leftrightarrow 4.6cm
小: \updownarrow 5.5cm \leftrightarrow 2.7cm



APPLIQUE
アップリケ

アップリケ部分のぬいかたは
最終ページをご覧ください。

No.58

4分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 6.3cm \leftrightarrow 3.2cm



No.53

10分

1 (214)
2 (800)
3 (900)
4 (085)
5 (124)
6 (086)
7 (900)

大きさ
 \updownarrow 9.9cm \leftrightarrow 6.0cm



No.59

6分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 5.3cm \leftrightarrow 6.3cm



No.49

大4分/小3分

1 (085)
2 (124)
3 (086)
4 (900)

大きさ
大: \updownarrow 5.9cm \leftrightarrow 2.8cm
小: \updownarrow 3.6cm \leftrightarrow 2.2cm



No.54

15分

1 (085)
2 (124)
3 (086)
4 (107)
5 (214)
6 (800)
7 (900)

大きさ
 \updownarrow 8.6cm \leftrightarrow 9.5cm



No.60

5分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 6.3cm \leftrightarrow 3.5cm



No.50

7分

1 (214)
2 (800)
3 (085)
4 (900)

大きさ
 \updownarrow 6.1cm \leftrightarrow 3.6cm



No.55

14分

1 (124)
2 (085)
3 (086)
4 (214)
5 (323)
6 (800)
7 (900)

大きさ
 \updownarrow 8.2cm \leftrightarrow 9.6cm



No.61

4分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 4.6cm \leftrightarrow 4.9cm



No.51

10分

1 (124)
2 (085)
3 (900)
4 (214)
5 (800)
6 (900)

大きさ
 \updownarrow 9.6cm \leftrightarrow 6.9cm



No.56

5分

1 (323)

大きさ
 \updownarrow 7.3cm \leftrightarrow 9.0cm



No.62

11分

1 (079)
2 (323)

大きさ
 \updownarrow 9.1cm \leftrightarrow 8.0cm



実寸大 (例)

No.12
[大]




[小]



組み合わせ例

No.13 + No.16



模様を組み合わせると、さらに楽しい世界が広がります。


- 背景用のアップリケ模様の上に別の模様を重ねて刺しゅうする場合、下の色が透けて見えることがあります。気になる場合は、上の模様を刺しゅうする際に刺しゅう芯を切って載せ、最後のアウトラインを縫う前に余分な刺しゅう芯をはがしてください。

※組み合わせ例にはミシン本体の内蔵刺しゅう(文字)を使用しています。

No.17 + No.18



Love ♥ Love
Mickey & Minnie
♥




No.19 + No.22

- この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

アップリケ部分のぬい方 (No.14, 41, 52)

例
No.41




No.41 の模様を選択すると左のように表示されます。
ここでは 1～3 のぬい方を説明します。
(他の模様も同様にしています。)

1


アップリケピースを作ります。



①アップリケ布の裏側に接着芯を貼ってください。




②アップリケ布を刺しゅう枠にセットし、スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケピースの切り取り線をぬって止ります。




③刺しゅう枠からアップリケ布ははずし、ぬい目の上を丁寧に切り取ってください。糸はきれいに切り除いてください。

2

土台布を刺しゅう枠にセットし、アップリケの位置をぬいます。




①土台布を刺しゅう枠にセットしてください。




②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケの位置をぬって止ります。

3

アップリケピースを土台布にのり付けし、アップリケを完成させます。



①アップリケピースの裏側に薄く糊をつけ、アップリケの位置に合わせて貼りつけます。



②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケが完成します。

4

残りを刺しゅうします。

残りの刺しゅうを、上糸を交換して行ってください。

でき上がり

