


NOTIFICATION / AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 14 built-in stitches
and useful features.

List of stitches



The following accessories are included
with this product.

- Accessories



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning Plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (3 pcs set) (90/14 needle)	XE5328-001
8	Screwdriver	XF3557-001
9	Foot controller	110/120V Area XC7359-021 220/240V Area XC7438-521 Argentina XD0112-221 Brazil / Area 110-127V XF2826-001 Brazil / Area 220-240V XE4302-201
10	Instructional DVD (NTSC) Instructional DVD (PAL)	XG4841-001 XG4856-001

Uses common replacement accessories:


Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Español


Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 14 puntadas
mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas



Con este producto se incluyen los
siguientes accesorios.

- Accesorios



N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121
2	Pie para ojales "A"	X59369-321
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Placa de zurcir	XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001
8	Destornillador	XF3557-001
9	Pedal	110/120V Area XC7359-021 220/240V Area XC7438-521 Argentina XD0112-221 Brasil / 110-127V Area XF2826-001 Brasil / 220-240V Area XE4302-201
10	DVD de instrucciones (NTSC) DVD de instrucciones (PAL)	XG4841-001 XG4856-001

Utiliza accesorios comunes de reemplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de
coser



XG5373-001


AVIS / AVISO

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.


Elle comprend 14 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points



Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires



N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis	XF3557-001
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V
		Réseau 220/240 V
		Argentine
		Brésil / Réseau 110-127 V
		Brésil / Réseau 220-240 V
10	DVD d'instructions (NTSC)	XG4841-001
	DVD d'instructions (PAL)	XG4856-001

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15


Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.


Esta máquina possui os 14 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos



Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios



N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chava de fenda	XF3557-001
9	Pedal controlador	Área 110/120V
		Área 220/240V
		Argentina
		Brasil / Área 110-127V
		Brasil / Área 220-240V
10	DVD de instruções (NTSC)	XG4841-001
	DVD de instruções (PAL)	XG4856-001

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura