


NOTIFICATION / AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 17 built-in stitches
and useful features.

List of stitches



The following accessories are included with this product.

- Accessories



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning Plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (3 pcs set) (90/14 needle)	XE5328-001
8	Screwdriver	XF3557-001
9	Foot controller	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V XE4302-201
10	Extra spool pin	XG3488-001
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021
12	Instructional DVD (NTSC)	XG4841-001
	Instructional DVD (PAL)	XG4856-001
13	Wide table	XG5863-001
14	Operation manual (English/Spanish)	XG3639-001
15	Quick Reference guide (English/Spanish)	XF5978-101
	Quick Reference guide (French/Portuguese)	XF6556-101

Uses common replacement accessories:


Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Español


Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 17 puntadas
mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas



Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios



N.º	Nombre de la pieza		Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XC4901-121
2	Pie para ojales "A"		X59369-321
3	Pie para cremalleras "I"		XE9369-001
4	Placa de zurcir		XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"		XE2137-001
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)		SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)		XE5328-001
8	Destornillador		XF3557-001
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional		XG3488-001
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)		X57521-021
12	DVD de instrucciones (NTSC)		XG4841-001
	DVD de instrucciones (PAL)		XG4856-001
13	Tabla ancha		XG5863-001
14	Manual de instrucciones (Inglés/Español)		XG3639-001
15	Guía de referencia rápida (Inglés/Español)		XF5978-101
	Guía de referencia rápida (Francés/Portugués)		XF6556-101

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser




XG5950-001

AVIS / AVISO

Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine. Elle comprend 17 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points



Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires



N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis	XF3557-001
9	Réseau 110/120 V	XC7359-021
	Réseau 220/240 V	XC7438-521
	Argentine	XD0112-221
	Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
	Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021
12	DVD d'instructions (NTSC)	XG4841-001
	DVD d'instructions (PAL)	XG4856-001
13	Table large	XG5863-001
14	Manuel d'instructions (Anglais/I'Espagnol)	XG3639-001
15	Guide de référence rapide (Anglais/I'Espagnol)	XF5978-101
	Guide de référence rapide (Français/Portugais)	XF6556-101

Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard


Português

Obrigado por adquirir esta máquina. Esta máquina possui os 17 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios



N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chava de fenda	XF3557-001
9	Área 110/120V	XC7359-021
	Área 220/240V	XC7438-521
	Argentina	XD0112-221
	Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
	Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra	XG3488-001
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021
12	DVD de instruções (NTSC)	XG4841-001
	DVD de instruções (PAL)	XG4856-001
13	Mesa extensora	XG5863-001
14	Manual de operações (Inglês/Espanhol)	XG3639-001
15	Guia de referência rápida (Inglês/Espanhol)	XF5978-101
	Guia de referência rápida (Francês/Português)	XF6556-101

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura