


SV Medföljande tillbehör

DA Medfølgende tilbehør

SV Tack för att du har köpt den här maskinen.
Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

DA Tillykke med din nye maskine.
Følgende tilbehør følger med til dette produkt.



*1 75/11 3 nålar,
90/14 1 nål

*1 75/11 3 nåle,
90/14 1 nål

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Broderifot "Q" (i maskinen)	XD0474-151
2	Nåluppsättning	X59535-051
3	Spole (i maskinen)	SFB: XA5539-151
4	Förrullad spole (4) (vit undertråd för brodyr med en trådtycklek på 90)	PWB90: XG9048-001
5	Spolklämma (4)	XE3060-001
6	Språttkniv	XF4967-001
7	Sax	XC1807-121
8	Rengöringsborste	X59476-051
9	Skruvmejsel	XC4237-021
10	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
11	Spolkåpa (stor)	130012-024
12	Spolkåpa (medium) (i maskinen)	XE1372-001
13	Spolkåpa (liten)	130013-124
14	Trådulleinsats (mini-king trådulle)	XA5752-121
15	Spolnät	XA5523-020
16	Spolkapsel (i maskinen)	XG8874-001
17	Broderiramsats (medium) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tum (H) × 4 tum (B))	EF62: XF2415-001
18	Tillbehörsväska	XC4487-021
19	Dammskydd	XE5387-002
20	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
21	Snabbstartsguide	
22	Guide till broderimönster	

Nr	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Broderifod "Q" (på maskinen)	XD0474-151
2	Nålesæt	X59535-051
3	Spole (på maskinen)	SFB: XA5539-151
4	Færdig spole (4) (Broderiundertråd med en trådtykkelse på 90)	PWB90: XG9048-001
5	Spoleklemme (4)	XE3060-001
6	Opsprætter	XF4967-001
7	Saks	XC1807-121
8	Børste	X59476-051
9	Skruetrækker	XC4237-021
10	Skiveformet skruetrækker	XC1074-051
11	Trådspoleholder (stor)	130012-024
12	Trådspoleholder (mellem) (på maskinen)	XE1372-001
13	Trådspoleholder (lille)	130013-124
14	Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)	XA5752-121
15	Trådnet	XA5523-020
16	Spolehus (på maskinen)	XG8874-001
17	Broderirammesæt (mellem) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tommer (H) × 4 tommer (B))	EF62: XF2415-001
18	Tilbehørspose	XC4487-021
19	Støvhætte	XE5387-002
20	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
21	Quickguide	
22	Broderidesign oversigt	

Obs!

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)



XG7985-001

CS Příložené příslušenství


PL Akcesoria w zestawie

RO Accesoriile incluse la livrare

CS Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

PL Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

RO Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.



*1 75/11 3 jehly,
90/14 1 jehla

*1 3 igly o grubeści 75/11,
1 igly o grubeści 90/14

*1 3 ace 75/11,
1 ac 90/14

Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Patka vyšivací „Q“ (ve stroji)	XD0474-151
2	Sada jehel	X59535-051
3	Cívka (ve stroji)	SFB: XA5539-151
4	Předvinutá cívka (4) (Bílá vyšivací cívková nit o jemnosti 90)	PWB90: XG9048-001
5	Přichytka cívky (4)	XE3060-001
6	Páráček	XF4967-001
7	Nůžky	XC1807-121
8	Čistící štěteček	X59476-051
9	Šroubovák	XC4237-021
10	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
11	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-024
12	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-001
13	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-124
14	Vložka cívky vrchní nitě (mini cívka na silnou nit)	XA5752-121
15	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
16	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XG8874-001
17	Vyšivací rámeček (střední) 10 cm (V) × 10 cm (Š) (4 palce (V) × 4 palce (Š))	EF62: XF2415-001
18	Taška na příslušenství	XC4487-021
19	Návrlek proti prachu	XE5387-002
20	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
21	Stručná referenční příručka	
22	Příručka k navrhování výšivek	

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do haftu „Q“ (w maszynie)	XD0474-151
2	Zestaw igiel	X59535-051
3	Szpulka dolna (w maszynie)	SFB: XA5539-151
4	Wstępnie nawinięta szpulka dolna (4) (biała nić dolna do haftowania nr 90)	PWB90: XG9048-001
5	Klips do szpulki dolnej (4)	XE3060-001
6	Nóż do szwów	XF4967-001
7	Nożyczki	XC1807-121
8	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
9	Śrubokręt	XC4237-021
10	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
11	Nasadka szpulki (duża)	130012-024
12	Nasadka szpulki (średnia) (w maszynie)	XE1372-001
13	Nasadka szpulki (mała)	130013-124
14	Wkładka szpulki z nicią (szpulka z nicią mini king)	XA5752-121
15	Siatka na szpulkę	XA5523-020
16	Bębenek (w maszynie)	XG8874-001
17	Zestaw do haftowania (średni) 10 cm wys. × 10 cm szer. (4 cale wys. × 4 cale szer.)	EF62: XF2415-001
18	Torba na akcesoria	XC4487-021
19	Pokrywa ochronna	XE5387-002
20	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
21	Skrócona instrukcja obsługi	
22	Przewodnik projektowania haftów	

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș pentru brodat „Q” (pe mașină)	XD0474-151
2	Set de ace	X59535-051
3	Bobină (pe mașină)	SFB: XA5539-151
4	Bobină preînfilată (4) (Fir alb de brodat pentru bobină, finețe 90)	PWB90: XG9048-001
5	Clemă pentru bobină (4)	XE3060-001
6	Dispozitiv de desfăcut cusături	XF4967-001
7	Foarfece	XC1807-121
8	Perie pentru curățat	X59476-051
9	Șurubelniță	XC4237-021
10	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
11	Capac pentru mosor (mare)	130012-024
12	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-001
13	Capac pentru mosor (mic)	130013-124
14	Insertje mosor (mosor de format mini)	XA5752-121
15	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
16	Suveică (pe mașină)	XG8874-001
17	Set de gherghef (mediu) 10 cm (H) × 10 cm (L) (4 inci (H) × 4 inci (L))	EF62: XF2415-001
18	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
19	Husă de protecție	XE5387-002
20	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
21	Ghid de referință rapidă	
22	Catalog cu modele de broderii	

Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001)

Uwaga

- Śrubę uchwytu stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)