


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



No.	Part Name	Part Code
1	Low tack adhesive mat 12" × 12" (305 mm × 305 mm)	CAMATLOW12
2	Standard cut blade holder (turquoise) (with blade installed)	Holder: CAHLP1 Blade: CABLDP1
3	Standard mat 12" × 12" (305 mm × 305 mm)	CAMATSTD12
4	Iron-on fabric appliqué contact sheet (white backing)	CASTBL1
5	High tack adhesive fabric support sheet	CASTBL2
6	Pen holder	CAPENHL1
7	Color pen set	CAPEN1
8	Erasable pen set	CAPEN2
9	Spatula	XF5407-002
10	Touch pen (stylus)	XE3069-002
11	Accessory bag	XC4487-021
12	AC adapter	*
13	Power cord	*
14	Touch Pen and Spatula Stand	XG3294-001
15	ScanNCut Online Activation Card	CAWLCARD1
16	Enhanced Image Tracing Activation Card	CACVPPAC1
17	125 Design Patterns Activation Card	CACVPPAC1
18	CD -Operation Manual -Wireless Network Setup Guide -Pattern List -Basic Quilting Guide * These documents can be also downloaded from the Brother Solutions Center (http://support.brother.com).	*

* Contact the retailer who sold you this machine or the nearest authorized service center.



Memo

- Store small parts in the accessory bag.

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Tapete adhesivo de baja sujeción 12" × 12" (305 mm × 305 mm)	CAMATLOW12
2	Soporte de la cuchilla para corte estándar (turquesa) (con la cuchilla instalada)	Soporte: CAHLP1 Cuchilla: CABLDP1
3	Tapete estándar 12" × 12"	CAMATSTD12
4	Hoja de contacto para aplicación de tela mediante la plancha (estabilizador de respaldo blanco)	CASTBL1
5	Hoja de soporte adhesiva de alta sujeción especial para tela	CASTBL2
6	Soporte para lápices	CAPENHL1
7	Juego de lápices de colores	CAPEN1
8	Juego de lápices borrables	CAPEN2
9	Espátula	XF5407-002
10	Lápiz táctil (Stylus)	XE3069-002
11	Bolsa de accesorios	XC4487-021
12	Adaptador de CA	*
13	Cable de alimentación	*
14	Soporte de la espátula y lápiz táctil	XG3294-001
15	Tarjeta de activación online de ScanNCut	CAWLCARD1
16	Tarjeta de activación del delineado de imagen mejorado	CACVPPAC1
17	Tarjeta de activación de los 125 patrones de diseño	CACVPPAC1
18	CD -Manual de instrucciones -Guía de configuración de la red inalámbrica -Lista de patrones -Guía de acolchados básica * Estos documentos también pueden descargarse desde el Brother Solutions Center (http://support.brother.com).	*

* Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió esta máquina o con el servicio de reparaciones autorizado más cercano.



Recuerde


- Guarde las piezas pequeñas en la bolsa de accesorios.

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CAMATLOW12
2	Support à lame de découpe standard (turquoise) (avec lame)	Support : CAHLP1 Lame : CABLDP1
3	Support standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CAMATSTD12
4	Feuille thermocollante pour appliqué (support blanc)	CASTBL1
5	Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu	CASTBL2
6	Porte-stylo	CAPENHL1
7	Ensemble de stylos couleur	CAPEN1
8	Ensemble de stylos effaçables	CAPEN2
9	Spatule	XF5407-002
10	Stylet	XE3069-002
11	Pochette d'accessoires	XC4487-021
12	Adaptateur secteur	*
13	Cordon d'alimentation	*
14	Support pour stylet et spatule	XG3294-001
15	Carte d'activation en ligne ScanNCut	CAWLCARD1
16	Carte d'activation du traçage d'image amélioré	CACVPPAC1
17	Carte d'activation pour 125 motifs	CACVPPAC1
18	CD -Manuel d'instructions -Guide de configuration du réseau sans fil -Liste de motifs -Guide de quilting (courtepointe) de base * Ces documents peuvent également être téléchargés depuis le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) (http://support.brother.com).	*

* Contactez le revendeur de votre machine ou le centre de service agréé le plus proche.



Mémo

- Rangez les petits éléments dans la pochette d'accessoires.

N°	Nome da peça	Código da peça
1	Folha adesiva para papel delicado ou fino 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CAMATLOW12
2	Suporte para lâmina de corte (azul-turquesa) (com lâmina instalada)	Suporte : CAHLP1 Lâmina : CABLDP1
3	Folha adesiva para trabalhos artesanais em tecidos 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CAMATSTD12
4	Folha de contato para tecido com ferro de passar (forro branco)	CASTBL1
5	Folha adesiva para múltiplo uso de aplicações em Quilt e Craft	CASTBL2
6	Suporte para caneta	CAPENHL1
7	Kit canetas coloridas com tinta permanente	CAPEN1
8	Kit canetas com tinta removível	CAPEN2
9	Espátula	XF5407-002
10	Caneta ponteiro (stylus)	XE3069-002
11	Bolsa de acessórios	XC4487-021
12	Adaptador CA	*
13	Cabo elétrico	*
14	Suporte para caneta ponteiro e espátula	XG3294-001
15	Cartão de ativação online ScanNCut	CAWLCARD1
16	Cartão de ativação da função para realçar decalque de imagem	CACVPPAC1
17	Cartão de ativação de 125 padrões de desenho	CACVPPAC1
18	CD -Manual de Operações -Guia de Configuração de Rede Sem Fio -Lista de desenhos -Guia básico para acolchoamento * O download desses documentos pode também ser feito na Brother Solutions Center (Central de Soluções da Brother) (http://support.brother.com).	*

* Entre em contato com o revendedor que lhe vendeu esta máquina ou com o centro autorizado de assistência técnica mais próximo.



Lembrete

- Guarde as peças pequenas na bolsa de acessórios.



XG9817-001