


## EN Included Accessories

## ES Accesorios incluidos

**EN** Thank you for purchasing this machine.  
The following accessories are included with this product.

**ES** Le agradecemos que haya comprado esta máquina.  
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



\*1 75/11 2 needles,  
90/14 2 needles;  
90/14 2 needles: Ball point  
needle (gold colored)  
\*2 2/11 needle

\*1 2 agujas 75/11,  
2 agujas 90/14,  
2 agujas 90/14: aguja  
de punta redonda (color  
dorado)  
\*2 Aguja 2/11

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XF9671-101	
2	Monogramming foot "N"		XD0810-031	
3	Overcasting foot "G"		XC3098-031	
4	Zipper foot "I"		X59370-021	
5	Blind stitch foot "R"		XE2650-001	
6	Button fitting foot "M"		XE2137-001	
7	Buttonhole foot "A"		XC2691-033	
8	Embroidery foot "Q"		XD0474-151	
9	Needle set		X58358-021	
10	Twin needle		X59296-121	
11	Bobbin (2) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Pre-wound bobbin (3) (60 weight white embroidery bobbin thread)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Bobbin clip (4)		XE3060-001	
14	Seam ripper		XF4967-001	
15	Scissors		XC1807-121	
16	Cleaning brush		X59476-051	
17	Eyelet punch		XZ5051-001	
18	Screwdriver		XC4237-021	
19	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051	
20	Extra spool pin		XG3488-001	
21	Spool cap (large)		130012-024	
22	Spool cap (medium) (on machine)		XE1372-001	
23	Spool cap (small)		130013-124	
24	Thread spool insert (mini king thread spool)		XA5752-121	
25	Spool net		XA5523-020	
26	Bobbin case (on machine)		XE7560-101	
27	Foot controller		XZ5098-001 (EU area) XC8816-071 (other areas)	
28	Embroidery frame set (medium) 10 cm (H) × 10 cm (W) (4 inches (H) × 4 inches (W))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Accessory bag		XC4487-021	
30	Hard case		XG8546-001	
31	Grid sheet set		XC4549-020	
32	Operation Manual			
33	Quick Reference Guide		Contact your authorized Brother dealer.	
34	Embroidery Design Guide			

### Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XF9671-101	
2	Pie para monogramas "N"		XD0810-031	
3	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031	
4	Pie para cremalleras "I"		X59370-021	
5	Prensatela de puntada invisible "R"		XE2650-001	
6	Pie especial para botones "M"		XE2137-001	
7	Pie para ojales "A"		XC2691-033	
8	Pie de bordado "Q"		XD0474-151	
9	Juego de agujas		X58358-021	
10	Aguja gemela		X59296-121	
11	Bobina (2) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Bobina pre-devanada (3) (Bobina de hilo para bordar de color blanco y calibre 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Grapa de la bobina (4)		XE3060-001	
14	Abreojales		XF4967-001	
15	Tijeras		XC1807-121	
16	Cepillo de limpieza		X59476-051	
17	Lápiz calador		XZ5051-001	
18	Destornillador		XC4237-021	
19	Destornillador de disco		XC1074-051	
20	Portacarrete adicional		XG3488-001	
21	Tapa del carrete (grande)		130012-024	
22	Tapa del carrete (mediana) (en la máquina)		XE1372-001	
23	Tapa de carrete (pequeña)		130013-124	
24	Inserción del carrete de hilo (carrete de hilo "mini king")		XA5752-121	
25	Red para carrete		XA5523-020	
26	Caja de la bobina (en la máquina)		XE7560-101	
27	Pedal		XZ5098-001 (zona de la UE) XC8816-071 (otras zonas)	
28	Juego de bastidor de bordado (mediano) 10 cm (Alt.) × 10 cm (Anch.) (4 pulgadas (Alt.) × 4 pulgadas (Anch.))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Bolsa de accesorios		XC4487-021	
30	Estuche protector		XG8546-001	
31	Juego de hojas cuadrículadas		XC4549-020	
32	Manual de instrucciones			
33	Guía de referencia rápida			
34	Guía de diseños de bordado			

### Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




XG8785-001

## FR Accessoires inclus

## PT Acessórios incluídos

**FR** Merci d'avoir choisi ce produit.  
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

**PT** Obrigado por adquirir esta máquina.  
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



\*1 2 agulhas 75/11,  
2 agulhas 90/14,  
2 agulhas 90/14 : aiguille à  
pointe boule (dorée)  
\*2 aiguille 2/11

\*1 2 agulhas 75/11,  
2 agulhas 90/14,  
2 agulhas 90/14: agulha de  
ponta esférica (dourada)  
\*2 agulha 2/11

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XF9671-101	
2	Pied pour monogrammes « N »		XD0810-031	
3	Pied pour faufilage « G »		XC3098-031	
4	Pied pour fermetures à glissière « I »		X59370-021	
5	Pied pour point invisible « R »		XE2650-001	
6	Pied pour boutons « M »		XE2137-001	
7	Pied pour boutonsières « A »		XC2691-033	
8	Pied de broderie « Q »		XD0474-151	
9	Jeu d'aiguilles		X58358-021	
10	Aiguille jumelée		X59296-121	
11	Canette (2) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Canette préremplie (3) (Fil de canette à broder blanc n° 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Clips de canette (4)		XE3060-001	
14	Découpeur		XF4967-001	
15	Ciseaux		XC1807-121	
16	Brosse de nettoyage		X59476-051	
17	Perce-œillet		XZ5051-001	
18	Tournevis		XC4237-021	
19	Tournevis en forme de disque		XC1074-051	
20	Porte-bobine supplémentaire		XG3488-001	
21	Couvercle de bobine (grand)		130012-024	
22	Couvercle de bobine (moyen) (sur la machine)		XE1372-001	
23	Couvercle de bobine (petit)		130013-124	
24	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)		XA5752-121	
25	Filet de la bobine		XA5523-020	
26	Boîtier de la canette (sur la machine)		XE7560-101	
27	Pédale		XZ5098-001 (zone UE) XC8816-071 (autres zones)	
28	Jeu de cadre de broderie (moyen) H 10 cm × L 10 cm (H 4"/pouces × L 4"/pouces)	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Sac d'accessoires		XC4487-021	
30	Protection rigide		XG8546-001	
31	Ensemble de feuilles quadrillées		XC4549-020	
32	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
33	Guide de référence rapide			
34	Guide de motifs de broderie			

### Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce: XG1343-001)

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)		XF9671-101	
2	Calçador de monograma "N"		XD0810-031	
3	Calçador de chuleado "G"		XC3098-031	
4	Calçador de pregar zíper "I"		X59370-021	
5	Calçador para ponto cego "R"		XE2650-001	
6	Calçador de pregar botão "M"		XE2137-001	
7	Calçador de casear "A"		XC2691-033	
8	Calçador de bordar "Q"		XD0474-151	
9	Conjunto de agulhas		X58358-021	
10	Agulha dupla		X59296-121	
11	Bobina (2) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Bobina pré-enrolada (3) (Linha da bobina de bordado branca de peso 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Prendedor da bobina (4)		XE3060-001	
14	Abridor de costura		XF4967-001	
15	Tesoura		XC1807-121	
16	Escova de limpeza		X59476-051	
17	Perfurador de ilhó		XZ5051-001	
18	Chave de fenda		XC4237-021	
19	Chave de fenda em forma de disco		XC1074-051	
20	Pino de carretel extra		XG3488-001	
21	Retentor de carretel (grande)		130012-024	
22	Retentor de carretel (média) (na máquina)		XE1372-001	
23	Retentor de carretel (pequena)		130013-124	
24	Inserto do carretel (minicarretel principal)		XA5752-121	
25	Redinha do carretel		XA5523-020	
26	Caixa da bobina (na máquina)		XE7560-101	
27	Pedal		XZ5098-001 (Região da UE) XC8816-071 (outras regiões)	
28	Conjunto de bastidores de bordar (médios) 10 cm (A) × 10 cm (L) (4 polegadas (A) × 4 polegadas (L))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Bolsa de acessórios		XC4487-021	
30	Estojo rígido		XG8546-001	
31	Conjunto de folhas de gabarito		XC4549-020	
32	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
33	Guia de referência rápida			
34	Guia de desenhos de bordado			

### Nota

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)