


DE Mitgeliefertes Zubehör

NL Bijgeleverde accessoires

DE Vielen Dank für den Erwerb dieser Maschine.
Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang dieses Produktes enthalten.

NL Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine.
Onderstaande accessoires zijn inbegrepen bij dit product.



Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer		
		Nord- und Südamerika	Europa	Sonstige
1	Zickzackfuß „J“ (in der Maschine)		XF9671-101	
2	Nähfuß „N“		XD0810-031	
3	Überwendlingfuß „G“		XC3098-031	
4	Reißverschlussfuß „I“		X59370-021	
5	Blindstichfuß „R“		XE2650-001	
6	Knopfannähfuß „M“		XE2643-001	
7	Knopflochfuß „A“		XC2691-033	
8	Nadelsatz		X58358-021	
9	Zwillingsnadel		X59296-121	
10	Spule (4) (Eine Spule ist in der Maschine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Pfeiltrenner		XF4967-001	
12	Reinigungspinsel		X59476-051	
13	Ahle		XZ5051-001	
14	Scheibenförmiger Schraubendreher		XC1074-051	
15	Schraubendreher (groß)		XC8349-021	
16	Schraubendreher (klein)		X55468-021	
17	Zusätzlicher Garnrollenstift		XG3488-001	
18	Garnrollenkappe (groß)		130012-024	
19	Garnrollenkappe (mittel) (in der Maschine)		XE1372-001	
20	Garnrollenkappe (klein)		130013-124	
21	Spulennetz		XA5523-020	
22	Spulenkapsel (in der Maschine)		XE7560-101	
23	Fußpedal		XD0501-121 (EU-Zone) XC8816-071 (andere Zonen)	
24	Zubehörtasche		XC4487-021	
25	Kofferhaube		XG8546-001	
26	Stichmustertafel		XH2463-001	
27	Stichmustertafelhalter		XE2238-001	
28	Bedienungsanleitung		Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.	
29	Kurzanleitung			

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode		
		Noord- en Zuid-Amerika	Europa	Overige
1	Zigzagvoet "J" (op de machine geplaatst)		XF9671-101	
2	Monogramvoet "N"		XD0810-031	
3	Afwerksteekvoet "G"		XC3098-031	
4	Ritsvoet "I"		X59370-021	
5	Blindzoomvoet "R"		XE2650-001	
6	Knoopaanzetvoet "M"		XE2643-001	
7	Knoopsgatvoet "A"		XC2691-033	
8	Naaldsetje		X58358-021	
9	Tweelingnaald		X59296-121	
10	Spoel x 4 (Eén spoel is op de machine geplaatst.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Tornmesje		XF4967-001	
12	Schoonmaakborsteltje		X59476-051	
13	Gaatjesponser		XZ5051-001	
14	Schijfvormige schroevendraaier		XC1074-051	
15	Schroevendraaier (groot)		XC8349-021	
16	Schroevendraaier (klein)		X55468-021	
17	Extra klospen		XG3488-001	
18	Kloshouder (groot)		130012-024	
19	Kloshouder (medium) (op de machine geplaatst)		XE1372-001	
20	Kloshouder (klein)		130013-124	
21	Klosnetje		XA5523-020	
22	Spoelhuis (op de machine geplaatst)		XE7560-101	
23	Voetpedaal		XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andere regio's)	
24	Accessoires tasje		XC4487-021	
25	Koffer		XG8546-001	
26	Steekpatroonplaat		XH2463-001	
27	Steekpatroonplaatouder		XE2238-001	
28	Bedieningshandleiding		Neem contact op met uw erkende Brother-dealer.	
29	Beknopte bedieningshandleiding			

Hinweis

- Die Nähfußhalterschraube ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich. (Bestellnummer: XG1343-001)

Opmerking

- De persvoethouderschroef is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XG1343-001)



