

설치 가이드

우리 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 장치에서 최상의 성능을 얻고 안전하고 올바른 작동을 보장하기 위해 이 설명서를 주의깊게 읽고 안전한 장소에 보증서와 함께 보관하세요.

제품 계약서

이 소프트웨어를 설치하기 전에 제품과 함께 제공된 다음 제품 계약서를 주의깊게 읽으세요. 이 계약서의 조건에 동의하는 경우에만 이 소프트웨어를 사용하세요. 이 소프트웨어를 설치하면 사용 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

1) 일반 조건

이 계약은 이 제품에 관한 귀하(최종 사용자)와 당사 간의 계약입니다.

2) 이 제품의 사용

귀하는 이 제품을 오직 1대의 컴퓨터에 설치하고 사용할 수 있습니다.

3) 복제 제한

귀하는 백업 목적을 제외하고 이 제품을 복제할 수 없습니다.

4) 수정 제한

귀하는 어떤 방식으로든 이 제품을 수정하거나 분해할 수 없습니다.

5) 양도 제한

이 소프트웨어는 어떤 방식으로든 제3자에게 양도되거나 제3자가 사용할 수 없습니다.

6) 보증

당사는 귀하가 이 제품을 선택하거나 사용한 것, 사용으로 발생할 수 있는 피해에 대하여 책임이 없습니다.

7) 기타

이 제품은 저작권법의 보호를 받습니다.

이 제품을 사용하기 전에 읽으세요

아름다운 자수 디자인을 만들려면

이 시스템은 다양한 자수 디자인을 만들 수 있으며 한층 광범위한 재봉 특성 설정(실 밀도, 재봉 피치 등)을 지원합니다. 하지만 최종 결과는 특정 재봉기 모델에 따라 달라집니다.

최종 원단에 재봉하기 전에 재봉 데이터를 사용하여 샘플을 시험 재봉할 것을 권장합니다.

안전하게 작동하려면

- 전송이나 보관을 위해 “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 에 파일을 저장하지 마세요.
- 자수기에 “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 넣지 마세요.

더 오래 사용하려면

- “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 보관할 경우 직사광선과 다습한 곳을 피하세요.
- “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 히터, 다리미 또는 기타 뜨거운 물체 가까이에 보관하지 마세요.
- “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 에 물 또는 기타 액체를 흘리지 마세요.
- “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 떨어뜨리거나 두드리지 마세요.

수리하거나 조절하려면

오작동이 발생하거나 조절이 필요한 경우에는 가장 가까운 서비스 센터에 문의하세요.

알림

이 설치 가이드나 작동 설명서와 참조 안내서에서는 Windows에서 컴퓨터를 사용하는 방법을 설명하지 않습니다. Windows 설명서를 참조하세요.



상표

Brother 제품에 나타나는 회사의 상표명 및 제품명, 관련 문서와 기타 자료는 해당 회사의 모든 상표 또는 등록 상표입니다.

중요

이 장치를 사용하여 구입한 자수 데이터, 신문, 잡지의 자료를 상업적 목적으로 무단 복사하는 행위는 저작권 침해로 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

주의

이 제품에 포함된 소프트웨어는 저작권법의 보호를 받습니다. 이 소프트웨어는 오직 저작권법에 따라 사용하거나 복사할 수 있습니다.


이 설명서를 보관하세요
이 제품은 가정용입니다.

추가 제품 정보 및 업데이트는 당사 웹 사이트를 방문하세요.

www.brother.com, www.brother.co.kr 또는 <http://s.brother/cppab/>

패키지 내용물


다음 품목이 들어 있는지 확인하세요. 없거나 파손된 품목이 있으면 공인 대리점이나 부라더 고객 서비스에 문의하세요.



업그레이드 카드(UPGRADE CARD)

이 카드에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 제품 ID(PRODUCT ID)
- 설치 사이트의 URL



설치 가이드

(본 설명서)

시스템 요구 사항

소프트웨어를 컴퓨터에 설치하기 전에 컴퓨터가 다음 최소 PC 요구 사항을 만족하는지 확인하세요.

운영 체제	Windows 7, 8.1, 10(32 또는 64비트)
프로세서	1 GHz 이상
메모리	1 GB 이상
하드 디스크 빈 공간	600 MB
모니터	XGA(1024 × 768), 16비트 컬러 이상
포트	USB 포트 2개 이상(“PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 연결하고 자수 데이터를 자수기로 전송하는 데 사용됨)
장치	마우스
프린터	사용 중인 시스템에서 지원되는 그래픽 프린터(이미지를 인쇄하려는 경우)
인터넷 액세스	설치 관리자를 다운로드하고 “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 를 업그레이드하며 PE-DESIGN을 업데이트하는 데 필요함.



- 일부 컴퓨터에서는 이 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.


설치 전에 읽으세요

- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터의 시스템 요구 사항을 확인하세요.
- Windows 운영 체제에 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한 계정을 사용하여 컴퓨터에 로그인해야 합니다. 관리자 계정으로 로그인하지 않은 경우 Windows에서 관리자 계정 암호를 요구할 수 있습니다. 절차를 계속하려면 암호를 입력하세요. 관리자 권한 계정을 사용하여 컴퓨터에 로그인하기에 관한 자세한 내용은 Windows 설명서를 참조하세요.
- 설명된 설치 절차는 Windows 10에 대한 것입니다. 다른 운영 체제의 경우 절차와 대화 상자가 약간 다를 수 있습니다.
- 설치를 중간에 취소하거나 설명대로 절차를 수행하지 않으면 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않습니다.
- 업그레이드가 수행되는 동안 컴퓨터의 USB 포트에서 “PE-DESIGN 소프트웨어 키”를 분리하지 마세요. 업그레이드가 완료된 후 “PE-DESIGN 소프트웨어 키”를 분리하세요.
- “PE-DESIGN 소프트웨어 키”를 업그레이드하려면 인터넷에 연결할 수 있어야 합니다. 인터넷에 연결할 수 없으면 공인 대리점이나 부러더 고객 서비스에 문의하세요.
- 방화벽이 설정된 경우 업그레이드하지 못할 수 있습니다. 방화벽을 해제하고 업그레이드를 완료하세요.
- 하나의 제품 ID(PRODUCT ID)만으로 하나의 “PE-DESIGN 소프트웨어 키”를 업그레이드할 수 있습니다. 이미 사용한 제품 ID(PRODUCT ID)는 다른 “PE-DESIGN 소프트웨어 키”에 사용할 수 없습니다.
- 언제든지 경고가 나타나면 표시되는 지시를 따르세요.

PE-DESIGN 10을 계속 사용하려면 최신 버전인지 확인한 후 PE-DESIGN 11을 설치하세요.
 PE-DESIGN 10을 계속 사용하려면 PE-DESIGN 11을 이미 설치한 경우 다음 웹 사이트의 업데이트를 사용하여 PE-DESIGN 10의 최신 버전으로 업데이트하세요. <http://s.brother/capaa/>


1 - 7단계에 따라 PE-DESIGN 11 설치

- 1 업그레이드 카드에 표시된 URL에 액세스하세요. 그리고 설치 관리자를 다운로드하세요.
- 2 다운로드가 완료되면 다운로드한 폴더를 연 다음 [Setup_kor.exe] 파일을 두 번 클릭하세요.
→ [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자가 나타납니다.
- 3 [예]를 클릭합니다.



→ 잠시 후에 다음 대화 상자가 자동으로 나타납니다.

4 [다음]을 클릭하여 설치를 계속하세요.



→ 사용권 계약서 대화 상자가 나타납니다.

5 사용권 계약서를 읽으세요. 조건에 동의하면 [사용권 계약서의 조건에 동의함] 확인란을 선택하고 [다음]을 클릭하세요.

→ 대화 상자가 나타나고 소프트웨어가 설치될 폴더를 선택할 수 있습니다.


6 설치 위치를 확인하고 [설치]를 클릭하여 응용 프로그램을 설치하세요.



→ 설치가 완료되면 다음 대화 상자가 나타납니다.


7 [마침]을 클릭하여 소프트웨어 설치를 완료하세요.

* [온라인설명서를 열어주세요] 확인란을 선택하면 설치가 완료된 후 온라인 설명서가 열립니다.



8 - 16단계에 따라 PE-DESIGN 10에서 PE-DESIGN 11로 업그레이드

8 컴퓨터의 USB 포트에 “PE-DESIGN 소프트웨어 키”를 꽂으세요.



9 [관리자 권한으로 실행]을 클릭하고 응용 프로그램 목록에서 [PE-DESIGN 11(Layout & Editing)]을 오른쪽 클릭하고 [자세히]를 클릭한 다음 명령 목록에서 [관리자 권한으로 실행]을 클릭하세요.


→ [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자가 나타납니다.



- Windows 8.1 사용자의 경우 [시작] 화면에 마우스 포인터를 놓으면 화면 왼쪽 아래에 표시되는 아래쪽 화살표를 클릭하세요. 제목 [PE-DESIGN 11] 아래에 나타나는 [PE-DESIGN 11(Layout & Editing)]을 오른쪽 클릭하세요. 작업 표시줄에서 [관리자 권한으로 실행]을 클릭하세요.

- Windows 7 사용자의 경우 [모든 프로그램]을 차례로 클릭하세요. [PE-DESIGN 11]을 클릭한 다음 [PE-DESIGN 11(Layout & Editing)]을 오른쪽 클릭하세요. 명령 목록에서 [관리자 권한으로 실행]을 선택하세요.

10 [예]를 클릭합니다.



→ 잠시 후에 다음 대화 상자가 자동으로 나타납니다.

11 [Upgrade now(지금 업그레이드)]를 클릭하여 업그레이드를 시작하세요.




→ 업그레이드 마법사가 시작되고 아래에 표시된 첫 번째 대화 상자가 나타납니다.

12 [다음]을 클릭하세요.



13 업그레이드 카드와 동전을 준비한 다음 카드의 은박을 긁으세요. 업그레이드 카드에 적힌 15자리의 제품 ID (PRODUCT ID)를 입력하고 [다음]을 클릭하세요.



- 제품 ID(PRODUCT ID)를 잘못 입력하면 “The product ID is incorrect. Check that a mistake was not made during typing.(제품 ID가 잘못되었습니다. 입력 중에 실수하지 않았는지 확인하세요.)” 라는 메시지가 나타납니다.
- 제품 ID(PRODUCT ID)에는 대문자 “I”와 “O”가 사용되지 않습니다.

14 [다음]을 클릭하여 인터넷을 통해 서버에 액세스하고 업그레이드 키를 검색하세요.



→ 업그레이드 키가 성공적으로 검색되면 다음 대화 상자가 나타납니다.

15 [다음]을 클릭하여 “PE-DESIGN 소프트웨어 키” 업그레이드를 시작하세요.



→ 업그레이드가 성공적으로 완료되면 아래에 표시된 대화 상자가 나타납니다.

16 [마침]을 클릭하세요.

