

Lees eerst de "Belangrijke veiligheidsinstructies" in de Productveiligheids-gids. Deze Beknopte bedieningshandleiding bevat de basisinstructies en -informatie voor uw Brother-machine. Berg deze Beknopte bedieningshandleiding op een veilige plek op zodat u deze zo nodig kunt raadplegen.

**Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor uitvoerige instructies. U kunt de Bedieningshandleiding en andere instructies downloaden van het Brother Solutions Center (<http://s.brother/cmoe/>).**



**STAP 1 Mat en mes selecteren**

- Bereid het materiaal voor dat u wilt snijden.
- Raadpleeg de tabel hieronder en selecteer de juiste mat en het juiste mes voor het materiaal.

**Memo**

- Er wordt een houder voor een automatisch instelbaar mes meegeleverd met deze machine. Met de houder voor een automatisch instelbaar mes wordt de dikte van het materiaal gedetecteerd en wordt de meslengte automatisch aan de dikte van het materiaal aangepast.
- Gebruik de speciaal voor ScanNCut DX ontworpen mat.
- Afhankelijk van uw model machine zijn bepaalde accessoires mogelijk niet meegeleverd. U moet deze accessoires dan apart aanschaffen.

	Materiaal	Dikte	Mat (voor ScanNCut DX)		Materialen om stof te snijden		Houder automatisch instelbaar mes	
			Standaard plakende mat	Lichtplakende mat	Opstrijkvel voor applicatie (wit beschermvel)	Sterkplakend vel voor het snijden van stof	Automatisch instelbaar mes (zwart)	Automatisch instelbaar mes voor dunne stoffen (beige)
Papier	Printerpapier	80 g/m <sup>2</sup> (0,1 mm)	⊘	✓				✓
	Scrapbookpapier (dun)	120 g/m <sup>2</sup> (0,15 mm)		✓				✓
	Scrapbookpapier (middelzwaar)	200 g/m <sup>2</sup> (0,25 mm)	✓	✓*				✓
	Karton	280 g/m <sup>2</sup> (0,35 mm)	✓	✓*				✓
	Velijn, overtrekpapier	0,07 mm		✓				✓
	Posterpapier	400 g/m <sup>2</sup> (0,5 mm)	✓	✓				✓
Stof	Dunne katoenen stof (voor quiltstuk)	0,25 mm	✓ <sup>*1</sup>			✓ <sup>*1</sup>		✓
	Dunne katoenen stof (anders dan voor quiltstuk)	0,25 mm	✓		✓			✓
	Flanel (voor quiltstuk)	0,5 mm	✓ <sup>*1</sup>			✓ <sup>*1</sup>		✓
	Flanel (anders dan voor quiltstuk)	0,5 mm	✓		✓			✓
	Vilt	3 mm	✓		✓			✓
	Denim 14 oz	0,75 mm	✓		✓			✓
Overige	Plastic vel (PP)	0,2 mm	✓					✓
	Vinyl	0,2 mm	✓					✓ <sup>*2</sup>
	Magneet	0,3 mm	✓					✓
	Sticker of zegel	0,2 mm	✓	✓				✓
	Foam vel	3 mm	✓					✓

\*1: u kunt de snijmat voor het snijden van stoffen (CADXMATF12) gebruiken in plaats van de standaard plakende mat en het sterkplakende vel voor het snijden van stof.  
\*2: we adviseren eveneens de houder automatisch instelbaar mes voor vinyl die onderdeel uitmaakt van de kit automatisch instelbaar mes voor vinyl (CADXVBKIT1) en de Disney kit automatisch instelbaar mes voor vinyl (CADXVBDSNKIT1).

**STAP 2 Materiaal aanbrengen op de mat**

- Opmerking**
- Ambachtelijk papier en stof met een decoratieve laag (die gemakkelijk los kan laten), zoals lamé of folie, worden niet aanbevolen voor gebruik. Als u dergelijke media gebruikt of test, wordt aangeraden de glasplaat in de machine na elk gebruik te reinigen.

- Controleer of de pijl in de richting van de transporteur van de machine wijst (bovenzijde naar boven).
- Verwijder het beschermvel.  
\*Bewaar het beschermvel voor latere opslag.
- Controleer voordat u het gewenste materiaal op de mat bevestigt of de kleefkracht geschikt is door een stukje van het materiaal op de rand van de kleeflaag van de mat aan te brengen.
- Als de kleeflaag in orde is, brengt u het materiaal aan op de kleeflaag van de mat.
- Oefen een weinig druk uit om het materiaal stevig aan te brengen op de mat.

**STAP 3 De houder installeren**

- Sluit het netsnoer aan op de machine en open vervolgens de klep aan de voorzijde.
- Trek de lade aan de achterzijde eruit.
- Zet de machine aan.
- Verwijder de beschermkap.
- Houd de meshouder vast en plaats deze vervolgens in de drager met het Brother-logo naar u toe gericht.
- Druk de vergrendelingshendel van de houder omlaag.

**STAP 4 Het patroon selecteren**

- Selecteer "Patroon".
- Selecteer de gewenste patrooncategorie.
- Selecteer het gewenste patroon.
- Controleer het patroonformaat en het aantal patronen, en druk vervolgens op de toets "Instellen".
- Controleer de patroonplaatsing en druk vervolgens op de "OK"-toets.

**Opmerking**

- We adviseren om "Test/proefsnijbewerking" uit te voeren, voordat u uw project gaat snijden. Raadpleeg "Test/proefsnijbewerking (voor gewenste snijresultaten)" op de volgende pagina.

**STAP 5 De mat laden en beginnen met snijden**

- Laad de mat (pijl naar boven gericht).
- Lijn de rand van de mat uit met de geleiders aan de rechter- en linkerzijde van de doorvoersleuf en voer de mat onder de doorvoer rollen in.
- Plaats uw hand licht in het midden van de mat en duw de mat voorzichtig naar voren terwijl u op de knop "Doorvoer" op het bedieningspaneel drukt.
- Druk op de toets "Maak een keuze.", selecteer "Snijden" op het voorbeeldscherm.
- Druk op de "Start"-toets om te beginnen met snijden.
- Wanneer het snijden is voltooid, drukt u op de "OK"-toets op het scherm.
- Druk op de "Doorvoer"-knop op het bedieningspaneel om de mat los te maken.
- Trek het materiaal los.
- Verwijder het uitgesneden patroon met de spatel.  
\*Na gebruik van een mat bedekt u deze met het beschermvel.

**■ Basisprincipes voor het snijden van stoffen**

Raadpleeg de tabel "Mat en mes selecteren" en gebruik een opstrijkvel voor applicatie, een sterkplakend vel voor het snijden van stof of een snijmat voor het snijden van stoffen om de stof te snijden. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd met het opstrijkvel voor applicatie, het sterkplakende vel voor het snijden van stof of de snijmat voor het snijden van stoffen. Als deze accessoires niet zijn meegeleverd met uw machine, kunt u het optionele opstrijkvel voor applicatie (CASTBL1), het sterkplakende vel voor het snijden van stof (CASTBL2) of de snijmat voor het snijden van stoffen (CADXMATF12) aanschaffen. Sommige optionele accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar in andere landen.

**Opstrijkvel voor applicatie**

- Hiermee versterkt u de stof, zodat u diverse patronen kunt uitsnijden.
- De textuur van het origineel verandert mogelijk, omdat het is aangebracht op de achterkant van de steunstof.
- **Gebruik de standaardmat. Plaats geen stof met een opstrijkvel voor applicatie bevestigd aan de achterkant rechtstreeks op een mat met een sterkplakend vel voor het snijden van stof eraan.**

**Sterkplakend vel voor het snijden van stof**

- Wanneer u dit vel klevende steunstof bevestigt aan de standaardmat, wordt de kleefkracht van de mat groter.
- De snijresultaten kunnen variëren, afhankelijk van de vorm van het geselecteerde patroon.

**Snijmat voor het snijden van stoffen**

- Bij deze mat is een sterkplakend vel voor het snijden van stof niet nodig.

## Scanfuncties

Scan een afbeelding, foto of uw eigen tekening om persoonlijke snij-ontwerpen te maken. U kunt het ontwerp vervolgens uitsnijden of opslaan als gegevens.

### Direct snijden

u kunt een originele illustratie scannen en de omtrek uitsnijden.



### Scannen naar snijgegevens

U kunt een originele afbeelding scannen, converteren naar snijlijnen voor snijden/tekenen met deze machine en vervolgens opslaan als gegevens.

\* Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor uitvoerige instructies.



## Direct snijden (Patronen voor materiaal scannen en snijden)

- Selecteer "Scannen".
- Selecteer "Direct Snijden".
- Selecteer de bestemming voor de snijgegevens.
- Druk op de toets om de scaninstellingen op te geven.
- Breng het origineel (papier met een patroon, bedrukt papier/sticker, enz.) aan op de mat.

- Lijn de rand van de mat uit met de geleiders aan de rechter- en linkzijde van de doorvoersleuf en voer de mat onder de doorvoer rollen in.
- Plaats uw hand licht in het midden van de mat en duw de mat voorzichtig naar voren terwijl u op de knop "Doorvoer" op het bedieningspaneel drukt.
- Druk op de "Start"-toets om te beginnen met scannen.
- Tik op de toets "OK".

- Nadat u het uit te snijden gebied hebt geselecteerd, drukt u op de toets "Voorbeeld" en vervolgens op de "OK"-toets.
- Tik op de toets "OK".
- Druk op de toets "Maak een keuze.", selecteer "Snijden" op het voorbeeldscherm.

- Druk op de "Start"-toets om te beginnen met snijden.
- Wanneer het snijden is voltooid, drukt u op de "OK"-toets.
- Druk op de "Doorvoer"-knop op het bedieningspaneel om de mat los te maken.
- Trek het materiaal los.
- Verwijder het uitgesneden patroon met de spatel.

## Test/proefsnijbewerking (voor gewenste snijresultaten)

Voordat u aan uw eigenlijke project gaat werken met gebruik van het gewenste materiaal, adviseren we u een snijtest uit te voeren of de pen/inkt (voor de tekenfunctie) te testen, om te controleren of u de gewenste resultaten krijgt. Als u de gewenste resultaten bereikt, gaat u door met uw project met gebruik van hetzelfde materiaal dat u hebt getest.

- Nadat u "Snijden" hebt geselecteerd in het voorbeeldscherm, drukt u op de toets "Test".  
▶ Het testpatroon wordt rechtsonder weergegeven.
- Zorg ervoor dat het testpatroon niet overlapt met het patroon voor uw project. Als het testpatroon wilt verplaatsen, drukt u op .
- Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op de "OK"-toets.
- Druk op de "Start"-toets om te beginnen met de test/proefsnijbewerking.

- Wanneer de "Test/proefsnijbewerking" is voltooid, trekt u, zonder de mat eruit te halen, de uitsnede los en controleert u de resultaten van de "Test/proefsnijbewerking".  
  - Als het resultaat van de "Test/proefsnijbewerking" goed is (netjes, zonder rafels), gaat u door met het snijden van uw project door op de "Start"-toets op het scherm te drukken.
  - Als u niet tevreden bent over het resultaat van de "Test/proefsnijbewerking", volgt u de procedure voor instelling van de druk bij 5 en voert u de "Test/proefsnijbewerking" net zolang uit totdat u het beste resultaat hebt bereikt.
- Druk op de toets "Opnieuw testen".

- Druk op om het testpatroon te verplaatsen.
- Druk op om de snijdruk aan te passen.
- Raadpleeg de resultatentabel van "Snijtest" hieronder, pas de snijdruk aan in overeenstemming met de snijresultaten en druk vervolgens op de "OK"-toets.

- Druk op de "Start"-toets om te beginnen met de test/proefsnijbewerking.  
  - Als het resultaat van de "Test/proefsnijbewerking" goed is (netjes, zonder rafels), gaat u door met het snijden van uw project door op de "Start"-toets op het scherm te drukken.
  - Als het materiaal niet netjes kon worden gesneden, gaat u terug naar stap 5 en voert u de "Test/proefsnijbewerking" opnieuw uit.

Resultaat "Test/proefsnijbewerking"	Aanpassing
Een deel van het materiaal is niet gesneden.	Te weinig druk: druk eenmaal op  op het instellingscherm om de druk te verhogen.
Het patroon is niet volledig uitgesneden.	Te weinig druk: druk eenmaal op  op het instellingscherm om de druk te verhogen.
De snijlijnen gaan volledig door de mat heen.	Te veel druk: druk eenmaal op  op het instellingscherm om de druk te verlagen.

## ScanNCut maximaal benutten

Op de onderstaande website vindt u tips hoe u uw ScanNCut maximaal kunt benutten in combinatie met de toepassing CanvasWorkspace, procedures voor het aanpassen van patroongegevens en nog veel meer.



CanvasWorkspace

<http://CanvasWorkspace.Brother.com>

