

# Disney

brother  
at your side

Let's get started !  
¡Empecemos!



Getting Started Guide / Guía de inicio rápido

Be sure to first read the "Important Safety Instructions" in the Product Safety Guide.  
Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad importantes" en la Guía de seguridad del producto.



# Follow the instructions in this booklet to create the project shown below!

By creating the Welcome Project you can learn how to draw & cut using your new machine.


## ¡Siga las instrucciones de este folleto para crear el proyecto que se muestra a continuación!

(Primero dibuje el patrón decorativo en el centro con el lápiz, y luego recorte el patrón del proyecto y colóquelo).



Welcome Project  
Patrón a dibujar

Take out the necessary items. / Extraiga los elementos necesarios.

 <p>1 Power cord Cable de alimentación</p>	 <p>Accessory bag Bolsa de accesorios</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="415 1083 672 1269"> <p>2 Pen holder Soporte para lápices</p> </td> <td data-bbox="550 1083 672 1269"> <p>3 Pen (Black) Lápiz (negro)</p> </td> <td data-bbox="691 1083 801 1269"> <p>4 Spatula Espátula</p> </td> <td data-bbox="821 1083 931 1269"> <p>5 Touch pen (stylus) Lápiz táctil (stylus)</p> </td> <td data-bbox="950 1083 1060 1269"> <p>6 Auto Blade (Black) Cuchilla automática (negra)</p> </td> </tr> </table>	<p>2 Pen holder Soporte para lápices</p>	<p>3 Pen (Black) Lápiz (negro)</p>	<p>4 Spatula Espátula</p>	<p>5 Touch pen (stylus) Lápiz táctil (stylus)</p>	<p>6 Auto Blade (Black) Cuchilla automática (negra)</p>	 <p>7 Cutting mat (Low tack adhesive mat* or Standard tack adhesive mat* 12" x 12") Tapete de corte (tapete adhesivo de baja sujeción* o tapete adhesivo de sujeción estándar* 12" x 12")</p>  <p>8 Cardstock for creating the project (Sample sheet: red 12" x 12") Cartulina para crear el proyecto (hoja de muestra: rojo 12" x 12")</p>
<p>2 Pen holder Soporte para lápices</p>	<p>3 Pen (Black) Lápiz (negro)</p>	<p>4 Spatula Espátula</p>	<p>5 Touch pen (stylus) Lápiz táctil (stylus)</p>	<p>6 Auto Blade (Black) Cuchilla automática (negra)</p>			


\*Depending on the model, some items may not be included. / \*En función del modelo, es posible que algunos elementos no estén incluidos.

# Machine Set-Up / Configuración de la máquina

Unbox and connect the machine's power cord.


Desempaquete la máquina y conecte el cable de alimentación.

1



Open the front tray cover.

Abra la tapa de la bandeja frontal.



① 11.8" (300 mm) or over  
11.8" (300 mm) como  
mínimo


Make sure that the entire front tray cover securely rests on the desk as shown at the left.

When using the included 12" cutting mat, make sure that there is sufficient space behind the machine since the mat feeds out to the front and back of the machine.

Compruebe que toda la tapa de la bandeja frontal quede firmemente apoyada en el escritorio, como se muestra en la imagen de la izquierda.

Si utiliza el tapete de corte de 12" incluido, compruebe que haya suficiente espacio detrás de la máquina porque el tapete sale por la parte delantera y posterior de la máquina.

2



Before turning on the machine, remove the shipping tape and the cardboard shock-absorbing material.

Antes de activar la máquina, retire la cinta de embalaje y los amortiguadores de cartón.

- ① Shipping tape  
Cinta de embalaje
- ② Cardboard shock-absorbing material  
Amortiguadores de cartón


3



Connect the power cord to the machine.  
Plug the power cord into an electrical outlet.

Conecte el cable de alimentación a la máquina.  
Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

4



Pull out the rear tray.

Despliegue la bandeja posterior.


5



Adjust the operation panel.

Ajuste el panel de operación.

6



Turn on the machine.  
When the opening screen appears, touch anywhere in the screen. Then, when the message appears, touch the "OK" key.

Active la máquina.  
Cuando aparezca la pantalla de presentación, toque cualquier punto de la pantalla. A continuación, cuando aparezca el mensaje, toque la tecla "OK".

Let's create the project in eight steps, starting on the next page.

Vamos a crear el proyecto en ocho pasos, comenzando en la página siguiente.


# Step 1 / Paso 1

## Attach the Cardstock to the Mat Coloque la cartulina en el tapete

For this project, we will use the included cardstock and cutting mat designed specifically for the ScanNCut DX. The included cardstock can be used with either the standard tack adhesive mat or the low tack adhesive mat.

Para este proyecto, utilizaremos la cartulina y el tapete de corte incluidos, diseñados específicamente para ScanNCut DX. La cartulina incluida puede utilizarse con el tapete adhesivo de sujeción estándar o con el tapete adhesivo de baja sujeción.


1



Make sure that the arrow is facing the machine feeder (top side up).

Compruebe que la flecha esté orientada hacia el alimentador de la máquina (con la cara superior hacia arriba).


2



Peel off the protective sheet.  
\*Make sure to peel off the transparent protective sheet and save it for storage use to preserve the mat's adhesive.

Retire la hoja protectora.  
\*La hoja protectora que se ha retirado no se utiliza durante el corte pero se utilizará para almacenar el tapete, por lo que debería guardarla para utilizarla más adelante.


3



Attach the cardstock onto the mat's adhesive.


Coloque la cartulina sobre el adhesivo del tapete.

4



Apply some pressure to firmly attach the cardstock onto the mat.

Presione ligeramente para fijar firmemente la cartulina al tapete.









We highly recommend, before attaching material to the mat, test attaching the material to an edge of the adhesive side of the mat in order to check that the appropriate mat was selected. However, for this project, test attaching with the enclosed paper is unnecessary.

Antes de colocar el material en el tapete, lo normal sería realizar una prueba en un borde del lado adhesivo del tapete para comprobar que el tapete seleccionado es el adecuado. No obstante, para este proyecto, no es necesario realizar ninguna prueba con el papel adjunto.

# Step 2 / Paso 2


Select the Pattern  
Seleccione el patrón

- ✓ \*Since the LCD panel is a touch screen, it can be operated using the included touch pen.
- \*Depending on the model, some screens that appear in this booklet may differ from the actual screens.
- \*El panel LCD es una pantalla táctil, por lo que puede operarse empleando el lápiz táctil incluido.
- \*En función del modelo, algunas pantallas que aparecen en este folleto pueden ser distintas a las pantallas reales.



# Step 3 / Paso 3

## Install the Pen Holder Instale el soporte para lápices



Pattern will be drawn first, prepare the pen holder and pen shown at the right.

El patrón ① se dibujará primero, por lo que debería preparar el soporte para lápices y el lápiz que se muestran a la derecha.




1 Press the button at the center of the pen holder to unhook the lid and open it.

Pulse el botón situado en el centro del soporte para lápices para desenganchar la tapa, y luego ábrala.




2 Remove the cap from the pen, insert the pen into the pen holder with the point down, and then close the pen holder's lid.

Retire el tapón del lápiz, inserte el lápiz en su soporte con la punta hacia abajo y, a continuación, cierre la tapa del soporte para lápices.



3 Hold the pen holder and then install it in the carriage with the Brother logo facing you.

Sujete la empuñadura del soporte e inserte firmemente el soporte para lápices en el carro con el botón encarado hacia la parte posterior.



4 Press down the holder lock lever.

Presione la palanca de bloqueo del soporte.




\*The color and design of the machine and other items shown in the photos of this booklet may differ from the actual items.  
\*El color y el diseño de la máquina, así como otros elementos mostrados en las fotos de este folleto, pueden ser distintos a los elementos reales.

# Step 4 / Paso 4

Load the Mat and Draw  
Cargue el tapete y el dibujo


1



Load the mat  
(arrow facing up).

Cargue el tapete  
(con la flecha hacia  
arriba).

2




For smooth feeding,  
align the top of the mat  
with the guides on the  
right and left sides of  
the feed slot and insert  
it under the feed  
rollers.  
Lightly place your hand  
on the center of the  
mat and gently push it  
forward while pressing  
the "Feed" button on  
the operation panel.  
When the "Feed"  
button is pressed,  
the mat is  
automatically fed to  
the appropriate  
position.


Alinee el borde del  
tapete con las guías de  
los lados derecho e  
izquierdo de la ranura  
de alimentación e  
insértelo debajo de los  
rodillos de avance.  
Coloque ligeramente la  
mano en el centro del  
tapete y empujelo  
lentamente hacia  
adelante mientras pulsa  
el botón de "Avance" en  
el panel de operación.  
Cuando se pulsa el  
botón "Avance", el  
tapete avanza  
automáticamente hasta  
la posición adecuada.

Draw only the blue part of the pattern.  
Dibuje solo la parte azul del patrón.

3




6




4



7



5



# Step 5 / Paso 5

## Install the Blade Holder


## Instale el soporte de la cuchilla

For this project, use the black auto blade (blade inserted) shown at the right.

Para este proyecto, utilice la cuchilla automática negra (con la cuchilla insertada) que se muestra a la derecha.




1



Raise the holder lock lever, remove the pen holder. Properly store the pen by removing the pen from the pen holder and attach the pen's cap.

Levante la palanca de bloqueo del soporte y retire el soporte para lápices. Guarde el lápiz correctamente retirándolo del soporte para lápices y poniéndole su tapón.


2



Remove the protective cap.

Retire la tapa protectora.


3



Hold the blade holder and then install it in the carriage with the Brother logo facing you.

Sujete la empuñadura e inserte firmemente el soporte en el carro.

4



Press down the holder lock lever.

Presione la palanca de bloqueo del soporte.







Do not press the tip of the holder with your hand or fingers after removing the protective cap. Injuries may result if the blade is extended.

No presione la punta del soporte con la mano o los dedos después de retirar la tapa protectora. Podría lesionarse si la cuchilla estuviera extendida.


# Step 6 / Paso 6

Cut  
Corte




# Step 7 / Paso 7

## Unload the Mat Descargue el tapete




1 Press the "Feed" button in the operation panel to release the mat.

Pulse el botón "Avance" en el panel de operación para retirar el tapete.




2 Peel off the cardstock.

Despegue la cartulina.



3 Use the spatula to peel off the cutout pattern.



Utilice la espátula para despegar el patrón cortado.



✓ \*In order to maintain the adhesive strength, attach the protective sheet to the adhesive side of the mat after use.  
 \*Para mantener la fuerza adhesiva, coloque la hoja protectora en la cara adhesiva del tapete después de su uso.

# Step 8 / Paso 8

Assemble  
Monte



With the side that was drawn on facing down, fold in the direction of the arrows, as shown, to complete the assembly.

**You completed your project!**  
**To start creating other projects refer to the information on the back cover.**

Con el lado dibujado hacia abajo, dóblelo en la dirección de las flechas, como se muestra, para completar el montaje.

**¡Ha terminado el proyecto!**  
**Para comenzar a crear otros proyectos, consulte la información que aparece en la contraportada.**



# Machine Features / Características de la máquina

This machine is equipped with a variety of exciting functions other than cutting and drawing.

Además del corte y el dibujo, esta máquina dispone de una gran variedad de atractivas características.

Cuts Faster and Quieter than Previous ScanNCut Models

Corta más rápido y más silenciosamente que los anteriores modelos ScanNCut

5" LCD Touchscreen Display for Easy Editing

Pantalla táctil LCD de 5" para una sencilla edición

Cuts up to 0.1" (3 mm) Thickness

Corta materiales con un grosor de hasta 0,1" (3 mm)

Wireless Network Ready

Compatible con redes inalámbricas



Blade Sensor Technology

Tecnología del sensor de la cuchilla

Up to 600 DPI for the Scan to USB Function

Hasta 600 ppp para la función Escanear a USB

Storage Compartments

Compartimentos para almacenamiento

# Mat & Blade Selection

Select a mat and blade appropriate for the material.

Depending on your machine model, some accessories may not be included. Additional purchase may be required.

		Mat (for ScanNCut DX)		Sheet for fabric cutting		Auto blade holder		
		Standard tack adhesive mat	Low tack adhesive mat	Iron-on fabric appliqué contact sheet (white backing)	High tack adhesive fabric support sheet	Auto blade (black)	Thin Fabric Auto Blade (beige)	
Material	Thickness							
Paper	Printer paper	80 g/m <sup>2</sup> (0.1 mm)	⊘	✓			✓	
	Scrapbook paper (thin)	120 g/m <sup>2</sup> (0.15 mm)		✓			✓	
	Scrapbook paper (medium-thick)	200 g/m <sup>2</sup> (0.25 mm)	✓	✓ *			✓	
	Cardstock	280 g/m <sup>2</sup> (0.35 mm)	✓	✓ *			✓	
	Vellum, tracing paper	0.07 mm		✓			✓	
	Poster board	400 g/m <sup>2</sup> (0.5 mm)	✓	✓			✓	
Fabric	Thin cotton fabric (for quilt piece)	0.25 mm	✓			✓		✓
	Thin cotton fabric (except for quilt piece)	0.25 mm	✓		✓		✓	
	Flannel (for quilt piece)	0.5 mm	✓			✓		✓
	Flannel (except for quilt piece)	0.5 mm	✓		✓		✓	
	Felt	3 mm	✓		✓		✓	
	Denim 14 oz	0.75 mm	✓		✓		✓	
Others	Plastic sheet (PP)	0.2 mm	✓				✓	
	Vinyl	0.2 mm	✓				✓	
	Magnet	0.3 mm	✓				✓	
	Sticker or seal	0.2 mm	✓	✓			✓	
	Foam sheet	3 mm	✓				✓	

\* This table in addition to basic information on fabric cutting are also described in the included Quick Reference Guide.

# Selección del tapete y de la cuchilla

Consultando la siguiente tabla, seleccione el tapete y la cuchilla más adecuados para el material.

Según el modelo de su máquina, quizás no se incluyan algunos de los accesorios. Es posible que deba adquirirlos por separado.

Material		Grosor	Tapete (para ScanNCut DX)		Hoja para cortar tela		Sujetador de cuchilla automática	
			Tapete adhesivo de sujeción estándar	Tapete adhesivo de baja sujeción	Hoja de contacto para aplicación de tela mediante la plancha (estabilizador de respaldo blanco)	Hoja de soporte adhesiva de alta sujeción especial para tela	Cuchilla automática (negro)	Cuchilla automática para tela delgada (beis)
Papel	Papel para impresora	80 g/m <sup>2</sup> (0,1 mm)	✗	✓			✓	
	Papel para álbumes de recortes (delgado)	120 g/m <sup>2</sup> (0,15 mm)		✓			✓	
	Papel para álbumes de recortes (medio-groeso)	200 g/m <sup>2</sup> (0,25 mm)	✓	✓*			✓	
	Cartulina	280 g/m <sup>2</sup> (0,35 mm)	✓	✓*			✓	
	Vitela, papel de calco	0,07 mm		✓			✓	
	Soporte de cartón	400 g/m <sup>2</sup> (0,5 mm)	✓	✓			✓	
Tela	Tela de algodón fino (para piezas de acolchado)	0,25 mm	✓			✓		✓
	Tela de algodón fino (excepto para piezas de acolchado)	0,25 mm	✓		✓		✓	
	Franela (para piezas de acolchado)	0,5 mm	✓			✓		✓
	Franela (excepto para piezas de acolchado)	0,5 mm	✓		✓		✓	
	Fieltro	3 mm	✓		✓		✓	
	Tela vaquera de 14 onzas	0,75 mm	✓		✓		✓	
Otros	Lámina de plástico (PP)	0,2 mm	✓				✓	
	Vinilo	0,2 mm	✓				✓	
	Imán	0,3 mm	✓				✓	
	Adhesivo o sello	0,2 mm	✓	✓			✓	
	Lámina de espuma	3 mm	✓				✓	

\* Esta tabla, así como la información básica acerca de cómo cortar tela, también se describen en la Guía de referencia rápida incluida.

**Before creating the next project, refer to the included Quick Reference Guide. Refer to it at any time for details on operations and useful scanning functions.**

## Useful information - For better results

### **Refer to the Operation Manual for detailed instructions.**

The Operation Manual as well as other instructions can be downloaded from the Brother Solutions Center.

<http://s.brother/cmoe/>

### **For instructional videos, please go to:**

YouTube -Brother ScanNCut DX-

<http://s.brother/sncdxytb/>

Please visit us at <http://support.brother.com/> where you can get product support and answers to frequently asked questions (FAQs).

**Antes de crear el siguiente proyecto, consulte la Guía de referencia rápida incluida. Puede consultarla en cualquier momento para conocer más detalles acerca de las operaciones y funciones de escaneo útiles.**

## Información útil - Para obtener unos mejores resultados

### **Consulte las instrucciones detalladas en el Manual de instrucciones.**

El Manual de instrucciones, así como otras instrucciones, puede descargarse desde el Brother Solutions Center.

<http://s.brother/cmoe/>

### **Si desea ver vídeos de instrucciones, visite:**

YouTube -Brother ScanNCut DX-

<http://s.brother/sncdxytb/>

Visitenos en <http://support.brother.com/> donde hallará consejos para la solución de problemas así como la lista de preguntas y respuestas más frecuentes.



<http://CanvasWorkspace.Brother.com>

Perform more advanced editing with the application. Expand your inspiration with an abundance of content and project recipes.

Realice una edición más avanzada con la aplicación. Despierte su inspiración con una gran cantidad de patrones predefinidos de contenido y proyectos.



Images for illustration purposes only / Las imágenes son meramente ilustrativas



D019VS-001