



brother

刺しゅう機付コンピューターミシン

ローラ アシュレイ模様一覧

〈EML04シリーズ〉 ●必ず取扱説明書をお読みの上お使いください。



LAURA ASHLEY

Manufactured under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


お願い

この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

- 必ず取扱説明書をお読みの上お使いください。
- 画面および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


刺しゅう模様の選び方

- 1** 電源を切り、刺しゅうの準備をします。
•操作方法は取扱説明書を参照してください。



- 2** 電源を入れます。オープニング画面が表示された場合は、画面をタッチします。

- 3** **OK** を押します。




→刺しゅう機のキャリッジが初期設定の位置に移動します。

- 4**  を選択します。




→画面が表示されます。

- 5** お好みの模様を選択します。



→選択された模様が画面の左側に表示されます。

- 6** **セット** を押します。





→模様の編集画面が表示されます。

- 7** 必要に応じて模様を編集して、刺しゅうします。模様の編集や刺しゅうの手順については、付属の取扱説明書を参照してください。



お知らせ：本模様一覧に掲載されている刺しゅう模様は、左右反転をすることができません。



内蔵刺しゅう模様一覧

- 30分 は、おおよその所要時間です。(糸替えの時間は含みません。)
- ミシンに内蔵されているローラ アシユレイ模様は、95%~120%の間で拡大・縮小できます。
- これらの模様は繊細です。よりきれいに刺しゅうするために、接着芯を2枚重ねてご使用ください。

刺しゅう模様のぬい方については、ミシンの取扱説明書を参照してください。

No.1

ぬい順番

1	(001)
2	(010)
3	(502)
4	(509)
5	(010)
6	(001)
7	(502)
8	(509)
9	(807)
10	(079)
11	(086)
12	(001)
13	(502)
14	(509)
15	(807)

刺しゅう時間


刺しゅう糸の色

刺しゅう糸の番号

大きさ

⇕ 83.6 mm

⇔ 112.4 mm




No.2

7分	
1	(027)
2	(079)
3	(807)
4	(107)
5	(058)
⇕ 46.2 mm	
⇔ 47.3 mm	



No.5

2分	
1	(707)
⇕ 95.3 mm	
⇔ 44.6 mm	



No.3

14分	
1	(001)
⇕ 125.9 mm	
⇔ 125.9 mm	



No.6


3分	
1	(707)
⇕ 95.9 mm	
⇔ 37.3 mm	



No.4

6分	
1	(704)
⇕ 56.0 mm	
⇔ 58.2 mm	

No.7



14分	
1	(107)
2	(124)
3	(333)
4	(542)
5	(027)
6	(515)
7	(502)
8	(614)
9	(607)
10	(614)
11	(607)
12	(205)
⇅ 95.5 mm	
↔ 62.2 mm	

No.11



20分	
1	(001)
2	(030)
3	(027)
4	(707)
5	(515)
6	(107)
7	(206)
8	(707)
9	(107)
10	(206)
⇅ 133.6 mm	
↔ 54.3 mm	

No.8



6分	
1	(810)
2	(509)
⇅ 61.0 mm	
↔ 56.8 mm	

No.12



16分	
1	(001)
2	(707)
3	(515)
4	(206)
5	(030)
6	(107)
7	(707)
8	(206)
9	(030)
10	(107)
⇅ 98.2 mm	
↔ 125.5 mm	

No.9



12分	
1	(330)
2	(509)
3	(330)
4	(202)
5	(810)
6	(085)
⇅ 79.5 mm	
↔ 47.2 mm	

No.13



5分	
1	(807)
2	(399)
3	(001)
4	(707)
⇅ 41.7 mm	
↔ 59.8 mm	

No.10



7分	
1	(509)
2	(126)
3	(810)
4	(085)
⇅ 70.4 mm	
↔ 65.0 mm	

No.14



1分	
1	(007)
⇅ 41.3 mm	
↔ 77.7 mm	

No.15



3分	
1	(010)
2	(214)
3	(704)
4	(707)
⇅ 35.7 mm	
↔ 42.0 mm	

No.19



18分	
1	(807)
2	(085)
⇅ 81.4 mm	
↔ 95.8 mm	

No.16



3分	
1	(010)
2	(707)
3	(704)
4	(214)
⇅ 32.7 mm	
↔ 43.6 mm	

No.20



20分	
1	(330)
2	(333)
3	(330)
⇅ 167.0 mm	
↔ 75.1 mm	

No.17



20分	
1	(502)
⇅ 95.6 mm	
↔ 68.6 mm	

No.21



31分	
1	(330)
2	(333)
3	(330)
4	(333)
5	(330)
⇅ 173.5 mm	
↔ 109.9 mm	

No.18



53分	
1	(502)
⇅ 160.0 mm	
↔ 115.0 mm	

No.22



32分	
1	(027)
2	(513)
3	(027)
4	(001)
5	(017)
6	(019)
⇅ 116.7 mm	
↔ 102.2 mm	

No.23



21分	
1	(027)
2	(017)
3	(509)
4	(085)
5	(086)
6	(001)
7	(208)
8	(800)
9	(900)
⇅ 95.9 mm	
↔ 85.4 mm	

No.27



9分	
1	(843)
2	(399)
3	(005)
4	(817)
5	(124)
6	(079)
7	(086)
8	(333)
⇅ 58.6 mm	
↔ 49.0 mm	

No.24



40分	
1	(001)
2	(017)
3	(085)
4	(086)
5	(208)
6	(800)
7	(900)
8	(085)
9	(086)
10	(001)
11	(208)
12	(800)
13	(900)
14	(027)
15	(017)
16	(509)
⇅ 95.4 mm	
↔ 92.5 mm	

No.28



18分	
1	(843)
⇅ 89.0 mm	
↔ 88.5 mm	

No.25



14分	
1	(502)
2	(001)
⇅ 175.9 mm	
↔ 72.4 mm	

No.29




19分	
1	(843)
⇅ 95.0 mm	
↔ 83.7 mm	

No.26



13分	
1	(307)
2	(027)
3	(515)
4	(517)
5	(519)
6	(030)
7	(800)
8	(519)
9	(001)
⇅ 95.0 mm	
↔ 51.1 mm	


No.30



35分	
1	(804)
⇅ 144.2 mm	
↔ 124.4 mm	

No.31

24 分	
1	(542)
⇅ 112.6 mm	
↔ 97.2 mm	



No.35

83 分	
1	(027)
2	(517)
3	(515)
4	(001)
5	(085)
6	(086)
7	(612)
8	(869)
9	(208)
10	(027)
11	(515)
12	(517)
13	(085)
14	(001)
15	(086)
16	(612)
17	(869)
18	(208)
⇅ 125.7 mm	
↔ 125.7 mm	



No.32

22 分	
1	(323)
2	(517)
3	(519)
⇅ 95.7 mm	
↔ 91.0 mm	



No.33


44 分	
1	(900)
2	(001)
3	(900)
4	(001)
⇅ 158.5 mm	
↔ 125.8 mm	



No.34

47 分	
1	(001)
2	(704)
3	(001)
4	(704)
5	(900)
6	(001)
7	(704)
8	(900)
⇅ 94.1 mm	
↔ 95.6 mm	





888-L04



XH4283-001