

EN NOTIFICATION / ES AVISO

English

Thank you for purchasing this machine.

The following accessories are included with this product.


- Accessories

Español

Gracias por comprar esta máquina.

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios



No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Seam ripper	XZ5082-001
9	Bobbin (4) (One is on machine.)	SA156
10	Needle set (75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle)	XC8834-021
11	Twin needle (90/14 1 needle)	131096-121
12	Ball point needle (gold colored)	XD0360-021
13	Cleaning brush	X59476-051
14	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051
15	Spool cap (large)	130012-027
16	Spool cap (medium) (on machine)	XE1372-003
17	Spool cap (small)	130013-126
18	Extra spool pin	XE2241-002
19	Foot controller	XC8816-071
20	Concealed Zipper Foot	SA102
21	Cording Foot	SA110
22	Eyelet punch	XG7791-001
23	Wide table	XG3632-101
24	Operation manual (English) Operation manual (Spanish)	XG7575-201 XG7577-101
25	Quick Reference guide	XF7714-001
26	Soft cover	XC8973-021

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XZ5134-001
2	Pie para ojales "A"	XC2691-133
3	Pie para sobrehilado "G"	XC3098-031
4	Pie para monogramas "N"	XD0810-031
5	Pie prensatela para cremalleras "I"	X59370-021
6	Pie para puntada invisible "R"	XE2650-001
7	Pie especial para botones "M"	XE2137-001
8	Abreojales	XZ5082-001
9	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina).	SA156
10	Juego de agujas (1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16)	XC8834-021
11	Aguja gemela (1 aguja de 90/14)	131096-121
12	Aguja de punta redonda (color dorado)	XD0360-021
13	Cepillo de limpieza	X59476-051
14	Destornillador en forma de disco	XC1074-051
15	Tapa del carrete (grande)	130012-027
16	Tapa del carrete (mediana) (en la máquina)	XE1372-003
17	Tapa del carrete (pequeña)	130013-126
18	Portacarrete adicional	XE2241-002
19	Pedal	XC8816-071
20	Prensatela de cremallera oculto	SA102
21	Prensatela de cordón	SA110
22	Lápiz Calador	XG7791-001
23	Tabla ancha	XG3632-101
24	Manual de instrucciones (Inglés) Manual de instrucciones (Español)	XG7575-201 XG7577-101
25	Guía de referencia rápida	XF7714-001
26	Funda	XC8973-021

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser



XH5105-001

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.


- Accessoires

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios



N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5134-001
2	Pied pour boutonnières « A »	XC2691-133
3	Pied pour surjet « G »	XC3098-031
4	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-031
5	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021
6	Pied pour ourlets invisibles « R »	XE2650-001
7	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
8	Découd-vite	XZ5082-001
9	Canette (4) (Une se trouve sur la machine.)	SA156
10	Jeu d'aiguilles (1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16)	XC8834-021
11	Aiguille jumelée (1 aiguille 90/14)	131096-121
12	Aiguille à pointe boule (dorée)	XD0360-021
13	Brosse de nettoyage	X59476-051
14	Tournevis en forme de disque	XC1074-051
15	Capuchon de bobine (grand)	130012-027
16	Capuchon de bobine (moyen) (sur la machine)	XE1372-003
17	Capuchon de bobine (petit)	130013-126
18	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-002
19	Pédale	XC8816-071
20	Semelle pour fermeture invisible	SA102
21	Pied pour cordonnet	SA110
22	Perce-oeillet	XG7791-001
23	Table large	XG3632-101
24	Manuel d'instructions (français)	Veuillez vous reporter au manuel d'instructions.
25	Guide de référence rapide	
26	Capot souple	XC8973-021

Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5134-001
2	Calçador para casas de botões "A"	XC2691-133
3	Calçador para chuleados "G"	XC3098-031
4	Calçador para monogramas "N"	XD0810-031
5	Calçador para zíper "I"	X59370-021
6	Calçador para ponto invisível "R"	XE2650-001
7	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
8	Abridor de casas	XZ5082-001
9	Bobina (4) (Uma está na máquina.)	SA156
10	Conjunto de agulhas (1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16)	XC8834-021
11	Agulha dupla (1 agulha 90/14)	131096-121
12	Agulha ponta bola (dourada)	XD0360-021
13	Escova de limpeza	X59476-051
14	Chave de fenda com formato de disco	XC1074-051
15	Retentor do carretel (grande)	130012-027
16	Retentor do carretel (médio) (na máquina)	XE1372-003
17	Retentor do carretel (pequeno)	130013-126
18	Pino do carretel extra	XE2241-002
19	Pedal	XC8816-071
20	Calçador para zíper invisível	SA102
21	Calçador para Cordões	SA110
22	Vazador de ilhós	XG7791-001
23	Mesa extensora	XG3632-101
24	Manual de operações (Português)	Favor consultar o Manual da Operações.
25	Guia de referência rápida	
26	Capa protetora	XC8973-021

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura