


EN Included Accessories**NO Medfølgende tilbehør**

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

NO Takk for at du kjøpte denne maskinen.
Følgende tilbehør følger med dette produktet.



No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Seam ripper	XZ5082-001
9	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SFB:XA5539-151
10	Needle set	XC8834-021
11	Ball point needle	XD0360-021
12	Cleaning brush	X59476-051
13	L-shaped screwdriver	XG0918-001
14	Bobbin case (on machine)	XF5707-101
15	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)
16	Dust cover	XA2112-02
17	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
18	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.

Nr.	Delenavn	Delenummer
1	Sikksakkfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphullfot "A"	XC2691-133
3	Overkastfot "G"	XC3098-031
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Glidelåsfot "I"	X59370-021
6	Fot for skjult søm "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Sprettekniv	XZ5082-001
9	Spole (4) (En spole sitter på maskinen.)	SFB:XA5539-151
10	Nålesett	XC8834-021
11	Nål med rund spiss	XD0360-021
12	Rengjøringsbørste	X59476-051
13	L-formet skrutrekker	XG0918-001
14	Spoleholder (på maskinen)	XF5707-101
15	Fotpedal	XD0501-121 (Det europeiske området) XC8816-071 (andre områder)
16	Støvdeksel	XA2112-02
17	Bruksanvisning	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.
18	Hurtigguide	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Bemerk


- Trykkfholderskruen er tilgjengelig via autoriserte Brother-forhandlere. (Delekode: XG1343-001)



SV Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

DA Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

FI Kiitos, että ostit tämän koneen. Seuraavat lisävarusteet toimitetaan tämän tuotteen mukana.



Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphålsfot "A"	XC2691-133
3	Fällningsfot "G"	XC3098-051
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Blixtläsfot "I"	X59370-021
6	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Sprättkniv	XZ5082-001
9	Spole (4) (En spole finns på maskinen.)	SFB : XA5539-151
10	Nåluppsättning	XC8834-021
11	Nål med trubbig spets	XD0360-021
12	Rengöringsborste	X59476-051
13	L-formad skruvmejsel	XG0918-001
14	Spolkorg (på maskinen)	XF5707-101
15	Fotpedal	XD0501-121 (Europeiska området) XC8816-071 (övriga länder)
16	Dammskydd	XA2112-02
17	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
18	Snabbstartsguide	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knaphulsfod "A"	XC2691-133
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-051
4	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-031
5	Lynläsfod "I"	X59370-021
6	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
7	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2137-001
8	Opsprætter	XZ5082-001
9	Spole (4) (én spole sidder i maskinen).	SFB: XA5539-151
10	Nålesæt	XC8834-021
11	Kuglespids nål	XD0360-021
12	Børste	X59476-051
13	L-formet skruetrækker	XG0918-001
14	Spolehus (på maskinen)	XF5707-101
15	Fodpedal	XD0501-121 (Det europæiske område) XC8816-071 (andre områder)
16	Støvhætte	XA2112-02
17	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
18	Quickguide	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.

Nro	Osan nimi	Tuotekoodi
1	Siksakjalja "J" (koneessa)	XZ5134-001
2	Napinläpjalja "A"	XC2691-133
3	Yliuottelujalka "G"	XC3098-051
4	Koristeommeljalja "N"	XD0810-031
5	Vetoketjalja "I"	X59370-021
6	Piilo-ommeljalja "R"	XE2650-001
7	Napinompelujalka "M"	XE2137-001
8	Ratkoja	XZ5082-001
9	Puola (4) (Yksi puola on koneessa.)	SFB: XA5539-151
10	Neulapakkkaus	XC8834-021
11	Pallokärkineula	XD0360-021
12	Puhdistusharja	X59476-051
13	L-muotoinen ruuvimeisseli	XG0918-001
14	Puolakatelo (koneessa)	XF5707-101
15	Jalkasäädin	XD0501-121 (Euroopan alue) XC8816-071 (muut alueet)
16	Pehmeä suojahuppu	XA2112-02
17	Käyttöohje	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.
18	Pikaopas	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.

Obs!

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

Vinkki

- Paininjalan runko-osan ruuvi on saatavana valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: XG1343-001)