

EN Included Accessories


UK Аксесуари, що входять до комплекту

KK Қамтылған керек-жарақтар

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

UK Дякуємо за придбання цієї машини.
До комплекту постачання цього продукту включено зазначені нижче аксесуари.

KK Осы машинаны сатып алғаныңызға рахмет.
Бұл өнімге келесі қосалқы құралдар қосылған.



No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Quilting foot	F005N: XC1948-052
9	Seam ripper	XZ5082-001
10	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SFB: XA5539-151
11	Needle set	XC8834-021
12	Ball point needle	XD0360-021
13	Cleaning brush	X59476-051
14	L-shaped screwdriver	XG0918-001
15	Bobbin case (on machine)	XF5707-101
16	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)
17	Dust cover	XA2112-022
18	Wide table	WT17: D01LFJ-001
19	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
20	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.

№	Назва деталі	Код деталі
1	Зигзагоподібна лапка «J» (на машині)	XZ5134-001
2	Лапка для петель «A»	XC2691-133
3	Краєобмотувальна лапка «G»	XC3098-031
4	Лапка для монограм «N»	XD0810-031
5	Лапка для змійки «I»	X59370-021
6	Лапка для сліпих стібків «R»	XE2650-001
7	Лапка для пришивання гудзиків «M»	XE2137-001
8	Лапка для стьобання	F005N: XC1948-052
9	Різак для швів	XZ5082-001
10	Бобіна (4) (Одна бобіна розташована на машині.)	SFB: XA5539-151
11	Набір голок	XC8834-021
12	Кулькова голка	XD0360-021
13	Щітка для чищення	X59476-051
14	Г-образна викрутка	XG0918-001
15	Корпус бобіни (на машині)	XF5707-101
16	Педальний контролер	XD0501-121 (Європейська зона) XC8816-071 (Інші зони)
17	Пилозахисний чохол	XA2112-022
18	Приставний стіл	WT17: D01LFJ-001
19	Інструкція з експлуатації	Зверніться до авторизованого дилера Brother.
20	Короткий довідник	Зверніться до авторизованого дилера Brother.

№	Бөлшек атауы	Бөлшек нөмірі
1	«J» иректел тігу табыны (тігін машинасында)	XZ5134-001
2	«A» түйме тесігі табыны	XC2691-133
3	«G» торлау табыны	XC3098-031
4	«N» монограммалық табыны	XD0810-031
5	«I» сылдырма ілгек табыны	X59370-021
6	«R» жасырын тігіс табыны	XE2650-001
7	«M» түйме орнату табыны	XE2137-001
8	Тігу табыны	F005N: XC1948-052
9	Тігіс сөккіш	XZ5082-001
10	Орауыш (4) (Бір орауыш құрылғыда).	SFB: XA5539-151
11	Инелер жинағы	XC8834-021
12	Шарикті ине	XD0360-021
13	Тазалау щеткасы	X59476-051
14	L пішінді бұрауыш	XG0918-001
15	Орауыш қабы (тігін машинасында)	XF5707-101
16	Педаль	XD0501-121 (Еуропалық аумақ) XC8816-071 (Басқа аумақтар)
17	Шаңнан қорғау қақпағы	XA2112-022
18	Кең үстел	WT17: D01LFJ-001
19	Пайдаланушы нұсқаулығы	Мақұлданған Brother дилеріне хабарласыңыз.
20	Қысқаша Нұсқау	Мақұлданған Brother дилеріне хабарласыңыз.

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Примітка

- Гвинт тримача притисної лапки можна придбати в офіційного дилера Brother. (Код деталі: XG1343-001)

Ескертпе


- Басып тұратын табан ұстағышының бұрандасын мақұлданған Brother дилері арқылы сатып алуға болады. (Бөлшек нөмірі: XG1343-001)

CS Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

HU Köszönjük, hogy ezt a gépet vásárolta. A következő kiegészítők állnak rendelkezésre ehhez a termékhez.

PL Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

RO Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.



Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Patka cik-cak „J” (ve stroji)	XZ5134-001
2	Patka pro šití dírek „A”	XC2691-133
3	Patka pro overlocková „G”	XC3098-031
4	Patka na monogramy „N”	XD0810-031
5	Patka zipová „I”	X59370-021
6	Patka pro slepý steh „R”	XE2650-001
7	Patka pro našívání knoflíků „M”	XE2137-001
8	Quiltovací patka	F005N: XC1948-052
9	Páráček	XZ5082-001
10	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
11	Sada jehel	XC8834-021
12	Jehla s kulovým hrotem	XD0360-021
13	Čistič štěteček	X59476-051
14	Šroubák ve tvaru L	XG0918-001
15	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XF5707-101
16	Nožní pedál	XD0501-121 (Evropský prostor) XC8816-071 (ostatní oblasti)
17	Návrh proti prachu	XA2112-022
18	Rozšiřující stolek	WT17: D01LFJ-001
19	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
20	Stručná referenční příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.

Sz.	Tartozék megnevezése	Tartozék kódja
1	„J” cikcakk talp (a gépen)	XZ5134-001
2	„A” gomblyukvarró talp	XC2691-133
3	„G” szegőöltéstalp	XC3098-031
4	„N” monogramvarró talp	XD0810-031
5	„I” cipzárvarró talp	X59370-021
6	„R” vaköltésvarró talp	XE2650-001
7	„M” gombvarró talp	XE2137-001
8	Öltésvezető (tűző) talp	F005N: XC1948-052
9	Varrásfejtő	XZ5082-001
10	Alsó orsó (4) (Egy alsó orsó van a gépen.)	SFB: XA5539-151
11	Tűkészlet	XC8834-021
12	Tompa hegyű tű	XD0360-021
13	Tisztítókefe	X59476-051
14	L-alakú csavarhúzó	XG0918-001
15	Orsótok (a gépen)	XF5707-101
16	Pedál	XD0501-121 (Európa területén) XC8816-071 (egyéb területek)
17	Porvédő burkolat	XA2112-022
18	Széles varróasztal	WT17: D01LFJ-001
19	Használati utasítás	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.
20	Gyors útmutató	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.

Megjegyzés

- A nyomótalptartó csavar a hivatalos Brother kereskedőnél kapható. (Tartozék kódja: XG1343-001)

Nr.	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XZ5134-001
2	Stopka do obszywania dziurek „A”	XC2691-133
3	Stopka do obrębiania „G”	XC3098-031
4	Stopka do monogramów „N”	XD0810-031
5	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”	X59370-021
6	Stopka do ściegu krytego „R”	XE2650-001
7	Stopka do wszywania guzików „M”	XE2137-001
8	Stopka do pikowania	F005N: XC1948-052
9	Nóż do szwów	XZ5082-001
10	Szpulka dolna (4) (W maszynie znajduje się jedna szpulka dolna.)	SFB: XA5539-151
11	Zestaw igieł	XC8834-021
12	Igła z okrągłym czubkiem	XD0360-021
13	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
14	Śrubokręt w kształcie litery L	XG0918-001
15	Bębnek (w maszynie)	XF5707-101
16	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (Obszar europejski) XC8816-071 (inne obszary)
17	Pokrywa ochronna	XA2112-022
18	Szeroki stół	WT17: D01LFJ-001
19	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
20	Skrócona instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XZ5134-001
2	Picioruș pentru butonieră „A”	XC2691-133
3	Picioruș de surfilare „G”	XC3098-031
4	Picioruș pentru monogramă „N”	XD0810-031
5	Picioruș pentru fermoar „I”	X59370-021
6	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R”	XE2650-001
7	Picioruș pentru nasturi „M”	XE2137-001
8	Picioruș pentru matlasat	F005N: XC1948-052
9	Dispozitiv de desfăcut cusături	XZ5082-001
10	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
11	Set de ace	XC8834-021
12	Ac cu vârf bilă	XD0360-021
13	Perie pentru curățat	X59476-051
14	Șurubelniță în formă de L	XG0918-001
15	Suveică (pe mașină)	XF5707-101
16	Pedală de control	XD0501-121 (Zona europeană) XC8816-071 (alte regiuni)
17	Husă de protecție	XA2112-022
18	Placa lată	WT17: D01LFJ-001
19	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
20	Ghid de referință rapidă	Contactați dealerul autorizat Brother.

Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001)

INFORMACJA

- Śrubę uchwyty stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)