


**EN Included Accessories****NO Medfølgende tilbehør**

**EN** Thank you for purchasing this machine.  
The following accessories are included with this product.

**NO** Takk for at du kjøpte denne maskinen.  
Følgende tilbehør følger med dette produktet.



No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Seam ripper	XZ5082-001
9	Bobbin (11) (One bobbin is on machine.)	SFB:XA5539-151
10	Needle set	XC8834-021
11	Ball point needle	XD0360-021
12	Cleaning brush	X59476-051
13	L-shaped screwdriver	XG0918-001
14	Bobbin case (on machine)	XF5707-101
15	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)
16	Dust cover	XA2112-022
17	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
18	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.

Nr.	Delenavn	Delenummer
1	Sikksakkfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphullfot "A"	XC2691-133
3	Overkastfot "G"	XC3098-031
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Glidefåsfoot "I"	X59370-021
6	Fot for skjult søm "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Sprettekniv	XZ5082-001
9	Spole (11) (En spole sitter på maskinen.)	SFB:XA5539-151
10	Nålesett	XC8834-021
11	Nål med rund spiss	XD0360-021
12	Rengjøringsbørste	X59476-051
13	L-formet skrutrekker	XG0918-001
14	Spoleholder (på maskinen)	XF5707-101
15	Fotpedal	XD0501-121 (Det europeiske området) XC8816-071 (andre områder)
16	Støvdeksel	XA2112-022
17	Bruksanvisning	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.
18	Hurtigguide	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.

**Note**

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

**MERK**


- Trykkfholderskruen er tilgjengelig via autoriserte Brother-forhandlere. (Delekode: XG1343-001)



**SV** Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

**DA** Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

**FI** Kiitos, että ostit tämän koneen. Seuraavat lisävarusteet toimitetaan tämän tuotteen mukana.



Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphålsfot "A"	XC2691-133
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Blixtläsfot "I"	X59370-021
6	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Sprättkniv	XZ5082-001
9	Spole (11) (En spole finns på maskinen.)	SFB : XA5539-151
10	Nåluppsättning	XC8834-021
11	Nål med trubbig spets	XD0360-021
12	Rengöringsborste	X59476-051
13	L-formad skruvmejsel	XG0918-001
14	Spolkorg (på maskinen)	XF5707-101
15	Fotpedal	XD0501-121 (Europeiska området) XC8816-071 (övriga länder)
16	Dammskydd	XA2112-022
17	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
18	Snabbstartsguide	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knaphulsfod "A"	XC2691-133
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-031
5	Lynläsfod "I"	X59370-021
6	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
7	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2137-001
8	Opsprætter	XZ5082-001
9	Spole (11) (én spole sidder i maskinen).	SFB: XA5539-151
10	Nålesæt	XC8834-021
11	Kuglespids nål	XD0360-021
12	Børste	X59476-051
13	L-formet skruetrækker	XG0918-001
14	Spolehus (på maskinen)	XF5707-101
15	Fodpedal	XD0501-121 (Det europæiske område) XC8816-071 (andre områder)
16	Støvhætte	XA2112-022
17	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
18	Quickguide	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.

Nro	Osan nimi	Tuotekoodi
1	Siksakjaloka "J" (koneessa)	XZ5134-001
2	Napinläpjaloka "A"	XC2691-133
3	Yliuottelujaloka "G"	XC3098-031
4	Koristeommeljaloka "N"	XD0810-031
5	Vetoketjaloka "I"	X59370-021
6	Piilo-ommeljaloka "R"	XE2650-001
7	Napinommeljaloka "M"	XE2137-001
8	Ratkoja	XZ5082-001
9	Puola (11) (Yksi puola on koneessa.)	SFB: XA5539-151
10	Neulapakkkaus	XC8834-021
11	Pallokärkineula	XD0360-021
12	Puhdistusharja	X59476-051
13	L-muotoinen ruuvimeisseli	XG0918-001
14	Puolakatelo (koneessa)	XF5707-101
15	Jalkasäädin	XD0501-121 (Euroopan alue) XC8816-071 (muut alueet)
16	Pehmeä suojahuppu	XA2112-022
17	Käyttöohje	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.
18	Pikaopas	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.

**OBS**

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

**Bemærk**

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

**HUOMAUTUS**

- Paininjalan runko-osan ruuvi on saatavana valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: XG1343-001)