


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



*1 75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle

*2 90/14 1 needle: Ball point needle (gold colored)

*3 2/11 needle

*1 1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16

*2 1 aguja de 90/14: aguja de punta redonda (color dorado)

*3 Aguja 2/11

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	China Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XZ5134-001	
2	Buttonhole foot "A"		XC2691-133	
3	Overcasting foot "G"		XC3098-031	
4	Monogramming foot "N"		XD0810-031	
5	Zipper foot "I"		X59370-021	
6	Blind stitch foot "R"		XE2650-001	
7	Button fitting foot "M"		XE2137-001	
8	Seam ripper		XZ5082-001	
9	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Needle set		XC8834-021	
11	Ball point needle		XD0360-021	
12	Twin needle		X59296-121	
13	Cleaning brush		X59476-051	
14	L-shaped screwdriver		XG0918-001	
15	Extra spool pin		XG3488-001	
16	Bobbin case (on machine)		XF5707-101	
17	Foot controller		XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)	
18	Eyelet punch		XG7791-001	
19	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
20	Quick Reference Guide			

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	China Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XZ5134-001	
2	Pie para ojales "A"		XC2691-133	
3	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031	
4	Pie para monogramas "N"		XD0810-031	
5	Pie para cremalleras "I"		X59370-021	
6	Prensatela de puntada invisible "R"		XE2650-001	
7	Pie especial para botones "M"		XE2137-001	
8	Abreojales		XZ5082-001	
9	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Juego de agujas		XC8834-021	
11	Aguja de punta redonda		XD0360-021	
12	Aguja gemela		X59296-121	
13	Cepillo de limpieza		X59476-051	
14	Destornillador en forma de L		XG0918-001	
15	Portacarrete adicional		XG3488-001	
16	Caja de la bobina (en la máquina)		XF5707-101	
17	Pedal		XD0501-121 (Zona europea) XC8816-071 (otras zonas)	
18	Lápiz calador		XG7791-001	
19	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
20	Guía de referencia rápida			

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




D01RAA-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



*1 1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16

*2 1 aiguille 90/14 : aiguille à pointe boule (dorée)

*3 aiguille 2/11

*1 1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16

*2 1 agulha 90/14: agulha de ponta esférica (dourada)

*3 agulha 2/11

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Chine Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5134-001		
2	Pied pour boutonnières « A »	XC2691-133		
3	Pied pour surfilage « G »	XC3098-031		
4	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-031		
5	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021		
6	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001		
7	Pied pour boutons « M »	XE2137-001		
8	Découpeur	XZ5082-001		
9	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB : XA5539-151	SFB
10	Jeu d'aiguilles	XC8834-021		
11	Aiguille à pointe boule	XD0360-021		
12	Aiguille jumelée	X59296-121		
13	Brosse de nettoyage	X59476-051		
14	Tournevis en forme de L	XG0918-001		
15	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001		
16	Boîtier de la canette (sur la machine)	XF5707-101		
17	Pédale	XD0501-121 (Zone européenne) XC8816-071 (autres zones)		
18	Perce-oeillet	XG7791-001		
19	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
20	Guide de référence rapide			

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	China Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5134-001		
2	Calçador de casear "A"	XC2691-133		
3	Calçador de chuleado "G"	XC3098-031		
4	Calçador de monograma "N"	XD0810-031		
5	Calçador de pregar zíper "I"	X59370-021		
6	Calçador para ponto cego "R"	XE2650-001		
7	Calçador de pregar botão "M"	XE2137-001		
8	Abridor de costura	XZ5082-001		
9	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Conjunto de agulhas	XC8834-021		
11	Agulha de ponta esférica	XD0360-021		
12	Agulha dupla	X59296-121		
13	Escova de limpeza	X59476-051		
14	Chave de fenda em forma de L	XG0918-001		
15	Pino de carretel extra	XG3488-001		
16	Caixa da bobina (na máquina)	XF5707-101		
17	Pedal	XD0501-121 (Espaço europeu) XC8816-071 (outras regiões)		
18	Perfurador de ilhó	XG7791-001		
19	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
20	Guia de referência rápida			

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce : XG1343-001)

Observação

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)