


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



No.	Part Name	Part Code
1	Standard tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Auto blade holder (black) (with blade installed) *	Holder: CADXHLD1 Blade: CADXBLD1
3	Low tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Rotary Auto Blade Kit (Rotary Auto Blade holder included (with blade installed))	Kit : CADXRBKIT1 Blade : CADXBLDR1
5	Pen holder *	CAPENHL1
6	Erasable pen set *	CAPEN2
7	Spatula *	XF5407-002
8	Touch pen (stylus) *	XE3069-002
9	Accessory bag *	XC4487-021
10	Power cord	±1
11	Cardstock (sample sheet: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
12	Product Safety Guide	±1
13	Getting Started Guide	±1
14	Activation card for "My Connection" function	±1
-	Online Manuals - Operation Manual - "My Connection" Operation Manual - Pattern List - Disney Pattern List - Basic Quilting Guide <These documents can be downloaded from the Brother support website indicated in the column on the right.>	http://s.brother/cmoe/

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Tapete adhesivo de sujeción estándar 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Sujetador de cuchilla automática (negro) (con la cuchilla instalada) *	Soporte: CADXHLD1 Cuchilla: CADXBLD1
3	Tapete adhesivo de baja sujeción 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Kit de cuchilla automática giratoria (sujetador de cuchilla automática giratoria incluido (con la cuchilla instalada))	Kit: CADXRBKIT1 Cuchilla: CADXBLDR1
5	Soporte para lápices *	CAPENHL1
6	Juego de lápices borrables *	CAPEN2
7	Espátula *	XF5407-002
8	Lápiz táctil (Stylus) *	XE3069-002
9	Bolsa de accesorios *	XC4487-021
10	Cable de alimentación	±1
11	Cartulina (hoja de muestra: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
12	Guía de seguridad del producto	±1
13	Guía de inicio rápido	±1
14	Tarjeta de activación para la función "Mi Conexión"	±1
-	Manuales online - Manual de instrucciones - Manual de instrucciones de "Mi Conexión" - Lista de patrones - Lista de patrones de Disney - Guía de acolchados básica <Estos documentos pueden descargarse desde el Brother support web (Página web de soporte de Brother), en la dirección indicada en la columna de la derecha.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Contact the retailer who sold you this machine or the nearest authorized service center.

±1 Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió esta máquina o con el servicio de reparaciones autorizado más cercano.



Memo

- The accessories marked with "*" in the above illustrations and table are located in the storage space inside the front tray cover of the machine.



Recuerde

- Los accesorios marcados con "*" en la tabla y las ilustraciones anteriores se encuentran en los compartimentos situados en el interior de la tapa de la bandeja frontal de la máquina.




FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Support adhésif à adhérence standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Support de lame auto-ajustable (noir) (avec lame) *	Support : CADXHLD1 Lame : CADXBLD1
3	Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Kit pour lame rotative auto-ajustable (Support à lame rotative auto-ajustable inclus (avec lame))	Kit: CADXRBKIT1 Lame: CADXBLDR1
5	Porte-stylo *	CAPENHL1
6	Ensemble de stylos effaçables *	CAPEN2
7	Spatule *	XF5407-002
8	Styler *	XE3069-002
9	Sac d'accessoires *	XC4487-021
10	Cordon d'alimentation	±1
11	Papier cartonné (feuille d'exemple : 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
12	Manuel de sécurité du produit	±1
13	Guide de mise en route	±1
14	Carte d'activation pour la fonction « Ma Connexion »	±1
-	Manuels en ligne - Manuel d'instructions - Manuel d'instructions de la fonction « Ma Connexion » - Liste de motifs - Liste de motifs Disney - Guide de quilting (courtepointe) de base <Vous pouvez télécharger ces documents sur le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother), comme décrit dans la colonne de droite.>	http://s.brother/cmoe/

N°	Nome da peça	Código da peça
1	Folha adesiva para papel padrão 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Suporte automático de lâmina (preta) (com lâmina instalada) *	Suporte : CADXHLD1 Lâmina : CADXBLD1
3	Folha adesiva para papel delicado ou fino 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Kit de lâmina automática rotativa (suporte de lâmina automática rotativa incluso (com lâmina instalada))	Kit: CADXRBKIT1 Lâmina: CADXBLDR1
5	Suporte para caneta *	CAPENHL1
6	Kit canetas com tinta removível *	CAPEN2
7	Espátula *	XF5407-002
8	Caneta ponteiro (stylus) *	XE3069-002
9	Bolsa de acessórios *	XC4487-021
10	Cabo de alimentação	±1
11	Cartolina [folha de amostra: 12" x 12" (305 mm x 305 mm)]	±1
12	Guia de segurança do produto	±1
13	Guia de início rápido	±1
14	Cartão de ativação para a função "My Connection"	±1
-	Manuais on-line - Manual de operações - Manual de operações da função "My Connection" - Lista de desenhos - Lista de desenhos da Disney - Guia básico para acolchoamento <Esses documentos podem ser baixados do site de suporte da Brother descrito na coluna à direita.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Contactez le revendeur de votre machine ou le centre de service agréé le plus proche.

±1 Entre em contato com o revendedor que comercializou esta máquina ou com o centro de serviço autorizado mais próximo.



Mémo

- Les accessoires marqués du signe « * » dans les illustrations et le tableau ci-dessus se trouvent dans les rangements situés dans le capot du plateau avant de la machine.



Lembrete

- Os acessórios com a marca "*" nas ilustrações e na tabela acima estão nos compartimentos localizados dentro da tampa da bandeja dianteira da máquina.