

SV Medföljande tillbehör


Vi rekommenderar att du sparar dokumentet för framtida referens.

DA Medfølgende tilbehør

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig brug.

Tack för att du har köpt den här maskinen.
Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

Tillykke med din nye maskine.
Følgende tilbehør følger med til dette produkt.



*1 75/11 3 nålar
90/14 1 nål

*1 75/11 3 nåle
90/14 1 nål

SV Extra tillbehör

Olika extra tillbehör finns att köpa separat. Besök vår hemsida för mer information. Kontakta närmaste auktoriserade Brother-återförsäljare för extra tillbehör eller delar.

DA Ekstratilbehør

Der kan købes forskelligt ekstraudstyr separat. Se vores websted for at få flere oplysninger. Kontakt den nærmeste autoriserede Brother-forhandler, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr eller reservedele.



<http://s.brother/cohan/>

Exempel/ Eksempel

Broderiramsats (liten)
2 cm (H) × 6 cm (B)
(1 tum (H) × 2-1/2 tum (B))
Broderirammesæt (lille)
2 cm (H) × 6 cm (B)
(1 tommer (H) × 2-1/2 tommer (B))

Magnetram
Magnetisk ramme

Stativ för
trådspolar
Trådstativ

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Broderifot med LED-pekare "U+" (på maskinen)	FLED2: XG2006-001
2	Nåluppsättning	X59535-051
3	Spole (4) (En spole är i maskinen.)	SFB: XA5539-151
4	Sprättkniv	XF4967-001
5	Sax	XC1807-221
6	Rengöringsborste	X59476-051
7	Skruvmejsel (stor)	XC4237-021
8	Skruvmejsel (liten)	X55468-051
9	L-formad skruvmejsel	XG0918-001
10	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
11	Spolkåpa (stor)	130012-027
12	Spolkåpa (medium) (på maskinen)	XE1372-003
13	Spolkåpa (liten)	130013-126
14	Trådrolleinsats (mini-king trådrolle)	XA5752-121
15	Spolnät	XA5523-020
16	Spolkorg (ingen färg på skruven) (på maskinen)	XG0871-101
17	Broderiramsats (extra stor) 26 cm (H) × 16 cm (B) (10-1/4 tum (H) × 6-1/4 tum (B))	EF81: XG6673-001
18	Broderiramsats (medium) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tum (H) × 4 tum (B))	EF74: XC8480-152
19	Rektangulär broderiram 15 cm (H) × 15 cm (B) (6 tum (H) × 6 tum (B))	SEF150: XG6761-001
20	Poly 90 undertråd, vikt	EBT-PEN: XC5996-101
21	Tillbehörsväska	XC4487-021
22	Dammskydd	XF9531-001
23	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
24	Snabbstartsguide	
25	Guide till broderimönster	

OBS

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Broderifot med LED-markør "U+" (på maskinen)	FLED2: XG2006-001
2	Nålesæt	X59535-051
3	Spole (4) (Der er én spole på maskinen).	SFB: XA5539-151
4	Opsprætter	XF4967-001
5	Saks	XC1807-221
6	Børste	X59476-051
7	Skruetrækker (stor)	XC4237-021
8	Skruetrækker (lille)	X55468-051
9	L-formet skruetrækker	XG0918-001
10	Skiveformet skruetrækker	XC1074-051
11	Trådspoleholder (stor)	130012-027
12	Trådspoleholder (mellem) (på maskinen)	XE1372-003
13	Trådspoleholder (lille)	130013-126
14	Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)	XA5752-121
15	Trådnät	XA5523-020
16	Spolehus (ingen farve på skruen) (på maskinen)	XG0871-101
17	Broderirammesæt (ekstra stort) 26 cm (H) × 16 cm (B) (10-1/4 tommer (H) × 6-1/4 tommer (B))	EF81: XG6673-001
18	Broderirammesæt (mellem) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tommer (H) × 4 tommer (B))	EF74: XC8480-152
19	Firkantet broderiramme 15 cm (H) × 15 cm (B) (6 tommer (H) × 6 tommer (B))	SEF150: XG6761-001
20	Polybroderiundertråd, tykkelse 90	EBT-PEN: XC5996-101
21	Tilbehørspose	XC4487-021
22	Støvhætte	XF9531-001
23	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
24	Quickguide	
25	Broderidesign oversigt	

Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

CS Příložené příslušenství **PL** Akcesoria w zestawie **RO** Accesorii incluse la livrare

Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.


Zalecamy zachowanie tego dokumentu na przyszłość i przechowywanie go w dostępnym miejscu.

Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultare ulterioară.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.



*1 75/11 3 jehly
90/14 1 jehla

*1 3 igly o grubeści 75/11
1 igly o grubeści 90/14

*1 3 ace 75/11
1 ac 90/14

CS Doplnkové příslušenství **PL** Akcesoria opcjonalne **RO** Accesorii opționale

Je k dispozici různé volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně. Další informace najdete na našem webu. Volitelné příslušenství nebo díly získáte od svého nejbližšího autorizovaného prodejce Brother.

Wiele akcesoriów opcjonalnych można kupić oddzielnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej witrynie internetowej. W celu uzyskania części i akcesoriów opcjonalnych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.


Aveți la dispoziție o gamă largă de accesorii opționale, care pot fi cumpărate separat. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web. Pentru a obține accesorii opționale sau piese, contactați cel mai apropiat dealer autorizat Brother.




<http://s.brother/cohan/>

Příklad/ Przykład/ Exemply

Vyšivací rámeček (malý)
2 cm (V) × 6 cm (Š)
(1 palců (V) × 2-1/2 palců (Š))
Zestav do haftovania (malý)
2 cm vys. × 6 cm szer.
(1 cala vys. × 2-1/2 cali szer.)
Set de gherghef (mic)
2 cm (H) × 6 cm (l)
(1 inci (H) × 2-1/2 inci (l))



Magnetický rámeček
Tamborek magnetyczny
Gherghef magnetic



Stojan na cívku
Podstávka pod szpulkę
Suport pentru mosor

Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Vyšivací patka s LED ukazatelem „U+“ (ve stroji)	FLED2: XG2006-001
2	Sada jehel	X59535-051
3	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
4	Páráček	XF4967-001
5	Nůžky	XC1807-221
6	Čistící štěteček	X59476-051
7	Šroubovák (velká)	XC4237-021
8	Šroubovák (malá)	X55468-051
9	Šroubovák ve tvaru L	XG0918-001
10	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
11	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-027
12	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-003
13	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-126
14	Vložka cívky vrchní nitě (mini cívka na silnou nit)	XA5752-121
15	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
16	Pouzdro cívky spodní nitě (šroub není barevný) (ve stroji)	XG0871-101
17	Vyšivací rámeček (extra velký) 26 cm (V) × 16 cm (Š) (10-1/4 palců (V) × 6-1/4 palců (Š))	EF81: XG6673-001
18	Vyšivací rámeček (střední) 10 cm (V) × 10 cm (Š) (4 palců (V) × 4 palců (Š))	EF74: XC8480-152
19	Čtvercový vyšivací rámeček 15 cm (V) × 15 cm (Š) (6 palců (V) × 6 palců (Š))	SEF150: XG6761-001
20	Spodní nit pro vyšívání z polyesteru, tloušťka 90	EBT-PEN: XC5996-101
21	Taška na příslušenství	XC4487-021
22	Návlék proti prachu	XF9531-001
23	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
24	Stručná referenční příručka	
25	Příručka k navrhování vyšivek	

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do haftu ze wskaźnikiem LED „U+“ (w maszynie)	FLED2: XG2006-001
2	Zestaw igieł	X59535-051
3	Szpulka dolna (4) (Jedna szpulka dolna znajduje się w maszynie).	SFB: XA5539-151
4	Nóż do szwów	XF4967-001
5	Nożyczki	XC1807-221
6	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
7	Śrubokręt (duży)	XC4237-021
8	Śrubokręt (mały)	X55468-051
9	Śrubokręt w kształcie litery L	XG0918-001
10	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
11	Nasadka szpulki (duża)	130012-027
12	Nasadka szpulki (średnia) (w maszynie)	XE1372-003
13	Nasadka szpulki (mała)	130013-126
14	Wkładka szpulki z nicią (szpulka z nicią mini king)	XA5752-121
15	Siatka na szpulkę	XA5523-020
16	Bębnek (bez kolorowego oznaczenia na śrubie) (w maszynie)	XG0871-101
17	Zestaw do haftowania (ekstra duży) 26 cm wys. × 16 cm szer. (10-1/4 cala wys. × 6-1/4 cali szer.)	EF81: XG6673-001
18	Zestaw do haftowania (średni) 10 cm wys. × 10 cm szer. (4 cala wys. × 4 cali szer.)	EF74: XC8480-152
19	Tamborek kwadratowy 15 cm wys. × 15 cm szer. (6 cala wys. × 6 cali szer.)	SEF150: XG6761-001
20	Nić dolna poliestrowa o gramaturze 90	EBT-PEN: XC5996-101
21	Torba na akcesoria	XC4487-021
22	Pokrywa ochronna	XF9531-001
23	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
24	Skrócona instrukcja obsługi	
25	Przewodnik projektowania haftów	

☞ Poznámka
• Šroub držáku přítlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001)

☞ INFORMACJA
• Śrubę uchwyty stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș pentru brodat cu indicator LED „U+“ (pe mașină)	FLED2: XG2006-001
2	Set de ace	X59535-051
3	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
4	Dispozitiv de desfăcut cusături	XF4967-001
5	Foarfece	XC1807-221
6	Perie pentru curățat	X59476-051
7	Șurubelniță (mare)	XC4237-021
8	Șurubelniță (mică)	X55468-051
9	Șurubelniță în formă de L	XG0918-001
10	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
11	Capac pentru mosor (mare)	130012-027
12	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-003
13	Capac pentru mosor (mic)	130013-126
14	Insertie mosor (mosor de format mini)	XA5752-121
15	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
16	Suveică (nicio culoare pe șurub) (pe mașină)	XG0871-101
17	Set de gherghef (foarte mare) 26 cm (H) × 16 cm (l) (10-1/4 inci (H) × 6-1/4 inci (l))	EF81: XG6673-001
18	Set de gherghef (mediu) 10 cm (H) × 10 cm (l) (4 inci (H) × 4 inci (l))	EF74: XC8480-152
19	Gherghef pătrat 15 cm (H) × 15 cm (l) (6 inci (H) × 6 inci (l))	SEF150: XG6761-001
20	Ață din poliester pentru bobină (greutate 90)	EBT-PEN: XC5996-101
21	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
22	Husă de protecție	XF9531-001
23	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
24	Ghid de referință rapidă	
25	Catalog cu modele de broderii	

☞ Notă
• Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)