


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



No.	Part Name	Part Code
1	Standard tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Auto blade holder (black) (with blade installed) *	Holder: CADXHLD1 Blade: CADXBLD1
3	Low tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Pen holder *	CAPENHL1
5	Color pen set *	CAPEN1
6	Spatula *	XF5407-002
7	Touch pen (stylus) *	XE3069-002
8	Accessory bag *	XC4487-021
9	Power cord	±1
10	Cardstock (sample sheet: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
11	Product Safety Guide	±1
12	Getting Started Guide	±1
13	Quick Reference Guide	±1
-	Online Manuals - Operation Manual - Wireless Network Setup Guide - Disney Pattern List - Basic Quilting Guide <These documents can be downloaded from the Brother support website indicated in the column on the right.>	http://s.brother/cmoe/

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Tapete adhesivo de sujeción estándar 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Sujetador de cuchilla automática (negro) (con la cuchilla instalada) *	Soporte: CADXHLD1 Cuchilla: CADXBLD1
3	Tapete adhesivo de baja sujeción 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Soporte para lápices *	CAPENHL1
5	Juego de lápices de colores *	CAPEN1
6	Espátula *	XF5407-002
7	Lápiz táctil (Stylus) *	XE3069-002
8	Bolsa de accesorios *	XC4487-021
9	Cable de alimentación	±1
10	Cartulina (hoja de muestra: azul marino 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
11	Guía de seguridad del producto	±1
12	Guía de inicio rápido	±1
13	Guía de referencia rápida	±1
-	Manuales online - Manual de instrucciones - Guía de configuración de la red inalámbrica - Lista de patrones Disney - Guía de acolchados básica <Estos documentos pueden descargarse desde el Brother support web (Página web de soporte de Brother), en la dirección indicada en la columna de la derecha.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Contact the retailer who sold you this machine or the nearest authorized service center.

±1 Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió esta máquina o con el servicio de reparaciones autorizado más cercano.



Memo

- The accessories marked with "*" in the above illustrations and table are located in the storage space inside the front tray cover of the machine.



Recuerde

- Los accesorios marcados con "*" en la tabla y las ilustraciones anteriores se encuentran en los compartimentos situados en el interior de la tapa de la bandeja frontal de la máquina.




FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Support adhésif à adhérence standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Support de lame auto-ajustable (noir) (avec lame) *	Support : CADXHLD1 Lame : CADXBLD1
3	Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Porte-stylo *	CAPENHL1
5	Ensemble de stylos couleur *	CAPEN1
6	Spatule *	XF5407-002
7	Styler *	XE3069-002
8	Sac d'accessoires *	XC4487-021
9	Cordon d'alimentation	‡1
10	Papier cartonné (feuille d'exemple : Bleu marine 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	‡1
11	Manuel de sécurité du produit	‡1
12	Guide de mise en route	‡1
13	Guide de référence rapide	‡1
-	Manuels en ligne - Manuel d'instructions - Guide de configuration du réseau sans fil - Liste des motifs Disney - Guide de quilting (courtepointe) de base <Vous pouvez télécharger ces documents sur le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother), comme décrit dans la colonne de droite.>	http://s.brother/cmoae/

‡1 Contactez le revendeur de votre machine ou le centre de service agréé le plus proche.



Mémo

- Les accessoires marqués du signe « * » dans les illustrations et le tableau ci-dessus se trouvent dans les rangements situés dans le capot du plateau avant de la machine.

N°	Nome da peça	Código da peça
1	Folha adesiva para papel padrão 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
2	Suporte automático de lâmina (preta) (com lâmina instalada) *	Suporte : CADXHLD1 Lâmina : CADXBLD1
3	Folha adesiva para papel delicado ou fino 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
4	Suporte para caneta *	CAPENHL1
5	Kit canetas coloridas com tinta permanente *	CAPEN1
6	Espátula *	XF5407-002
7	Caneta ponteiro (stylus) *	XE3069-002
8	Bolsa de acessórios *	XC4487-021
9	Cabo de alimentação	‡1
10	Cartolina [folha de amostra: Azul marinho 12" x 12" (305 mm x 305 mm)]	‡1
11	Guia de segurança de produto	‡1
12	Guia de início rápido	‡1
13	Guia de referência rápida	‡1
-	Manuais online - Manual de operações - Guia de Configuração de Rede Sem Fio - Lista de desenhos Disney - Guia básico para acolchoamento <Esses documentos podem ser baixados do site de suporte da Brother descrito na coluna à direita.>	http://s.brother/cmoae/

‡1 Entre em contato com o revendedor que comercializou esta máquina ou com o centro de serviço autorizado mais próximo.



Lembrete

- Os acessórios com a marca "*" nas ilustrações e na tabela acima estão nos compartimentos localizados dentro da tampa da bandeja dianteira da máquina.