

EN Included Accessories


We recommend that you keep this document nearby for future reference.

ES Accesorios incluidos

Recomendamos que tenga este documento a mano por si necesita consultarlo más adelante.

Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



*1 75/11 2 needles,
90/14 2 needles,
90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored)

*2 2/11 needle

*3 These accessories are included in the same box as the embroidery unit.

*1 2 agujas 75/11,
2 agujas 90/14,
2 agujas 90/14: aguja de punta redonda (color dorado)

*2 Aguja 2/11

*3 Estos accesorios se incluyen en la misma caja que la unidad de bordado.

EN Optional Accessories

Various optional accessories are available to be purchased separately. Please visit our website for more details. To obtain optional accessories or parts, contact your nearest authorized Brother dealer.


ES Accesorios opcionales

Están disponibles varios accesorios opcionales que se pueden adquirir por separado. Visite nuestro sitio Web para obtener información detallada. Si desea obtener accesorios o piezas opcionales, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Brother más cercano.




<https://s.brother/cohkb/>


Example/Ejemplo



Circular attachment
Unidad para costura circular



Magnetic frame
18 cm (H) × 10 cm (W)
(7 inches (H) × 4 inches (W))
Bastidor magnético
18 cm (Alt.) × 10 cm (Anch.)
(7 pulgadas (Alt.) × 4 pulgadas (Anch.))



Wide table
Tabla ancha

No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XF9671-101
2	Monogramming foot "N"	XD0810-131
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Zipper foot "I"	X59370-021
5	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
6	Button fitting foot "M"	XE2643-001
7	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
8	Embroidery foot "Q"	XD0474-151
9	Free motion open toe quilting foot "O"	F061: XE1097-001
10	Walking foot	F033N: XG6623-001
11	1/4" piecing foot	F001N: XC1944-052
12	Quilting guide	F016N: XC2215-052
13	Side cutter "S"	F054: XC3879-152
14	Open toe foot	F060: XG6687-001
15	Non stick foot	F007N: XC1949-052
16	Stitch guide foot "P"	F035N: XG6609-001
17	Adjustable zipper/piping foot	F036N: XC1970-052
18	Needle set	X58358-021
19	Twin needle	X59296-121
20	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SFB: XA5539-151
21	Seam ripper	XZ5082-101
22	Scissors	XC1807-221
23	Cleaning brush	X59476-051
24	Eyelet punch	XG7791-001
25	Screwdriver (large)	XC8349-021
26	Screwdriver (small)	X55468-051
27	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051
28	Horizontal spool pin	XG9521-001
29	Spool cap (large)	130012-027
30	Spool cap (medium) (2) (One spool cap is on machine.)	XE1372-003
31	Spool cap (small)	130013-126
32	Thread spool insert (mini king thread spool)	XA5752-121
33	Spool net	XA5523-020
34	Knee lifter	XA6941-052
35	Standard bobbin case (green marking on the screw) (on machine)	XG2058-001
36	Alternate bobbin case (no color on the screw)	XG2062-101
37	Foot controller	XZ5098-001 (European area) XZ5100-001 (other areas)
38	Embroidery frame set (extra large (multi-position)) 30 cm (H) × 13 cm (W) (12 inches (H) × 5 inches (W))	EF85: XG2203-001
39	Embroidery frame set (large) 18 cm (H) × 13 cm (W) (7 inches (H) × 5 inches (W))	EF84: XF1080-001
40	Embroidery bobbin thread (60 weight, white)	EBT-CEN: X81164-001
41	Accessory bag	XC4487-021
42	Hard case	XG5758-101
43	Grid sheet set	XC4549-020
44	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
45	Quick Reference Guide	
46	Embroidery Design Guide	

Note

The presser foot holder screw and accessory tray are available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001/XF8650-001)

Nº	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XF9671-101
2	Pie para monogramas "N"	XD0810-131
3	Pie para sobrehilado "G"	XC3098-031
4	Pie para cremalleras "I"	X59370-021
5	Prensatela de puntada invisible "R"	XE2650-001
6	Pie especial para botones "M"	XE2643-001
7	Pie para ojales "A"	XC2691-133
8	Pie de bordado "Q"	XD0474-151
9	Pie para acolchado libre de punta abierta "O"	F061: XE1097-001
10	Prensatela acompañante	F033N: XG6623-001
11	Prensatelas de parcheo de 1/4"	F001N: XC1944-052
12	Soporte de prensatelas de respunte	F016N: XC2215-052
13	Cuchilla lateral "S"	F054: XC3879-152
14	Pie de punta abierta	F060: XG6687-001
15	Prensatela antiadherente	F007N: XC1949-052
16	Pie para guía de puntadas "P"	F035N: XG6609-001
17	Pie ajustable para cremalleras/ribetes	F036N: XC1970-052
18	Juego de agujas	X58358-021
19	Aguja gemela	X59296-121
20	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina).	SFB: XA5539-151
21	Abreojales	XZ5082-101
22	Tijeras	XC1807-221
23	Cepillo de limpieza	X59476-051
24	Lápiz calador	XG7791-001
25	Destornillador (grande)	XC8349-021
26	Destornillador (pequeño)	X55468-051
27	Destornillador de disco	XC1074-051
28	Portacarrete horizontal	XG9521-001
29	Tapa del carrete (grande)	130012-027
30	Tapa del carrete (mediana) (2) (Una tapa del carrete está en la máquina).	XE1372-003
31	Tapa de carrete (pequeña)	130013-126
32	Inserción del carrete de hilo (carrete de hilo "mini king")	XA5752-121
33	Red para carrete	XA5523-020
34	Elevador de rodilla	XA6941-052
35	Caja de la bobina estándar (marca verde en el tornillo) (en la máquina)	XG2058-001
36	Caja de bobina alternativa (sin color en el tornillo)	XG2062-101
37	Pedal	XZ5098-001 (Zona europea) XZ5100-001 (otras zonas)
38	Juego de bastidor de bordado (extra grande (varias posiciones)) 30 cm (Alt.) × 13 cm (Anch.) (12 pulgadas (Alt.) × 5 pulgadas (Anch.))	EF85: XG2203-001
39	Juego de bastidor de bordado (grande) 18 cm (Alt.) × 13 cm (Anch.) (7 pulgadas (Alt.) × 5 pulgadas (Anch.))	EF84: XF1080-001
40	Bobina de hilo para bordar (calibre 60, blanca)	EBT-CEN: X81164-001
41	Bolsa de accesorios	XC4487-021
42	Estuche protector	XG5758-101
43	Juego de hojas cuadrículadas	XC4549-020
44	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
45	Guía de referencia rápida	
46	Guía de diseños de bordado	

Nota

Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela y la bandeja de accesorios en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001/XF8650-001)

FR Accessoires inclus


Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

PT Acessórios incluídos

Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso para futuras referências.

Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



*1 2 aiguilles 75/11,
2 aiguilles 90/14,
2 aiguilles 90/14 : aiguille à pointe boule (dorée)

*2 Aiguille 2/11

*3 Ces accessoires sont inclus dans la même boîte que l'unité de broderie.

*1 2 agulhas 75/11,
2 agulhas 90/14,
2 agulhas 90/14: agulha de ponta esférica (dourada)

*2 Agulha 2/11

*3 Esses acessórios estão incluídos na mesma caixa que a unidade de bordado.

FR Accessoires en option

Divers accessoires en option peuvent être achetés séparément.
Visitez notre site Web pour plus de détails.
Pour obtenir des pièces ou des accessoires en option, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.


PT Acessórios opcionais

Estão disponíveis vários acessórios opcionais para serem adquiridos separadamente. Visite nosso site para obter mais informações.
Para obter peças ou acessórios opcionais, entre em contato com o revendedor autorizado da Brother mais próximo.




<https://s.brother/cohkb/>

Exemple/Exemplo



Guide pour couture circulaire
Unidade para costura circular



Cadre à broder magnétique
H 18 cm × L 10 cm
(H 7" / pouces × L 4" / pouces)
Bastidor magnético
18 cm (A) × 10 cm (L)
(7 polegadas (A) × 4 polegadas (L))



Grande table d'extension
Mesa extensora

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XF9671-101
2	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-131
3	Pied pour surfilage « G »	XC3098-031
4	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021
5	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001
6	Pied pour boutons « M »	XE2643-001
7	Pied pour boutonnieres « A »	XC2691-133
8	Pied de broderie « Q »	XD0474-151
9	Pied pour quilting (courtepointe) ouvert en mouvement libre « O »	F061: XE1097-001
10	Pied à double entraînement	F033N: XG6623-001
11	Pied d'assemblage de 1/4"/pouce	F001N: XC1944-052
12	Guide de couture	F016N: XC2215-052
13	Couteau raseur « S »	F054: XC3879-152
14	Pied-de-biche ouvert	F060: XG6687-001
15	Pied anti-adhérent	F007N: XC1949-052
16	Pied-de-biche de guidage de points « P »	F035N: XG6609-001
17	Pied réglable pour fermetures à glissière/passepoils	F036N: XC1970-052
18	Jeu d'aiguilles	X58358-021
19	Aiguille jumelée	X59296-121
20	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SFB: XA5539-151
21	Découreur	XZ5082-101
22	Ciseaux	XC1807-221
23	Brosse de nettoyage	X59476-051
24	Perce-oeillet	XG7791-001
25	Tournevis (grand)	XC8349-021
26	Tournevis (petit)	X55468-051
27	Tournevis en forme de disque	XC1074-051
28	Porte-bobine horizontale	XG9521-001
29	Couvercle de bobine (grand)	130012-027
30	Couvercle de bobine (moyen) (2) (L'un des couvercles de bobine se trouve sur la machine.)	XE1372-003
31	Couvercle de bobine (petit)	130013-126
32	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)	XA5752-121
33	Filet de la bobine	XA5523-020
34	Genouillère	XA6941-052
35	Boîtier de la canette standard (repère vert sur la vis) (sur la machine)	XG2058-001
36	Boîtier de la canette alternatif (sans couleur sur la vis)	XG2062-101
37	Pédale	XZ5098-001 (Zone européenne) XZ5100-001 (autres zones)
38	Jeu de cadre de broderie (très grand, positions multiples) H 30 cm × L 13 cm (H 12" / pouces × L 5" / pouces)	EF85: XG2203-001
39	Jeu de cadre de broderie (grand) H 18 cm × L 13 cm (H 7" / pouces × L 5" / pouces)	EF84: XF1080-001
40	Fil de canette à broder (épaisseur 60, blanc)	EBT-CEN: X81164-001
41	Sac d'accessoires	XC4487-021
42	Protection rigide	XG5758-101
43	Ensemble de feuilles quadrillées	XC4549-020
44	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.
45	Guide de référence rapide	
46	Guide de motifs de broderie	

Remarque

• La vis du support du pied-de-biche et le tiroir à accessoires sont disponibles chez votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce : XG1343-001/XF8650-001)

N°	Nome da peça	Código da peça
1	Calcador de zigue-zague "J" (na máquina)	XF9671-101
2	Calcador de monograma "N"	XD0810-131
3	Calcador de chuleado "G"	XC3098-031
4	Calcador de pregar zíper "I"	X59370-021
5	Calcador para ponto cego "R"	XE2650-001
6	Calcador de pregar botão "M"	XE2643-001
7	Calcador de casear "A"	XC2691-133
8	Calcador de bordar "Q"	XD0474-151
9	Calcador aberto de movimento livre para quilting "O"	F061: XE1097-001
10	Calcador de transporte duplo	F033N: XG6623-001
11	Calcador de união de 1/4 de polegada	F001N: XC1944-052
12	Guia para quilting	F016N: XC2215-052
13	Cortador lateral em "S"	F054: XC3879-152
14	Calcador aberto	F060: XG6687-001
15	Calcador antiaderente	F007N: XC1949-052
16	Calcador para guia de pontos "P"	F035N: XG6609-001
17	Calcador ajustável para zíper/vivo	F036N: XC1970-052
18	Conjunto de agulhas	X58358-021
19	Agulha dupla	X59296-121
20	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SFB: XA5539-151
21	Abridor de costura	XZ5082-101
22	Tesoura	XC1807-221
23	Escova de limpeza	X59476-051
24	Perfurador de ilhós	XG7791-001
25	Chave de fenda (grande)	XC8349-021
26	Chave de fenda (pequena)	X55468-051
27	Chave de fenda em forma de disco	XC1074-051
28	Porta-carretel horizontal	XG9521-001
29	Retentor de carretel (grande)	130012-027
30	Retentor de carretel (médio) (2) (Um retentor de carretel está na máquina.)	XE1372-003
31	Retentor de carretel (pequeno)	130013-126
32	Retentor de carretel especial (carretel de linha tamanho mini-king)	XA5752-121
33	Redinha do carretel	XA5523-020
34	Joelheira	XA6941-052
35	Caixa da bobina padrão (marcação em verde no parafuso) (na máquina)	XG2058-001
36	Caixa da bobina alternativa (sem cor no parafuso)	XG2062-101
37	Pedal	XZ5098-001 (Espaço europeu) XZ5100-001 (outras regiões)
38	Conjunto de bastidor de bordar (extragrande (multiposição)) 30 cm (A) × 13 cm (L) (12 polegadas (A) × 5 polegadas (L))	EF85: XG2203-001
39	Conjunto de bastidor de bordar (grande) 18 cm (A) × 13 cm (L) (7 polegadas (A) × 5 polegadas (L))	EF84: XF1080-001
40	Linha da bobina de bordado (peso 60, branca)	EBT-CEN: X81164-001
41	Bolsa de acessórios	XC4487-021
42	Estojo rígido	XG5758-101
43	Conjunto de folhas de gabarito	XC4549-020
44	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
45	Guia de referência rápida	
46	Guia de desenhos de bordado	

OBSERVAÇÃO

• O parafuso do suporte do calcador e a bandeja de acessórios estão disponíveis através do revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001/XF8650-001)