

# **Kurzanleitung zu Artspira**

**(für Schneidmaschinen mit  
Wireless-LAN)**

## VERWENDEN DIESER ANLEITUNG

Artspira bietet Stickdaten und Sie können mit der App Daten von Ihrem Mobilgerät über einen Server an Ihre Brother-Stickmaschine (mit Wireless-LAN) übertragen. Sie können auch Stickdaten übertragen, die mit der Design-Funktion der App erstellt wurden.

Diese Anleitung beschreibt die grundlegende Bedienung von der Artspira-App sowie das Abrufen von App-Inhalten mit der Maschine. Ausführliche Hinweise zur Verwendung der Maschine finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang der Maschine.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Software der Maschine muss auf die neueste Version aktualisiert werden, um die App-Funktionen zu nutzen.
- Wir empfehlen, die neueste Version zu verwenden, um die App optimal nutzen zu können.
- Beachten Sie, dass die dargestellten Bildschirme und Symbole von den tatsächlichen abweichen können.

## WARENZEICHEN

Google Play ist eine Marke von Google Inc. Die Marke darf nur mit Genehmigung von Google verwendet werden.

App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Handelsmarke von Apple Inc.

**Alle Namen von Produkten und Unternehmen, die auf Brother-Produkten und in den zugehörigen Dokumenten genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.**

### ■ Installieren der App

- 1 Öffnen Sie Google Play oder den App Store auf Ihrem Mobilgerät.



- 2 Installieren Sie die App [Brother Artspira].

### ■ Verbinden

- 1 Verbinden Sie die Maschine mit dem Wireless-Netzwerk.

Ausführliche Informationen zum Aufbau von Verbindungen finden Sie in der im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Bedienungsanleitung.

- 2 Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf das Symbol für Artspira, um die App zu starten.
- 3 Melden Sie sich bei der App an.
- 4 Tippen Sie auf der Startseite auf , um eine Verbindung mit Ihrer Maschine herzustellen.



#### Anmerkung

- Sie können bis zu vier kompatible Stickmaschinen und Schneidmaschinen mit der Artspira App verknüpfen.

- 5 Nachdem Sie Ihren Maschinentyp ausgewählt haben, tippen Sie auf [Verbinden] und befolgen Sie dann die Anweisungen in der App, um die Maschine mit der App zu verbinden.

- Nach der Einrichtung können Sie Daten von der Maschine an die App übertragen.

### ■ Daten von der App übertragen

- 1 Wählen Sie Inhalt von der Startseite oder ein Muster aus Ihrer gewünschten Kategorie für die Übertragung aus. Bearbeiten Sie die Daten vor dem Übertragen, wenn nötig. Wenn Sie neue Stickdaten für die Übertragung erstellen möchten, tippen Sie auf der Startseite auf [Neu] und wählen Sie dann eine der Funktionen im Stickdatenbearbeitungsmenü aus.
- 2 Berühren Sie nach dem Bearbeiten die Schaltfläche [Übertragung], um die Daten an den Server zu übertragen.



#### Anmerkung

- Die Daten auf dem Server werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht.
- Sie können nicht gleichzeitig Daten für mehrere Muster übertragen. Wenn bereits Daten zum Server übertragen wurden, werden diese überschrieben. Wenn ein einzelnes Projekt mehrere Stickdaten enthält, rufen Sie die zuvor übertragenen Daten erst mit der Stickmaschine ab, bevor Sie die nächsten Daten übertragen.

## ■ Abrufen von Daten mit der Stickmaschine

Rufen Sie die an den Server übertragenen Daten mit einer Stickmaschine mit Wireless-LAN ab, die die App unterstützt. Das Verfahren zur Datenübertragung ist bei den verschiedenen Serien unterschiedlich. Lesen Sie die Anweisungen zu ihrer unten aufgeführten Serie.



### Anmerkung

---

- Den Seriennamen können Sie anhand der Buchstaben am Anfang des Modellnamens ermitteln.
  - Die in diesen Verfahren verwendeten Bildschirme stammen von dem Modell, das zur Demonstration des Verfahrens für diese Serie ausgewählt wurde. Je nach Modell können unterschiedliche Muster angezeigt werden.
  - Je nach Modell und Verkaufsregion sind unterschiedliche Software-Versionen erforderlich, um die App zu nutzen.
- 

<Serien F, LB, PE, SE, Innov-is BP/NS/NQ/NV/M>..... Seite 4

<Serie EV, Innov-is XP> ..... Seite 5

<Serien Innov-is BP/XE/XJ> ..... Seite 6

<Serie PR>..... Seite 7

## <Serien F, LB, PE, SE, Innov-is BP/NS/NQ/NV/M>

- 1 Berühren Sie  , um den Bildschirm für die Musterauswahl anzuzeigen.




- 2 Berühren Sie  , um das an den Server übertragene Muster zu öffnen.



## ■ Ändern/Löschen der registrierten ID


Gehen Sie vor, wie unten beschrieben, um die registrierte ID im Einstellungsbildschirm zu ändern oder zu löschen.




- ① Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihre Maschine mit einer anderen ID zu registrieren. Melden Sie sich in der App mit der ID an, die Sie verwenden möchten, und registrieren Sie die Maschine erneut über den Bildschirm Maschineneinstellungen in der App.
- ② Berühren Sie diese Schaltfläche, um die registrierte ID vollständig von der Maschine zu löschen.

## <Serie EV, Innov-is XP>

- 1 Berühren Sie  , um den Bildschirm für die Musterauswahl anzuzeigen.




- 2 Berühren Sie  , um das an den Server übertragene Muster zu öffnen.



## ■ Ändern/Löschen der registrierten ID

Gehen Sie vor, wie unten beschrieben, um die registrierte ID im Einstellungsbildschirm zu ändern oder zu löschen.



- ① Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihre Maschine mit einer anderen ID zu registrieren. Melden Sie sich in der App mit der ID an, die Sie verwenden möchten, und registrieren Sie die Maschine erneut über den Bildschirm Maschineneinstellungen in der App.
- ② Berühren Sie diese Schaltfläche, um die registrierte ID vollständig von der Maschine zu löschen.

## <Serien Innov-is BP/XE/XJ>


- 1 Berühren Sie  , um den Bildschirm für die Musterauswahl anzuzeigen.

► Das zum Server übertragene Muster wird geöffnet.



## ■ Ändern/Löschen der registrierten ID

Gehen Sie vor, wie unten beschrieben, um die registrierte ID im Einstellungsbildschirm zu ändern oder zu löschen.




- ① Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihre Maschine mit einer anderen ID zu registrieren. Melden Sie sich in der App mit der ID an, die Sie verwenden möchten, und registrieren Sie die Maschine erneut über den Bildschirm Maschineneinstellungen in der App.
- ② Berühren Sie diese Schaltfläche, um die registrierte ID vollständig von der Maschine zu löschen.

## <Serie PR>


- 1 Berühren Sie  , um den Bildschirm für die Musterauswahl anzuzeigen.

► Das zum Server übertragene Muster wird geöffnet.



## ■ Ändern/Löschen der registrierten ID

Gehen Sie vor, wie unten beschrieben, um die registrierte ID im Einstellungsbildschirm zu ändern oder zu löschen.



- ① Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihre Maschine mit einer anderen ID zu registrieren. Melden Sie sich in der App mit der ID an, die Sie verwenden möchten, und registrieren Sie die Maschine erneut über den Bildschirm Maschineneinstellungen in der App.
- ② Berühren Sie diese Schaltfläche, um die registrierte ID vollständig von der Maschine zu löschen.

## FEHLERDIAGNOSE

Wenn beim Öffnen von Daten in Artspira ein Problem auftritt, wird Ihnen eine der Lösungen unten helfen. Wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert, überprüfen Sie, ob eines der im Folgenden oder in den FAQs auf der Brother Support Website (<https://s.brother/csyai/>) beschriebenen möglichen Probleme vorliegt. Wenden Sie sich an den Brother Customer Service oder an eine Brother-Vertragsreparaturwerkstatt, wenn das Problem weiterhin besteht. Wenn beim Stecken ein Problem auftritt, lesen Sie bitte die Anleitung zu Ihrer Maschine.

| Problem                                                                                   | Mögliche Ursache (oder Folge)                                                                                        | Lösung                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das von Artspira übertragene Muster wird nicht auf dem Bildschirm der Maschine angezeigt. | Bei der Übertragung der Daten aus Artspira wurde eine andere Maschine ausgewählt als die, die verwendet werden soll. | Wählen Sie in Artspira die richtige Maschine aus und übertragen Sie die Daten noch einmal.                                                                                                                 |
|                                                                                           | Der Speicherzeitraum auf dem Server ist abgelaufen.                                                                  | Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums nach der Übertragung werden die Daten vom Server gelöscht. Rufen Sie die Daten nach dem Übertragen so schnell wie möglich auf Ihrer Maschine ab.                    |
|                                                                                           | Die Gerätesoftware wurde nicht aktualisiert; daher wird das Muster aus der App nicht abgerufen.                      | Aktualisieren Sie die Maschinensoftware auf die neueste Version. Ausführliche Informationen zum Aktualisieren der Maschine finden Sie in der im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Bedienungsanleitung. |
| Auf der Maschine können keine Daten gespeichert werden.                                   | Es ist nicht genügend Maschinenspeicher verfügbar.                                                                   | Löschen Sie nicht benötigte Daten und speichern Sie erneut.                                                                                                                                                |
|                                                                                           | Bestimmte Muster können nicht im Speicher der Maschine gespeichert werden.                                           | Speichern Sie die Muster in der Artspira-App unter [Meine Kreationen].                                                                                                                                     |
| Die Daten können nicht auf einem USB-Stick gespeichert werden.                            | Die aus der Artspira-App übertragenen Muster können nicht auf dem externen Speicher gespeichert werden.              | Speichern Sie die Muster im Speicher der Maschine oder in der Artspira-App unter [Meine Kreationen].                                                                                                       |