

Guia rápido do aplicativo Artspira

**(para máquinas de bordar
compatíveis com WLAN)**

COMO USAR ESTE GUIA

O aplicativo Artspira fornece conteúdo de dados de bordado e pode ser usado para transferir dados do seu dispositivo móvel para sua máquina de bordar Brother compatível com WLAN por meio de um servidor. Dados de bordado criados usando o recurso de design integrado do aplicativo também podem ser transferidos.

Este guia fornece procedimentos operacionais básicos para usar o aplicativo Artspira, bem como para usar a máquina para recuperar o conteúdo fornecido pelo aplicativo. Para obter instruções detalhadas sobre como usar a máquina, consulte o Manual de Operações fornecido com ela.

PRECAUÇÕES

- Para usar as funções do aplicativo, o software da máquina deve estar atualizado para a versão mais recente.
- O aplicativo deve ser atualizado para a versão mais recente para que possa ser usado em condições ideais.
- Observe que as telas e ícones mostrados nos procedimentos podem diferir dos reais.

MARCAS COMERCIAIS

Google Play é uma marca registrada da Google Inc. O uso desta marca registrada está sujeito às permissões da Google.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Quaisquer nomes de empresas e produtos que apareçam nos produtos Brother e documentos relacionados são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.

OPERAÇÕES BÁSICAS

■ Como instalar o aplicativo

- 1 Acesse o Google Play ou a App Store no seu dispositivo móvel.



- 2 Instale o aplicativo [Brother Artspira].

■ Como conectar

- 1 Conecte a máquina à rede sem fio.

Para obter detalhes sobre como fazer as conexões, consulte o Manual de Operações fornecido com a máquina.

- 2 Toque no ícone do Artspira no seu dispositivo móvel para abrir o aplicativo.

- 3 Faça login no aplicativo.



Lembrete

- Se tiver um ID do CanvasWorkspace, faça login com o mesmo ID de login e senha. O CanvasWorkspace e o aplicativo Artspira serão vinculados automaticamente.

- 4 Toque em  na tela inicial para iniciar a conexão com sua máquina.



Lembrete

- Se a máquina já estiver registrada no CanvasWorkspace e logada com o ID do CanvasWorkspace, você pode pular essa etapa.
- Até quatro máquinas de bordar e máquinas de corte compatíveis podem ser vinculadas com o aplicativo Artspira.

- 5 Após selecionar o tipo da sua máquina, toque em [Conectar] e siga as instruções no aplicativo para conectar a máquina com o aplicativo.

- ▶ Quando a configuração estiver concluída, os dados podem ser transferidos para a máquina a partir do aplicativo.

■ Como transferir dados do aplicativo

- 1 Selecione o conteúdo da tela inicial ou um padrão a ser transferido da sua categoria favorita. Se necessário, edite o padrão antes de transferir. Para criar novos dados do bordado para serem transferidos, toque em [Novo] na tela inicial e selecione uma das funções listadas no menu de edição de dados do bordado.

- 2 Após a conclusão da edição, toque em [Transferir] para transferir os dados para o servidor.



Lembrete

- Dados transferidos para o servidor serão excluídos depois de um determinado período.
- Podem ser transferidos dados para apenas um padrão de cada vez. Se dados já tiverem sido transferidos para o servidor, eles serão substituídos. Se um único projeto contiver vários dados de bordado, use a máquina de bordar para recuperar os dados transferidos anteriormente antes de transferir os próximos.

■ Como usar a máquina de bordar para recuperar dados

Usando uma máquina de bordar compatível com WLAN que suporte o aplicativo, recupere os dados transferidos para o servidor. Como o procedimento para recuperar dados difere dependendo da série, consulte a página da série correspondente, listada abaixo.



Lembrete

- Determine o nome da série com base nas letras no início do nome do modelo.
 - As telas utilizadas nestes procedimentos correspondem ao modelo que representa a série. Dependendo do modelo, os padrões podem ser diferentes.
 - O período de lançamento do software que suporta o aplicativo pode variar dependendo do modelo e da região de vendas do produto.
-

<Para as séries F, LB, PE, SE, Innov-is BP/NS/NQ/NV/M> página 4

<Para a série EV, Innov-is XP> página 5

<Para a série Innov-is BP/XE/XJ> página 6


<Para a série PR> página 7

<Para as séries F, LB, PE, SE, Innov-is BP/NS/NQ/NV/M>

1 Toque em  na tela de seleção do tipo de padrão.




2 Toque em  para abrir o padrão transferido para o servidor.



■ Como alterar/excluir o ID registrado

Altere ou exclua o ID registrado na tela de configurações, conforme mostrado abaixo.




- ① Toque nesta tecla para registrar a máquina com um ID diferente. Faça login no aplicativo com o ID a ser usado e registre a máquina novamente na tela de configuração da máquina no aplicativo.
- ② Toque nesta tecla para excluir completamente o ID registrado da máquina.

<Para a série EV, Innov-is XP>

- 1 Toque em  na tela de seleção do tipo de padrão.




- 2 Toque em  para abrir o padrão transferido para o servidor.



■ Como alterar/excluir o ID registrado

Altere ou exclua o ID registrado na tela de configurações, conforme mostrado abaixo.



- ① Toque nesta tecla para registrar a máquina com um ID diferente. Faça login no aplicativo com o ID a ser usado e registre a máquina novamente na tela de configuração da máquina no aplicativo.
- ② Toque nesta tecla para excluir completamente o ID registrado da máquina.

<Para a série Innov-is BP/XE/XJ>


- 1 Toque em  na tela de seleção do tipo de padrão.

► O padrão transferido para o servidor está aberto.



■ Como alterar/excluir o ID registrado

Altere ou exclua o ID registrado na tela de configurações, conforme mostrado abaixo.




- ① Toque nesta tecla para registrar a máquina com um ID diferente. Faça login no aplicativo com o ID a ser usado e registre a máquina novamente na tela de configuração da máquina no aplicativo.
- ② Toque nesta tecla para excluir completamente o ID registrado da máquina.

<Para a série PR>


- 1 Toque em  na tela de seleção do tipo de padrão.

► O padrão transferido para o servidor está aberto.



■ Como alterar/excluir o ID registrado

Altere ou exclua o ID registrado na tela de configurações, conforme mostrado abaixo.



- ① Toque nesta tecla para registrar a máquina com um ID diferente. Faça login no aplicativo com o ID a ser usado e registre a máquina novamente na tela de configuração da máquina no aplicativo.
- ② Toque nesta tecla para excluir completamente o ID registrado da máquina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer um problema ao abrir os dados do aplicativo Artspira, encontre uma solução para o problema correspondente entre os listados abaixo. Se este produto parar de funcionar corretamente, verifique os possíveis problemas a seguir, bem como as perguntas e respostas no site de suporte da Brother (<https://s.brother/csyai/>). Se o problema persistir, entre em contato com o Centro Autorizado de Assistência Brother ou um Centro Autorizado de Assistência Brother. Se ocorrer um problema durante o bordado, consulte o manual fornecido com a sua máquina.

Sintoma	Possível causa (ou resultado)	Solução
O padrão transferido do aplicativo Artspira não aparece na tela da máquina.	Uma máquina diferente da que você pretende utilizar foi selecionada quando os dados foram transferidos do aplicativo Artspira.	Selecione a máquina correta no aplicativo Artspira e transfira os dados novamente.
	O período de armazenamento no servidor expirou.	Os dados são apagados do servidor após um período desde o momento em que os dados foram transferidos. Recupere os dados na máquina o mais rápido possível após a transferência dos dados.
	O software da máquina não foi atualizado para a versão mais recente. Um padrão do aplicativo não pode ser recuperado.	Atualize o software da máquina para a versão mais recente. Para obter detalhes sobre como atualizar a máquina, consulte o Manual de Operações fornecido com ela.
Os dados não podem ser salvos na máquina.	Não há memória suficiente disponível na máquina.	Exclua dados indesejados e tente salvar novamente.
	Alguns padrões talvez não sejam salvos na memória da máquina.	Salve em [Minhas criações] no aplicativo Artspira.
Os dados não podem ser salvos em uma unidade flash USB.	Os padrões transferidos a partir do aplicativo Artspira não podem ser salvos na memória externa.	Salve na memória da máquina ou em [Minhas criações] no aplicativo Artspira.
(Para usuários da função My Connection) O ID de login exibido na tela de configurações da máquina é diferente do ID do CanvasWorkspace.	Como um ID de login diferente do CanvasWorkspace foi usado para efetuar login no aplicativo Artspira, o ID foi alterado para o do aplicativo Artspira.	Se a configuração do link do CanvasWorkspace na tela de configurações do aplicativo Artspira estiver ativada, os dados de qualquer aplicativo podem ser recuperados, mesmo que o ID exibido na máquina tenha sido alterado.