


## EN Included Accessories

We recommend that you keep this document nearby for future reference.

نوصيك بالاحتفاظ بهذا المستند على مقربة منك للرجوع إليه في المستقبل.

Thank you for purchasing this machine.  
The following accessories are included with this product.

شكراً لشراؤك هذه الماكينة.  
تم إرفاق الملحقات التالية مع هذا المنتج.



\*1 75/11 2 needles,  
90/14 2 needles,  
90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored)  
\*2 2/11 needle

1\* إبرتان مقياس 75/11،  
إبرتان مقياس 90/14،  
إبرتان مقياس 90/14: إبرة كروية السن (ذهبية اللون)  
2\* إبرة مقياس 2/11

## EN Optional Accessories

Various optional accessories are available to be purchased separately. Please visit our website for more details.  
To obtain optional accessories or parts, contact your nearest authorized Brother dealer.

تتوفر ملحقات اختيارية متنوعة يتم شراؤها بشكل منفصل. الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت للاطلاع على مزيد من التفاصيل.  
للحصول على الملحقات الاختيارية أو الأجزاء، اتصل بأقرب وكيل Brother معتمد.



<https://s.brother/cojkb/>



<https://s.brother/crgae/>

No.	Part Name
1	Zigzag foot "J" (on machine)
2	Monogramming foot "N"
3	Overcasting foot "G"
4	Zipper foot "I"
5	Blind stitch foot "R"
6	Button fitting foot "M"
7	Buttonhole foot "A"
8	Embroidery foot "Q"
9	Needle set
10	Twin needle
11	Bobbin (on machine)
12	Pre-wound bobbin (4) (60 weight white embroidery bobbin thread)
13	Bobbin clip (4)
14	Seam ripper
15	Scissors
16	Cleaning brush
17	Eyelet punch
18	Screwdriver
19	Disc-shaped screwdriver
20	Extra spool pin
21	Spool cap (large)
22	Spool cap (medium) (on machine)
23	Spool cap (small)
24	Thread spool insert (mini king thread spool)
25	Spool net
26	Bobbin case (on machine)
27	Foot controller
28	Embroidery frame set (medium) 10 cm (H) × 10 cm (W) (4 inches (H) × 4 inches (W))
29	Accessory bag
30	Dust cover
31	Operation Manual
32	Quick Reference Guide
33	Embroidery Design Guide

### Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer.

الرقم	اسم القطعة
1	قدم الحياكة المتعرجة "J" (بالماكينة)
2	دواسة غرز الحروف الابتدائية "N"
3	دواسة خياطة غرز التقوية "G"
4	دواسة تركيب السحاب "I"
5	دواسة السرفة "R"
6	زر تركيب الأزرار "M"
7	دواسة غرز فتحات الغرى "A"
8	القدم الخاصة بالتطريز "Q"
9	مجموعة الإبرة
10	الإبرة المزدوجة
11	المكوك (بالماكينة)
12	مكوك أولي (4) (خط مكوك تطريز أبيض من وزن 60)
13	مشبك المكوك (4)
14	قاطع غرز الدرز
15	مقص
16	فرشاة التنظيف
17	مقاب فتحات العرى
18	مفك براغي
19	مفك البراغي المصمم على شكل قرص
20	عمود ملف بكرة إضافي
21	غطاء البكرة (كبير)
22	غطاء البكرة (وسط) (بالماكينة)
23	غطاء البكرة (صغير)
24	أداة تركيب خيط البكرة (بكرة الخيط mini king)
25	شبكة حفظ البكرة
26	حاوية المكوك (بالماكينة)
27	دواسة القدم
28	مجموعة إطار التطريز (وسط) 10 سم (ارتفاع) × 10 سم (عرض) (4 بوصات (ارتفاع) × 4 بوصات (عرض))
29	حقيبة الملحقات
30	غطاء الغبار
31	دليل التشغيل
32	دليل مرجعي سريع
33	دليل تصميم التطريز

### ملاحظة

- يتوفر برغي تثبيت حامل القدم الضاغطة من خلال وكيل شركة Brother المعتمد لديك.



**SC 附带的配件**

使用本产品前, 请仔细阅读本资料, 并妥善保管。

感谢购买此机器。  
本产品附带以下配件。

**TC 隨附的配件**


建議妥善保管本文件, 以供日後參考。

感謝您購買本機。  
本產品隨附以下配件。

**KO 포함된 액세서리**

이 문서는 나중에 참조할 수 있도록 제품 가까이 둘 것을 권장합니다.

이 기기를 구입해 주셔서 감사합니다.  
이 제품에는 다음 액세서리들이 포함되어 있습니다.



\*1 75/11 2针、  
90/14 2针、  
90/14 2针:  
圓頭針 (金色)  
\*2 2/11 针

\*1 75/11 2 支針、  
90/14 2 支針、  
90/14 2 支針:  
圓頭針 (鍍金針)  
\*2 2/11 針

\*1 75/11 바늘 2개,  
90/14 바늘 2개,  
90/14 바늘 2개:  
볼 포인트 바늘 (금색)  
\*2 2/11 바늘

编号	零件名
1	曲折压脚 "J" (机器已装)
2	交织字母压脚 "N"
3	包边压脚 "G"
4	拉链压脚 "I"
5	暗缝针迹压脚 "R"
6	钉钮压脚 "M"
7	钮孔压脚 "A"
8	绣花压脚 "Q"
9	针组
10	双针
11	梭芯 (机器已装)
12	预绕梭芯 (4) (60号白色绣花梭芯线)
13	梭芯夹 (4)
14	拆线刀
15	剪刀
16	清洁刷
17	打孔器
18	螺丝刀
19	盘状螺丝刀
20	备用线筒轴
21	线筒盖 (大)
22	线筒盖 (中) (机器已装)
23	线筒盖 (小)
24	线筒插入物 (单锥形线筒)
25	线筒网
26	内旋梭 (机器已装)
27	脚踏控制器
28	绣花框组 (中) 10厘米 (高) × 10厘米 (宽)
29	配件袋
30	防尘盖
31	使用说明书
32	快速操作指南
33	绣花设计指南

**提示**

• 压脚支架螺丝可在Brother 家用缝纫机授权销售代理商处购买。

**提醒**

• Brother 授權經銷商有供應壓布腳支架螺絲。

번호	부품 명칭
1	지그재그 노루발 "J" (본체에 있음)
2	모노그래밍 노루발 "N"
3	오버록 노루발 "G"
4	지퍼 노루발 "I"
5	블라인드 노루발 "R"
6	단추달이 노루발 "M"
7	단춧구멍 노루발 "A"
8	자수 노루발 "Q"
9	바늘 세트
10	쌍침 바늘
11	실토리 (본체에 있음)
12	밀실 보빈 (4) (60종량 흰색 자수 밀실)
13	보빈 클립 (4)
14	실뜯게
15	가위
16	청소용 솔
17	아일렛 펀치
18	드라이버
19	원형 드라이버
20	보조 실패꽃이
21	실패막이 (대)
22	실패막이 (중) (본체에 있음)
23	실패막이 (소)
24	실패 인서트 (미니 킹 실패)
25	실패 그물망
26	복집 (본체에 있음)
27	발판
28	자수틀 세트 (중) 10 cm ( 높이 ) × 10 cm ( 폭 ) ( 4 인치 ( 높이 ) × 4 인치 ( 폭 ) )
29	액세서리주머니
30	먼지 커버
31	작동 설명서
32	빠른 설정가이드
33	자수 디자인 안내서

**참고**

• 노루발 홀더 나사는 공인 Brother 대리점을 통해 구입할 수 있습니다.

**SC 选购配件**

各种选购配件可单独购买。详细信息请访问我公司网站。若要获得选购配件或零件, 请与附近的Brother授权经销商联系。

**TC 選購配件**

我們提供各種選購配件, 可以另外購買。更多詳細資訊, 請瀏覽我們的網站。若要取得選購配件或零件, 請與附近的Brother 授權經銷商聯絡。

**KO 별매품 액세서리**

다양한 별매품 액세서리를 별도로 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하세요. 별매품 액세서리 또는 부품을 구입하려면 가까운 Brother 공인 대리점 문의하세요.

中國·香港特別行政區

臺灣地區



<https://s.brother/crgcn/>



<https://s.brother/crgkh/>



<https://s.brother/crgtw/>



<https://s.brother/crgkr/>