

お知らせ

各模様の刺しゅうの時間と大きさは画面に表示される情報と異なることがあります。 参考目的としてのみお使いください。


目次

無線 LAN 接続機能	2
実用・その他の模様ぬい	
模様を選択してぬう	4
模様一覧	7
刺しゅう	
刺しゅう模様を選択して、刺しゅうする	12
刺しゅう模様一覧	14
刺しゅう色替え表	28
刺しゅうアレンジ例	40
色比較表	42
フォント名一覧	44

- ●最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- ●詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
- ●画面および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


無線 LAN 接続機能

◆無線LAN接続でできること



Windows 専用アプリ(Design Database Transfer)を使って パソコンからミシンへ刺しゅう模様を無線転送することがで きます。

下記の URL から、アプリをダウンロードすることができます。 https://s.brother/cajka/




刺しゅうデータ作成ソフトウェア(刺しゅう PRO11 および それ以降のバージョン)で編集された刺しゅう模様をパソコ ンからミシンに無線転送できます。また、ミシンで編集した 刺しゅう模様を刺しゅう PRO に転送できます。

無線 LAN キーの表示が っ のときは、更新ソフトウェアがブラザーのサポートサイトでリリースされています。

◆無線LAN接続




初めて本機の電源を入れると、無線 LAN 接続に関する下記のメッセージが表示されます。 設定をする場合は ox を押し、手順 4 に進んでください。





お使いのセキュリティー情報(SSIDとネットワークキー)を確認し、書きとめます。









手順 1 で書きとめた SSID の横にある > を押します。

・ 書きとめた SSID を探すときは、**《**または**》**を押すと、 前ページまたは次ページが表示されます。



5



書きとめたネットワークキー (パスワード) を入力して、 ox を押します。





8



окを押して、セットアップを終了します。

模様を選択してぬう


一分お願い

- ・下糸、上糸の準備については、かんたん操作ガイド、または取扱説明書を参照してください。
- ・必要に応じて、ぬい始めとぬい終わりに、返しぬいまたは止めぬいをしてください。

◆実用模様

例: ∮を選択する






























◆飾り模様

例: 巻巻 を選択する











◆文字模様

例:「Bus」を選択する





















模様一覧





◆実用模様

• 1-01~1-30











• 2-01~2-17











• 3-01~3-10










• 4-01~4-15











◆飾り模様


• 5-01~5-31













• 6-01~6-10










• 7-01~7-17










• 8-01~8-11










• 9-01~9-40









◆文字模様






АВС	0~9 &?!	ÄÅÆ				<u></u>
0	1	2	3	4	5	4 <u>1</u> ≯
6	7	8	9	#	%	

ABC	0~9 &?!	ÄÅÆ				<u>~~W</u>
66	,,	••	•	6	,	4_4 ►










































模様一覧



刺しゅう模様を選択して、刺しゅうする



・刺しゅうの準備については、かんたん操作ガイド、または取扱説明書を参照してください。














































































































































⁰¹ ABC	°2 ABC	4 <u>1</u> ▶
⁰³ ABC	⁰⁴ ABC	
O5 ABC	ABC	

⁰⁷ ABC	ABC	4_2 ►
[®] あいう	" あいう	
" あいう		


ABC


































ABC



















 \mathcal{ABC}

1							
ABC abc	0~9 &?!	ÂÄÅ âäå		<u>•</u>			mm
A	\mathcal{B}	C	\mathcal{D}	\mathcal{E}	\mathcal{F}	\mathcal{G}	< <u>1</u> →
\mathcal{H}	I	\mathcal{I}	K	\mathcal{L}	\mathcal{M}	$\mathcal N$	0
			√ABC				セット

□□□ VABC W ← tvh











ABC




































ABC

























1							
ABC abc	0~9 &?!	ÀÄÅ âäå		•		₽ I	mm mm
į	1	Ñ	Ň	ñ	Ô	Ö	4_3 ► 5
Ø	ő	Œ	ò	ó	ô	ö	Ø
			√ABC			ال	セット


















































● 実寸例

















● 実寸例








刺しゅう色替え表

- 模様によって推奨している刺しゅう糸が異なります。何も表記がない模様はブラザー刺しゅう糸(ウ ルトラポス)を推奨しています。カントリーと表記がある模様は、カントリー糸を推奨しています。 推奨糸と異なる糸を使用する場合は、刺しゅう見本とは異なった仕上がりになることがあります。 実際にぬう前に試しぬいを行って、色合いを確認してください。
- 刺しゅう糸については「色比較表」を参考にしてください。
- は、おおよその所要時間です。(糸替えの時間は含みません。)
- ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用と しての使用は著作権法上固く禁じられております。

◆ワンポイント #1











































- 印がついた模様を刺しゅう用水溶性シートに刺しゅうしてからシートを水で溶かすと、立体刺しゅうを作ることができます。注意事項
 - 上下同色の刺しゅう糸の使用をお勧めします。
 - ・ブラザー水溶性シートの使用をお勧めします。水溶性シートは乾燥しすぎるとやぶれやすくなりますので、取り扱いに注意してください。
 - ・水溶性シートは3枚重ねて使用してください。
 - 模様を刺しゅう枠の中心に配置して、刺しゅうしてください。
 - ・模様を刺しゅうするために十分な上糸、下糸があることを確認してから刺しゅうしてください。途中で糸がなくなったときは、10 針以上戻って重ねて刺しゅうしてください。
 - ・水溶性シートを溶かすときは、不要な部分を切り取り、ぬめりがなくなるまでぬるま湯で洗ってください。その後、半乾きの状態で形を整えてからあて布ではさみ、アイロンで押さえながら形を整えてください。
- ♥ アップリケの作り方については、ミシンの取扱説明書を参照してください。




◆ワンポイント #2






- 印がついた模様を刺しゅう用水溶性シートに刺しゅうしてからシートを水で溶かすと、立体刺しゅうを作ることができます。注意事項
 - 上下同色の刺しゅう糸の使用をお勧めします。
 - ・ブラザー水溶性シートの使用をお勧めします。水溶性シートは乾燥しすぎるとやぶれやすくなりますので、取り扱いに注意してください。
 - ・水溶性シートは3枚重ねて使用してください。
 - 模様を刺しゅう枠の中心に配置して、刺しゅうしてください。
 - ・模様を刺しゅうするために十分な上糸、下糸があることを確認してから刺しゅうしてください。途中で糸がなくなったときは、10 針以上戻って重ねて刺しゅうしてください。
 - ・水溶性シートを溶かすときは、不要な部分を切り取り、ぬめりがなくなるまでぬるま湯で洗ってください。その後、半乾きの状態で形を整えてからあて布ではさみ、アイロンで押さえながら形を整えてください。
- ♥ アップリケの作り方については、ミシンの取扱説明書を参照してください。





刺しゅう色替え表





◆バラエティ































刺しゅう色替え表














[♥]アップリケの作り方については、ミシンの取扱説明書を参照してください。


◆モノグラム








刺しゅう色替え表




◆花アルファベット





刺しゅう色替え表



刺しゅうアレンジ例

● 模様を組み合わせる








No.20





No.1 No.30





色比較表

	糸色名	Embroidery (ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス))	Country (ブラザー刺しゅう糸 (カントリー))		Madeira Rayon (マデイラ レーヨン)	Sulky (サルキー)	Robison-Anton (ロビソン・ アントン)
1	クロ	900	100	1800	1000	1005	5596
2	シロ	001	000	1801	1002	1001	5597
3	アカ	800	149	1637	1037	1037	5678
4	ピンク	085	155	1921	1108	1224	5523
5	コイピンク	086	024	1721	1117	1154	9168
6	モモイロ	124	152	1915	1015	1064	5677
7	マゼンダ	107	126	1984	1383	1533	5804
8	シュイロ	030	148	1779	1179	1184	9023
9	ベニイロ	807	158	1986	1081	1511	5561
10	コイアカムラサキ	869	636	1788	1188	1192	5681
11	アカムラサキ	620	625	1710	1319	1191	5592
12	サーモンピンク	079	122	1816	1317	1225	5773
13	ベニカバイロ	333	212	1942	1341	1119	5591
14	レモンイロ	202	342	1623	1023	1067	5625
15	キイロ	205	043	1980	1068	1187	5860
16	ヤマブキイロ	206	334	1971	1024	1124	5770
17	オレンジ	208	335	1951	1137	1024	5694
18	ダイダイイロ	126	322	1952	1155	1065	5630
19	マンダリン	209	336	1965	1078	1078	5518
20	クリームイロ	010	331	1866	1022	1061	5761
21	タマゴイロ	812	370	1861	1349	1135	5564
22	ツチイロ	348	242	1939	1255	1055	5636
23	オウドイロ	214	354	1772	1172	1025	5770
24	キンチャ	328	404	1791	1192	1159	9109
25	ハダイロ	307	025	1682	1149	1082	5635
26	コイコゲチャ	058	717	1859	1130	1129	5637
27	アカチャイロ	337	264	1753	1253	1021	5781
28	チャ	339	224	1621	1021	1158	5590
29	ベージュ	843	012	1738	1138	1127	5598
30	ハイイロ	399	706	1860	1085	1218	9126
31	クチバイロ	330	414	1726	1194	1126	5702
32	コゲチャ	323	255	1729	1056	1128	5789
33	セイジイロ	542	505	1647	1219	1077	5578
34	エメラルドグリーン	502	461	1702	1302	1047	5511
35	トキワイロ	509	463	1749	1050	1510	5514
36	マツバイロ	519	476	1904	1396	1174	5502
37	ハイミドリ	517	473	1769	1156	1156	9122
38	アオミドリ	534	483	1879	1298	1503	5751

	糸色名	Embroidery (ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス))	Country (ブラザー刺しゅう糸 (カントリー))	Madeira Poly (マデイラ ポリエステル)	Madeira Rayon (マデイラ レーヨン)	Sulky (サルキー)	Robison-Anton (ロビソン・ アントン)
39	ミドリ	507	485	1750	1250	1079	5508
40	フカミドリ	808	467	1703	1370	1208	5615
41	ワカバイロ	027	442	1706	1102	1209	9153
42	キミドリ	513	444	1848	1049	1177	5622
43	モスグリーン	515	446	1770	1369	1176	9091
44	アオ	405	586	1829	1177	1076	5684
45	グンジョウイロ	406	575	1842	1076	1042	5736
46	ミズイロ	017	150	1932	1132	1074	5683
47	ソライロ	019	512	1828	1029	1196	5506
48	ライトブルー	420	564	1797	1297	1250	5829
49	ナンドイロ	415	057	1652	1252	1206	5810
50	アイイロ	007	588	1767	1166	1535	5737
51	アオムラサキ	070	015	1830	1335	1028	5601
52	ウスアカムラサキ	810	133	1911	1031	1121	9016
53	ウスムラサキ	612	623	1831	1080	1080	9009
54	スミレイロ	613	624	1631	1033	1194	5588
55	ムラサキ	614	635	1880	1122	1122	5554
56	フジイロ	804	604	1630	1261	1193	5586
57	フジムラサキ	607	003	1943	1311	1032	5587
58	グレー	704	745	1840	1041	1041	9114
59	コイグレー	707	747	1841	1241	1220	5565
60	ギン	005	020	1812	1087	1011	5640
61	ネズミイロ	817	734	1640	1118	1219	5782
62	アップリケピース	%					
63	アップリケノイチ						
64	アップリケ	***************************************					

注意

- ・ 上記の表は、ブラザー刺しゅう糸(ウルトラポス)を基準にして、他のブランドの一番近い糸色番号と対応 させた色比較表です。ブランドごとで多少仕上がりの色味が異なる場合がありますので、実際にぬう前 に、試しぬいを行って色合いを確認してください。
- Madeira、Sulky、Robison-Antonは、それぞれ各社の登録商標です。
- 比較表の糸色は実際の色と異なることがあります。

フォント名一覧

	フォントキー	フォント名
1	°1 ABC	Block 01
2		Serif 01
3	° ABC	Brussels Demi Outline
4	^{□4} ABC	Calgary MediumItalic
5	OB ABC	Sicilia Light Italic
6	OG ABC	Istanbul
7	° ABC	Los Angeles
8	OS ABC	Tennessee ExtraBold
9	® あいう	日本語 1
10	¹⁰ あいう	日本語 2
11	゛あいう	日本語 3

D029JG-101①