

EN Included Accessories









We recommend that you keep this document nearby for future reference.






FR Accessoires inclus



Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.


Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.





Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.


	Part Name/ Nom de la pièce
1.	 Zigzag foot "J" (on machine) Pied zigzag « J » (sur la machine)
2.	 Advanced monogramming foot "N+" Pied pour monogrammes optimisé « N+ »
3.	 Overcasting foot "G" Pied pour surfilage « G »
4.	 Zipper foot "I" Pied pour fermetures à glissière « I »
5.	 Buttonhole foot "A" Pied pour boutonnières « A »
6.	 Blind stitch foot "R" Pied pour point invisible « R »
7.	 Button fitting foot "M" Pied pour boutons « M »
8.	 Compact dual feed foot Pied double-entraînement motorisé compact
9.	 Regular dual feed foot (on compact dual feed foot) Semelle standard pour pied double-entraînement motorisé (sur le pied double-entraînement motorisé compact)
10.	 Straight stitch foot Pied pour point droit

	Part Name/ Nom de la pièce
11.	 Free motion open toe quilting foot "O" Pied pour quilting (courtepointe) ouvert en mouvement libre « O »
12.	 Free motion quilting foot "C" Pied pour quilting (courtepointe) en mouvement libre « C »
13.	 Free motion echo quilting foot "E" *Attach the included adapter to use this product. Pied pour quilting (courtepointe) en écho en mouvement libre « E » *Fixez l'adaptateur fourni pour utiliser ce produit.
14.	 Embroidery foot "W+" with LED pointer Pied de broderie « W+ » avec pointeur lumineux
15.	 1/4" Piecing foot with guide Pied d'assemblage de 1/4" / pouce avec guide
16.	 Adapter Adaptateur
17.	 Screw (small) Vis (petit format)
18.	 Needle set 75/11 2 needles 90/14 2 needles 90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored) Jeu d'aiguilles 2 aiguilles 75/11 2 aiguilles 90/14 2 aiguilles 90/14: Aiguille à pointe boule (dorée)
19.	 Twin needle 2/11 needle Aiguille jumelée Aiguille 2/11


	Part Name/ Nom de la pièce
20.	 Ball point needle set 75/11 2 needles: Ball point needle for embroidery Jeu d'aiguilles à pointe boule 2 aiguilles 75/11 : Jeu d'aiguilles à pointe boule pour la broderie
21.	 Bobbin x 10 (One bobbin is in machine.) Canette x 10 (Une canette se trouve dans la machine.)
22.	 Seam ripper Découreur
23.	 Scissors Ciseaux
24.	 Cleaning brush Brosse de nettoyage
25.	 Eyelet punch Perce-œillet
26.	 Screwdriver (small) Tournevis (petit)
27.	 Screwdriver (large) Tournevis (grand)
28.	 Disc-shaped screwdriver Tournevis en forme de disque
29.	 Multi-purpose screwdriver Tournevis à têtes multiples
30.	 Spool cap (small) Couvercle de bobine (petit)
31.	 Spool cap (medium) x 2 (One spool cap is on machine.) Couvercle de bobine (moyen) x 2 (L'un des couvercles de bobine se trouve sur la machine.)

	Part Name/ Nom de la pièce
32.	 Spool cap (large) Couvercle de bobine (grand)
33.	 Thread spool insert (mini king thread spool) Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)
34.	 Bobbin clip x 10 Clip de canette x 10
35.	 Spool felt (on machine) Feutre de bobine (sur la machine)
36.	 Spool net x 2 Filet de la bobine x 2
37.	 Embroidery needle plate cover Capot de la plaque à aiguille pour broderie
38.	 Touch pen (stylus) Styler (stylus)
39.	 Knee lifter Genouillère
40.	 Advanced multi-function foot controller - Main foot controller - Side pedal - Mounting plate - Mounting screw x 2 Pédale multifonction optimisée - Pédale principale - Pédale latérale - Plaque d'assemblage - Vis de montage x 2
41.	 Standard bobbin case (green marking on the screw) (on machine) Boîtier de la canette standard (repère vert sur la vis) (sur la machine)
42.	 Alternate bobbin case (no color on the screw) Boîtier de la canette alternatif (sans couleur sur la vis)

	Part Name/ Nom de la pièce
43.	 Straight stitch needle plate Plaque à aiguille pour point droit
44.	 Cord guide bobbin cover Capot du compartiment à canette avec guide cordon
45.	 Bobbin cover (with mark) (on straight stitch needle plate) Capot du compartiment à canette (avec repère) (sur la plaque à aiguille pour point droit)
46.	 Bobbin cover (on machine) Capot du compartiment à canette (sur la machine)
47.	 Embroidery frame with decal set 36 cm (H) × 24 cm (W) (approx. 14 inches (H) × 9-1/2 inches (W)) Jeu de cadre à broder avec décalcomanie 36 cm (H) × 24 cm (L) (env. 14" / pouces (H) × 9-1/2" / pouces (L))
48.	 Embroidery frame with decal set 24 cm (H) × 24 cm (W) (approx. 9-1/2 inches (H) × 9-1/2 inches (W)) Jeu de cadre à broder avec décalcomanie 24 cm (H) × 24 cm (L) (env. 9-1/2" / pouces (H) × 9-1/2" / pouces (L))
49.	 Embroidery frame with decal set 18 cm (H) × 13 cm (W) (approx. 7 inches (H) × 5 inches (W)) Jeu de cadre à broder avec décalcomanie 18 cm (H) × 13 cm (L) (env. 7" / pouces (H) × 5" / pouces (L))
50.	 Embroidery frame with decal set 10 cm (H) × 10 cm (W) (approx. 4 inches (H) × 4 inches (W)) Jeu de cadre à broder avec décalcomanie 10 cm (H) × 10 cm (L) (env. 4" / pouces (H) × 4" / pouces (L))
51.	 Embroidery positioning sticker sheets × 4 Feuilles de vignettes de positionnement de broderie × 4
52.	 Lens calibration sheet Feuille de calibrage de l'objectif
53.	 Embroidery bobbin thread (#60, white) Fil de canette à broder (n° 60, blanc)

	Part Name/ Nom de la pièce
54.	 Stabilizer material Renfort de broderie
55.	 Grid sheet set Ensemble de feuilles quadrillées
56.	 Chalk pencil Craie
57.	 Bobbin center pin and instruction sheet Pivot de canette et fiche d'instructions
58.	 Accessory case Boîte à accessoires
59. *	 Telescopic thread guide Guide-fil rétractable
60. *	 Spool support Support pour porte-bobines
61. *	 Spool pin × 2 Porte-bobine × 2
62. *	 Screw and washer Vis et rondelle
63. *	 Spool cap (XL) × 2 Couvercle de bobine (XL) × 2
64. *	 Spool holder × 2 Support de bobine × 2
65. *	 Spool cap base × 2 Base de couvercle de bobine × 2

	Part Name/ Nom de la pièce
66. *	 Spool felt × 2 Feutre de bobine × 2
67. *	 Ring × 4 Anneau × 4
68.	 Embroidery couching foot "Y" Pied de broderie pour fil couché « Y »
69.	 Yarn guide for embroidery couching Guide-fil pour broderie en fil couché

	Part Name/ Nom de la pièce
70.	 Yarn threader Enfileur pour fil couché
71.	 Operation Manual Manuel d'instructions
72.	 Quick Reference Guide Guide de référence rapide

* For the spool stand
* Pour le support pour porte-bobines

Following documents can be downloaded at Brother support website:

- Embroidery Design Guide
- DISNEY DESIGN GUIDE

<https://s.brother/cmekb/>

Vous pouvez télécharger les documents suivants sur le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother) :

- Guide de motifs de broderie
- GUIDE DES MOTIFS DISNEY

<https://s.brother/cmekb/>

EN Optional Accessories

Various optional accessories are available to be purchased separately. Please visit our website for more details. To obtain optional accessories or parts, contact your nearest authorized Brother dealer.

U.S.A.
États-Unis



<https://s.brother/crgus/>

FR Accessoires en option

Divers accessoires en option peuvent être achetés séparément. Visitez notre site Web pour plus de détails. Pour obtenir des pièces ou des accessoires en option, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

Others
Autres



<https://s.brother/coeka/>