


# NOTIFICATION / AVISO

## EN Included Accessories

## ES Accesorios incluidos



| No. | Part Name                                                    | Part code                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Zigzag foot "J" (on machine)                                 | XZ5134-001                                    |
| 2   | Buttonhole foot "A"                                          | XC2691-133                                    |
| 3   | Overcasting foot "G"                                         | XC3098-031                                    |
| 4   | Monogramming foot "N"                                        | XD0810-131                                    |
| 5   | Zipper foot "I"                                              | X59370-021                                    |
| 6   | Blind stitch foot "R"                                        | XE2650-001                                    |
| 7   | Button fitting foot "M"                                      | XE2137-101                                    |
| 8   | Seam ripper                                                  | XZ5082-101                                    |
| 9   | Bobbin (4)<br>(One is on machine.)                           | SA156                                         |
| 10  | Needle set (75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle) | XC8834-021                                    |
| 11  | Twin needle (90/14 1 needle)                                 | 131096-121                                    |
| 12  | Ball point needle (gold colored)                             | XD0360-021                                    |
| 13  | Cleaning brush                                               | X59476-051                                    |
| 14  | Disc-shaped screwdriver                                      | XC1074-051                                    |
| 15  | Spool cap (large)                                            | 130012-027                                    |
| 16  | Spool cap (medium)<br>(on machine)                           | XE1372-003                                    |
| 17  | Spool cap (small)                                            | 130013-126                                    |
| 18  | Extra spool pin                                              | XE2241-002                                    |
| 19  | Foot controller                                              | XC8816-071                                    |
| 20  | Quilting foot                                                | SA129                                         |
| 21  | 1/4-Inch quilting foot                                       | SA125                                         |
| 22  | Wide table                                                   | XG3634-101                                    |
| 23  | Instruction manual                                           | Contact your<br>authorized Brother<br>dealer. |
| 24  | Quick reference guide                                        |                                               |

| N.º | Nombre de la pieza                                                      | Código de la pieza                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pie para zig-zag "J" (en la máquina)                                    | XZ5134-001                                                           |
| 2   | Pie para ojales "A"                                                     | XC2691-133                                                           |
| 3   | Pie para sobrehilado "G"                                                | XC3098-031                                                           |
| 4   | Pie para monogramas "N"                                                 | XD0810-131                                                           |
| 5   | Pie prensatela para cremalleras "I"                                     | X59370-021                                                           |
| 6   | Pie para puntada invisible "R"                                          | XE2650-001                                                           |
| 7   | Pie especial para botones "M"                                           | XE2137-101                                                           |
| 8   | Abreojales                                                              | XZ5082-101                                                           |
| 9   | Bobina (4)<br>(Una está colocada en la máquina).                        | SA156                                                                |
| 10  | Juego de agujas (1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16) | XC8834-021                                                           |
| 11  | Aguja gemela (1 aguja de 90/14)                                         | 131096-121                                                           |
| 12  | Aguja de punta redonda (color dorado)                                   | XD0360-021                                                           |
| 13  | Cepillo de limpieza                                                     | X59476-051                                                           |
| 14  | Destornillador en forma de disco                                        | XC1074-051                                                           |
| 15  | Tapa del carrete (grande)                                               | 130012-027                                                           |
| 16  | Tapa del carrete (mediana)<br>(en la máquina)                           | XE1372-003                                                           |
| 17  | Tapa del carrete (pequeña)                                              | 130013-126                                                           |
| 18  | Portacarrete adicional                                                  | XE2241-002                                                           |
| 19  | Pedal                                                                   | XC8816-071                                                           |
| 20  | Pie para acolchados                                                     | SA129                                                                |
| 21  | Pie para acolchados de 1/4 pulgadas                                     | SA125                                                                |
| 22  | Tabla ancha                                                             | XG3634-101                                                           |
| 23  | Manual de instrucciones                                                 | Póngase en<br>contacto con su<br>distribuidor Brother<br>autorizado. |
| 24  | Guía de referencia rápida                                               |                                                                      |

### Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

### Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvkoa/>



Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:


<https://s.brother/cvkoa/>



D03100-001

# AVIS / AVISO

## FR Accessoires inclus



| N° | Nom de la pièce                                                         | Référence                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Pied zigzag « J » (sur la machine)                                      | XZ5134-001                               |
| 2  | Pied pour boutonniers « A »                                             | XC2691-133                               |
| 3  | Pied pour surjet « G »                                                  | XC3098-031                               |
| 4  | Pied pour monogrammes « N »                                             | XD0810-131                               |
| 5  | Pied pour fermetures à glissière « I »                                  | X59370-021                               |
| 6  | Pied pour ourlets invisibles « R »                                      | XE2650-001                               |
| 7  | Pied pour boutons « M »                                                 | XE2137-101                               |
| 8  | Découd-vite                                                             | XZ5082-101                               |
| 9  | Canette (4)<br>(Une se trouve sur la machine.)                          | SA156                                    |
| 10 | Jeu d'aiguilles (1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16) | XC8834-021                               |
| 11 | Aiguille jumelée (1 aiguille 90/14)                                     | 131096-121                               |
| 12 | Aiguille à pointe boule (dorée)                                         | XD0360-021                               |
| 13 | Brosse de nettoyage                                                     | X59476-051                               |
| 14 | Tournevis en forme de disque                                            | XC1074-051                               |
| 15 | Capuchon de bobine (grand)                                              | 130012-027                               |
| 16 | Capuchon de bobine (moyen)<br>(sur la machine)                          | XE1372-003                               |
| 17 | Capuchon de bobine (petit)                                              | 130013-126                               |
| 18 | Porte-bobine supplémentaire                                             | XE2241-002                               |
| 19 | Pédale                                                                  | XC8816-071                               |
| 20 | Pied 'quilting'                                                         | SA129                                    |
| 21 | Pied 'quilting' de 6,5 mm (¼ po)                                        | SA125                                    |
| 22 | Table large                                                             | XG3634-101                               |
| 23 | Manuel d'instructions                                                   | Contactez votre revendeur Brother agréé. |
| 24 | Guide de référence rapide                                               |                                          |

### Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvkoa/>



## PT Acessórios incluídos

| N° | Nome da Peça                                                          | Código da Peça                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)                            | XZ5134-001                                                |
| 2  | Calçador para casas de botões "A"                                     | XC2691-133                                                |
| 3  | Calçador para chuleados "G"                                           | XC3098-031                                                |
| 4  | Calçador para monogramas "N"                                          | XD0810-131                                                |
| 5  | Calçador para zíper "I"                                               | X59370-021                                                |
| 6  | Calçador para ponto invisível "R"                                     | XE2650-001                                                |
| 7  | Calçador para pregar botões "M"                                       | XE2137-101                                                |
| 8  | Abridor de casas                                                      | XZ5082-101                                                |
| 9  | Bobina (4)<br>(Uma está na máquina.)                                  | SA156                                                     |
| 10 | Conjunto de agulhas (1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16) | XC8834-021                                                |
| 11 | Agulha dupla (1 agulha 90/14)                                         | 131096-121                                                |
| 12 | Agulha ponta bola (dourada)                                           | XD0360-021                                                |
| 13 | Escova de limpeza                                                     | X59476-051                                                |
| 14 | Chave de fenda com formato de disco                                   | XC1074-051                                                |
| 15 | Retentor do carretel (grande)                                         | 130012-027                                                |
| 16 | Retentor do carretel (médio)<br>(na máquina)                          | XE1372-003                                                |
| 17 | Retentor do carretel (pequeno)                                        | 130013-126                                                |
| 18 | Pino do carretel extra                                                | XE2241-002                                                |
| 19 | Pedal                                                                 | XC8816-071                                                |
| 20 | Calçador para quilting                                                | SA129                                                     |
| 21 | Calçador de 1/4 pol. para quilting                                    | SA125                                                     |
| 22 | Mesa extensora                                                        | XG3634-101                                                |
| 23 | Manual de operações                                                   | Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother. |
| 24 | Guia de referência rápida                                             |                                                           |

### Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvkoa/>

